

SW/MW/FM rádio prijímač / SW/MW/FM rádio přijímač
Odbiornik radiowy SW/MW/FM / SW/MW/FM rádióvevő /
SW/MW/FM radio receiver

orava

Návod na obsluhu

Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Felhasználói kézikönyv
Instruction manual

SK
CZ
PL
HU
EN

T-120



CE

Návod uschovajte pre ďalšie použitie.
Návod uschovejte pro další použití.
Instrukcję zachować do wykorzystania.
A kézikönyvet őrizze meg további felhasználás céljából.
Keep the Instruction for further use

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében, ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Károsodás és áramütés elkerülésének érdekében, a készüléket ne nyissa fel. A javítást hagyja a márkaszervizekre.

Óvintézkedések

Biztonság

- Bármilyen tárgynak a készülékbe esése esetén ellenőriztesse a készüléket szakemberrel márkaszervizben.
- A készülék folyamatos feszültség alatt van akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva, amíg a tápkábel az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz. A tápkábelt a végénél fogva húzza ki, soha ne a zsinórnál fogva.
- Áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket (például vázát) a készülék tetejére.
- A készüléket ne szerelje szét. Javítását hagyja a márkaszervizekre.

FIGYELMEZTETÉS A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

A készülék "veszélyes feszültség" alatt található, amely áramütést okozhat.

A készülék használata csökkent fizikai vagy mentális képességű, vagy megfelelő tapasztalatokkal és tudással nem rendelkező személyeknek felügyelet vagy megfelelő utasítások nélkül nem ajánlott. Ugyanez vonatkozik a készülék kiskorúak részéről történő használatára is.

Elhelyezés

- A készüléket ne helyezze hőforrások (például radiátorok) közelébe vagy olyan helyekre, ahol közvetlen napfény, túlzott por, mechanikai rezgések vagy ütések érhetik.
- A készüléket tartsa távol erős mágnesekkel rendelkező készülékektől, mint a mikrohullámú sütők vagy nagyméretű hangsugárzók
- A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
- Ha a készüléket közvetlenül egy hűtött helyiségből meleg helyiségbe viszi, a belsejében lecsapódhat a nedvesség. Az első bekapcsolás előtt vagy az áthelyezés után várjon kb 30 percet a készülék bekapcsolása előtt, amíg a létrehozott nedvesség elpárolog a készülék belsejéből.



Áramforrás

Elektromos hálózatról való táplálás

A készüléket a tápkábel kivevőjéhez való csatlakoztatásával lehet működtetni.

Figyelmeztetés!

A tápkábel cseréjét csak szakember végezheti márkaszervizben.

A készülék folyamatos feszültség alatt van akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva, amíg a tápkábel az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.

Megjegyzés

- A tápkábel kivevőjéhez való csatlakoztatása után automatikusan kikapcsol az elemről való áramellátás, ha az elemtartó rekeszbe vannak helyezve.

Áramellátás elemekről

A készülék áramellátása két 1,5 V elemről UM1(R20) is lehetséges.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 A készülékbe helyezzen két 1,5 V elemet UM1(R20) megfelelően a + és – jelzések szerint.
- 3 Zárja be az elemtartó rekesz fedelét.

Megjegyzések

- Az elemtartó rekeszbe ne helyezzen más tárgyakat
- Ne használjon új elemeket régi elemekkel együtt.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet esetleges szivárgás és korrózió elkerülése érdekében.
- Ügyeljen a + és – polaritásra. Az elemek helytelen behelyezése esetében az elemek és maga az eszköz sérülésének esélye áll fenn
- Az elemeket akkor cserélje, amikor a hang torz vagy gyenge.

Hulladék elektromos és elektronikus készülékekből - Az Európai unió 2002/96/EC rendelete az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól.



Ez a jelzés a készüléken vagy csomagoláson az jelenti, hogy nem szabad háztartási hulladék ként kidobni. Adja le egy gyűjtőhelyre elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására és likvidációjára. A helyes likvidáció nem okoz kedvezőtlen hatást a környezetre és a lakosság egészségére. Így hozzájárul a természet minőségének javításához.

Ez a készülék az európai unió 2002/96/EC rendelete szerint van megjelölve az elektromos és elektronikus készülékek hulladéka és elektronikus berendezések címkével (WEEE). Ez a rendelet alakítja az összeurópai keretet az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosításának okára.

Vezérlés

1. Teleszkópos antenna
2. Fogantyú
3. FM/AM/SW kapcsoló (hátsó oldal)
4. Hangolás vezérlése
5. Hangolás skálája
6. Kikapcsolás/Hangerő vezérlése (Volume)
7. Fülhallgató csatlakozó
8. Elemtartó rekesz (Hátsó oldal)
9. Tápkábel csatlakozója (AC IN)



Rádió vezérlése

Általános műveletek

- 1** Helyezze be az elemeket vagy csatlakoztassa a tápkábelt (8) az előírt elektromos konektorba és a kikapcsolás/hangerő vezérlése (6) kapcsolójának forgatásával kapcsolja be a készüléket.
- 2** Az FM/AM/SW (3) kapcsolót állítsa FM, AM, SW1 vagy SW2 pozícióba (A kívánt hullámsávra).
- 3** A kikapcsolás/hangerő vezérlése (6) kapcsolójának forgatásával állítsa be a kívánt hangerőt.
- 4** A hangolás (4) vezérlőjének forgatásával hangolja be a kívánt állomást. A hangolást figyelje a hangolás skáláján (5).
- 5** A kikapcsolás/hangerő vezérlése (6) kapcsolójának forgatásával állítsa be a hangerőt a behangolt állomáson.

Az antenna használata rádióhallgatás közben

Húzza ki a teleszkópos antennát (1) teljes hosszára, egyenesítse ki és állítsa be az irányt, amelyben az FM vétel a legjobb.

AM sáv használatánál a beépített ferritantenna van használatban. A jobb minőségű vétel érdekében a készüléket vízszintesen forgassa amíg megfelelő a vétel minősége. Az FM és SW sávnál a teleszkópos antennát kell használni.

A készülék kikapcsolása

A kikapcsolás/hangerő vezérlése (6) kapcsolót állítsa OFF pozícióba.

Fülhallgató használata

Ha fülhallgatón szeretne zenét hallgatni, csatlakoztassa a megfelelő végű (minikonktor) fülhallgatót a csatlakozóba. A csatlakoztatás után automatikusan kikapcsol a hangszóró.

Halláskárosodás megelőzése

Ne használja a fülhallgatót magas hangerővel.

Az orvosok nem javasolják a folyamatos, hangos és hosszan tartó zenehallgatást. Ha sípolást hall a fülében, halkítsa le vagy kapcsolja ki a készüléket.

Karbantartás

A készülék felületének tisztítása

A készülék felületének, előlapjának és gombjainak tisztításához puha, vízzel nedvesített kendőt használjon. Ne használjon durva anyagot, súroló vagy oldószert, például higítót benzint vagy alkoholt.

Műszaki adatok

Rádió

Hangolási tartomány:

FM: 64 - 108 MHz
MW: 526.5 - 1 606.5 kHz
SW1: 5.85 - 12.05 MHz
SW2: 13.60 - 15.85 MHz

Érzékenység:

MW 68 dB
FM: 20 dB
SW: 36 dB

Hangszóró:

átlag 90 mm, 1 W, 8 Ohm

Antennák:

Beépített ferritantenna és teleszkópos FM antenna

Általánosan

Tápegység:

Váltóáram (AC) 230 V, 50 Hz
Egyenáram (DC) 2 x 1,5 V (2 elemek UM1 (R20))

Méretek:

210 x 116 x 68 mm

Súly:

555 g

A változás jogát fenntartjuk!



Ez a termék megfelel az összes alapvető követelménynek az EU, rá vonatkozó.

Jótállási feltételek

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó a szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célből szerződést kötő személy – Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is.

A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24. hónap.

A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó –választása szerint- garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok - vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye,
 - javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán,
- a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésre, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Garancia levél

Modell

Az eladás dátuma

Cím

Az eladó belyegzője és aláírása

Szám	A javítás dátuma		Hiba	Bélyegző, aláírás
	Felvétel	Lezárás		