

Maxxo Növényitej készítő MM01

Használati útmutató:

- csatlakoztassa a kábelt a készülékhez, majd csatlakoztassa az el. hálózatra
- a gép be van kapcsolva, amikor sípol, és a kezelőpanel összes gombja világítani kezd
- vegye le a fedőt, tegye az edénybe az összes hozzávalót, a folyadékot és csukja le a fedelét
- válassza ki a kívánt programot a Select gomb megnyomásával - a kiválasztott program ikonja világítani fog, a Start / Stop gomb megnyomásával elindíthatja a programot

Ha a program kiválasztása után nem nyomja meg a Start / Stop gombot, a program 1 perc múlva leáll, automatikusan kikapcsol. A program elindítása után 1 percen belül ki tudja kapcsolja a programot a Start / Stop gomb újbóli megnyomásával. 1 perc múlva a program csak akkor szakítható meg, ha leválasztja a készüléket az elektromos hálózatról.

Kikapcsolás:

- a program befejezése után a készülék 20 másodpercig hangjelez, és a kész program ikonja villogni kezd
- először húzza ki a villás dugót a konnektorból, illetve a csatlakozót a készülékből
- nyissa ki a készülék fedelét, mossa meg a rozsdamentes acél részt folyó víz alatt, vagy áztassa le, miközben megakadályozza a víz bejutását az el. fejrészbe
- az étel kiöntése után mossa el vagy áztassa le a készülék másik részét is, nagyobb mennyiségű üledék esetén a tartály alján használjon tejüledék-eltávolítót. Ismét megakadályozva a víz bejutását az el. alkatrészekbe.

Legyen óvatos a készülék kezelésekor, mivel az étel, a fej és a tartály forró lehet, az éles kések pedig sérülést okozhatnak.

Karbantartás:

- javasoljuk, hogy azonnal mossa el a készüléket a program befejezése után

Mosogatógépben nem mosható!

Tisztítás az Easy Cleaning programmal ("hideg" programokhoz ajánlott):

- öntsön 1100-1300 ml vizet és egy kis klasszikus mosogatószer

- csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és dugja be a villásdugót a konnektorba
- válassza ki és kapcsolja be az Easy Cleaning programot, a program kb. 2-ig tart.

Kézi tisztítás:

- kézi mosás esetén akadályozza meg a víz bejutását az elektromos alkatrészekbe (felső rész kezelőpanel, elektróda a tartály fogantyújának alsó részén)
- a funkcionális rozsdamentes acél felület megóvása érdekében a szivacs sima oldalával mossa (soha ne használjon drótkefét vagy éles tárgyakat)
- hagyja mindkét részt minden mosás után alaposan megszáradni - a fejet késsel lefelé szárítsa meg

Vastagabb rétegű leégés esetén a tartály alján javasoljuk a ScanPart vagy más tejfehérje-eltávolító használatát. Öntse a tejfehérje-eltávolítót a tartály aljára, hagyja legalább 30 percig hatni, és egyszerűen mossa el, vagy kövesse a tejfehérje-eltávolító utasításait.

Programok:

Plant-based milk: program gabonatejhez (zab, rizs, köles) vagy gabonatejhez hüvelyesekkel vagy dióval kombinálva. A melegprogram kb. 25 percig tart.

Smoothie: program gyümölcs- és zöldségturmixokhoz, gyümölcslevekhez és tejturmixokhoz. Fagyasztva sorbetet vagy fagylaltot készíthet. Melegítés nélküli program körülbelül 4 percig tart.

Soymilk: kizárólag szójatej előállítására. A szójabab áztatottan és nyersen is használható. Ez a program magasabb hőmérsékletet használ, mint a többi növényi tejprogram. A melegprogram kb. 30 percig tart.

Purée: program hüvelyesek, gabonafélék, zöldségek vagy gyümölcspürék és bébiételek elkészítésére. Minden összetevő tökéletesen összemixel. További víz hozzáadásával ez a program krémlevesekhez is használható. A melegprogram kb. 25 percig tart.

Tofu: program házi tofu készítéséhez. Áztatott és nyers szójabab használható. A tofu előállításához Nigari-sóra van szükség, amely könnyen elérhető az interneten vagy az egészséges élelmiszerboltokban. A melegprogram kb. 40 percig tart.

Porridge: gabonafélék, hüvelyesek és zöldségpürék programja. Az összetevőket nem mixeli olyan alaposan, mint a püré programnál. Darabokban marad az edényben. További víz hozzáadásával ez a program levesekhez is használható. A melegprogram kb. 25 percig tart.

Nut milk: program dióból (mandula, kókuszdió, kesudió) való tej elkészítésére. A program nem használ olyan magas hőmérsékleteket, mint a szója vagy a gabonatej esetében. Melegprogram időtartama kb. 25 perc.

Juice: gyümölcslé készítésére alkalmas. A Smoothie programhoz képest lassabb sebességet használ, így a gyümölcshússal együtt ihatja italt. Melegítés nélküli program körülbelül 5 percig tart.

Jam: egészséges házi lekvárok készítésére alkalmas chia mag felhasználásával. Melegprogram időtartama kb. 35 perc.

Easy Cleaning: "hideg" programok után (**smoothie, juice**) vagy néhány "meleg" program (**plant-based milk, nut milk, jam**) a tartály gyors mosására alkalmas. A nagyobb szennyeződések kézzel kell lemosni. Melegítés nélküli program, időtartama kb. 5 perc.

Ne használjon jégdarabokat vagy fagyasztott összetevőket - ez károsíthatja a kést. Ha a víz hideg, a program a jelzettnél kissé tovább tart. A hozzávalókat kisebb darabokra vágva tegye az edénybe, nagyobb darabokat nem biztos, hogy jól mixeli össze. Ne kapcsolja be újra a meleg programokat, ha azok már futnak vagy éppen befejeződtek. Fennáll annak a veszélye, hogy az étel az edényben leég.