

# PROFI COOK®

Návod k použití

دليل التعليمات



Raclette/fondue kombinace PC-RG/FD 1245

تركيبية راكلت / فوندو

CE

## Bezpečnostní pokyny pro raclette gril a fondue

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

### Bezpečnostní pokyny pro raclette gril a fondue

Podle standardu

**VAROVÁNÍ : Nebezpečí popálení !**

- Povrch krytu a příslušenství jsou během používání horké později.
- I po použití má povrch topného tělesa stále zbytkové teplo.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič by neměly používat děti ve věku od 0 do 8 let. • Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud jsou podneustálým dozorem. • Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápousouviselí nebezpečí.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. • Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti. • Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič na externím časovači nebo samostatném systému dálkového ovládnání.

- Pánvičky by měly být umístěny ve stabilní poloze pomocí rukojetí (jsou-li k dispozici), aby se zabránilo rozlití horkých tekutin. • Ujistěte se, že přes konektor spotřebiče nestéká žádná kapalina.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti nebo například:
  - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- Není určen k použití
  - klienty v hotelech, motelech a jiných komerčních prostředích
  - ve stancích;
  - v prostředí typu nocleh se snídaní.
- Pokud se spotřebič nepoužívá k určenému účelu nebo je provozován nesprávně, může dojít ke zranění. Dbejte také na „Upozornění pro používání spotřebiče“ v návodu k použití.

#### POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody.

- Různé povrchy se dostanou do kontaktu s potravinami a olejem. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

#### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte.
- Zajistěte, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

- Pozor na stoupající teplo! Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti nebo pod závěsy a podobněhořlavé materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Vždy vypněte spotřebiča vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, přičištění nebo v případě poruchy.
- Neprovazujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stáří. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální náhradní díly. · Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



**VAROVÁNÍ :**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

# DŮLEŽITÉ:

## Nejprve si přečtěte samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

### Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbyly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



#### VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



#### POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

### Obsah

Vybalení spotřebiče .....	
Rozsah dodávky .....	
Upozornění pro používání spotřebiče .....	
Použití tuhého tuku na smažení na fondue .....	
Poznámky k použití .....	
Shromáždění .....	
Připojená zátěž .....	
Elektrické připojení .....	
Dvě samostatně nastavitelná topná tělesa .....	
Před prvním použitím .....	
Používání spotřebiče .....	
Raclette gril .....	
Fondue .....	
Konec používání .....	
Čištění .....	
Základní spotřebič .....	
Příslušenství .....	
Úložný prostor .....	
Technická data .....	
Likvidace .....	
Význam symbolu „popelnice“ .....	

### Vybalení spotřebiče

1. Vyměňte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby spotřebič. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

### Rozsah dodávky

- 1× Základní spotřebič
- 1× grilovací deska
- 8× Pánve
- 8× Dřevěné špachtle
- 1× hrnec na fondue
- 1× ochrana proti stříkající vodě (držák vidlice)
- 8× vidličky na fondue
- 1× Přírodní kámen

### Upozornění pro používání spotřebiče



#### VAROVÁNÍ:

- Nikdy neprovozujte fondue bez oleje, tuku nebo jiné tekutiny. Nebezpečí ohně!
- Do oleje nikdy nepřidávejte vodu! Nebezpečí vznícení/exploze!
- Oleje a tuky se mohou při přehřátí spálit. Buď opatrný! Po použití nezapomeňte přístroj vypnout! K tomu nejprve nastavte termostaty do nejnižší polohy a poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Kontaminované oleje a tuky se mohou snadno vznítit! Potraviny, které zůstaly v oleji/tuku, vždy ihned odstraňte. Včas vyměňte olej/tuk.
- Udržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od snadno hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.
- Pokud by se spotřebič vznítil, nepokoušejte se plameny uhasit vodou. Plameny udusíme vlhkým hadříkem. V případě potřeby přikryjte nádobu na fondue vhodnou poklicí.
- Nepřemísťte ani nepřenašejte horký spotřebič, pokud je v provozu! Nebezpečí popálení! Mohly by unikat horké kapaliny, horká pára a olej.
- Během provozu nevměňujte nádobu na fondue za přírodní kámen a naopak. Nebezpečí popálení!

## Použití tuhého tuku na smažení na fondue



### POZOR:

- Pokud používáte tuhý tuk na smažení, nakrájejte ho na malé kousky.
- Nastavte termostaty mezi MIN a MAX a přidejte kousky pomalu.
- Jakmile se tuk roztaví a dosáhne požadované hladiny oleje, můžete nastavit požadovanou teplotu na termostatech. Všimněte si značky MAX na nádobě na fondue!
- Nikdy nemíchejte oleje a tuky. Kapalina by mohla přetéct. Silná tvorba pěny!

### Poznámky k použití

- K otáčení potravin používejte pouze dřevěné nebo teflonové špachtle. Nepoužívejte náčiní vyrobené z plastu. Mohou se roztavit.
- Grilovací povrchy s nepřilnavým povrchem umožňují přípravu jídla bez tuku.
- Pokud chcete použít olej, vysoce zahřívateľný olej jako například slunečnicový olej. Nepoužívejte olivový olej nebo máslo, protože tyto druhy tuku produkují kouř i při nízkých teplotách.
- Nepoužívejte mražené potraviny na grilování nebo na fondue. Předem je rozmrazte.
- Mokrě potraviny osušte hadříkem.
- Přírodní kámen je vhodný pro šetrnou úpravu zeleniny a ryb. Maso by mělo být připraveno na grilovací desce a může být položeno na přírodní kámen, aby zůstalo zachováno teplé.
- Na přírodní kámen nepokládejte žádné potraviny obsahující kyseliny (např. okurky, hořčice apod.).
- Kámen je přírodní produkt. Změna barvy nebo malá praskliny způsobené používáním nemají vliv na výsledek grilování a nepředstavují závadu.
- Používejte nádobu na fondue pouze se základním zařízením, které je součástí dodávky.

### Shromáždění

Umístěte grilovací desku doprostřed spotřebiče tak, aby držáka pro sběr tuku směřovala nahoru. Taliř musí mít pevné držení.

### Pro použití raclette grilu s přírodním kamenem:

- Umístěte pánve pod desku ve spotřebiči.
- Umístěte přírodní kámen doprostřed grilovací desky tak, aby držáka pro sběr tuku směřovala nahoru.

### Pro použití nádoby na fondue:

- Odstraňte přírodní kámen. Umístěte nádobu na fondue doprostřed grilovací desky.
- Na hrnci umístěte ochranu proti stříkající vodě, která zároveň slouží jako držák vidličky.

### Připojená zátěž

- Celkový příkon tohoto spotřebiče může být až 1900W. U této připojené zátěže se doporučuje samostatné napájecí vedení chráněné 16A domácím jističem.
- Nepoužívejte žádné vícenásobné zásuvky, stejně jako tento spotřebič silný.
- Pozor, přetížení: Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm<sup>2</sup>. Kabely s menším průřezem se mohou přehřívat.
- Ujistěte se, že kabel je položen tak, aby se o něj nemohlo vytáhnout nebo o něj zakopnout.

### Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že oba termostaty jsou v poloze MIN.
2. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace o něm naleznete na typovém štítku.
3. Spotřebič zapojte pouze do správně nainstalované bezpečnostní zásuvky. Kontrolka sítě (levá kontrolka) se rozsvítí, když je síťová zástrčka zapojena. Spotřebič je tak v provozu.

### Dvě samostatné nastavitelná topná tělesa

- Spotřebič je provozován s termostaty. The kontrolka napravo od každého termostatu ukazuje režim vytápění.
- Kontrolky ohřevu zhasnou po dosažení zvolené teploty.
- Levý termostat ovládá ohřev raclette grilu, pravý termostat ohřev fondue nebo přírodního kamene.

### Před prvním použitím

Na topném tělese je ochranná vrstva, která se při zahřívání spotřebiče spálí. To může způsobit vznik kouře a zápachu při používání spotřebiče, které však po několika použitích zmizí. To nepředstavuje závadu.

- Vyvíjení kouře můžete minimalizovat tak, že topné těleso před prvním použitím otřete mírně navlhčeným hadříkem.

- Nepoužívejte čisticí prostředky!
- Poté jej otřete suchým hadříkem.
- Spotřebič zapínejte pouze tehdy, když je zcela suchý.

- Vždy zajistěte dostatečné větrání.

1. Pánve a grilovací desku lehce namažte.
2. Vložte všechny díly do spotřebiče.
3. Nechte spotřebič běžet cca. 10 minut bez grilování potravin tak, aby se mohly odstranit ochranné vrstvy. Chcete-li to provést, nastavte oba termostaty do polohy MAX.
4. Nastavte oba termostaty do polohy MIN. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Nechte spotřebič zcela vychladnout.

6. Znovu očistíte všechny části, které přijdou do styku jídlo.

Nyní je váš spotřebič připraven k použití.

## Používání spotřebiče

Před použitím přístroje se rozhodněte, zda chcete použít raclette gril s přírodním kamenem nebo s nádobou na fondue. V každém případě zavřete otvor uprostřed grilovací desky, buď přírodním kamenem, nebo nádobou na fondue.

Umístěte plně sestavený spotřebič na rovnou plochu, která je odolná vůči vlhkosti a teple. Místo musí být stabilní a neklouzavé.

Povrch by měl být snadno čistitelný, protože potřísnění je nevyhnutelné. U citlivých povrchů umístěte pod něj tepelně odolnou desku.

Raclette gril

- Všechny ingredience nakrájejte na malé kousky nebo plátky.
- Otočte oba termostaty do polohy MAX.
- Během provozu nekládejte do spotřebiče žádné prázdné pánve.
- Nechte spotřebič předehřát asi 10 minut.
- Na grilovací desku a přírodní kámen položte jídlo dle vlastního výběru.
- Na pánvích můžete péct např. houby nebo malé sendviče se sýrem.
- Nepřepínajte pánve. • Ujistěte se, že přísady nepřijdou do kontaktu s topným tělesem.
- Čas od času odstraňte z grilovací desky a pánví hrubé zbytky jídla, aby se nepřipálily.

Fondue

1. Naplňte nádobu na fondue tukem nebo olejem. Případně můžete použít i vývar nebo sýr či čokoládu s různými tekutinami. Vždy dodržujte značky MIN a MAX na hrnci (minimální množství náplně 0,5 litru až maximum 0,6 litru).
  2. Umístěte ochranu proti stříkající vodě na nádobu na fondue.
  3. Pro řídké tekutiny (olej nebo vývar) otočte oba termostaty na do polohy MAX pro ohřev kapaliny. Doba ohřevu se liší v závislosti na použité kapalině (cca 20 až 35 minut). Olej se zahřívá déle než vývar.  
Tip: Dřevěnou tyčinkou (např. ražničím nebo vařečkou) můžete vyzkoušet, zda bylo dosaženo správné teploty: Při namáčení do oleje musí na dřevěnce stoupat mírné vzduchové bublinky.  
  
Do rozpáleného oleje však můžete vložit i kousek svého smaženého jídla.
  4. Pro pevné přísady, které se mají pomalu stávat tekutými, zvolte nastavení obou termostatů mezi MIN a MAX. Pokud jsou ingredience roztavené a husté, nastavte termostaty níže, aby nedošlo k přehřátí.
  5. Pomocí vidliček na fondue napíchejte kousky masa nebo chleba nebo ovoce a vložte je do tekutiny. Proces vaření trvá asi 4 – 8 minut v závislosti na velikosti kousků. To znamená, že čím menší kousky budete mít, tím rychleji budou uvařené.
  6. Nastavte teplotu pomocí termostatů tak, aby bylo udržováno mírné probublávání kapaliny.
- Konec používání
1. Nastavte oba termostaty do polohy MIN. Právě kontroly zhasnou.
  2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
  3. Obsah nádoby na fondue nechte dlouho vychladnout. Než budete pokračovat v manipulaci s naplněnou nádobou na fondue, zkontrolujte, zda teplota není nebezpečná.
  4. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

## Čištění



### VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to způsobit elektrický proud šok nebo požár.
- Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala žádná kapalina!

**POZOR:**

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní nástroje čištění.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

**Základní spotřebič**

Kryt čistěte mírně navlhčeným hadříkem.

**Příslušenství**

- Odstraňte zbytky jídla z grilovací desky, přirozené kámen a pánve, dokud jsou ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Vychladlý přírodní kámen vyjměte a opláchněte teplá tekoucí voda. Na pomoc si můžete použít nylonový kartáč. Poté jej otřete do sucha hadříkem. Nikdy nedávejte přírodní kámen do vody. Znovu jej použijte až po úplném vyschnutí.
- Grilovací desku, pánve a dřevěnou stěrku očistěte v horké vodě s trochou prostředku na ruční mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a osušte části.
- Použitý olej/tuk z nádoby na fondue nevylévejte do dřezu! To by se mohlo ucpat. Vychlazený olej/tuk zlikvidujte s domovním odpadem.
- Pokud se zbytky jídla připečou v nádobě na fondue po a sýrové nebo čokoládové fondue, naplňte hrnec horkou vodou na několik hodin a nechte zbytky nasáknout.
- Vyčistěte nádobu na fondue, zábranu proti stříkající vodě a vidličky na fondue v teplé oplachovací vodě s trochou prostředku na ruční mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a osušte části.

**Úložný prostor**

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud spotřebič nechcete delší dobu používat, doporučujeme uchovávat jej v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

**Technická data**

Modelka: .....PC-RG/FD 1245  
Napájení: ..... 220 -240V~, 50 - 60Hz  
Spotřeba energie: ..... 1900W  
Třída ochrany: ..... ]  
Čistá hmotnost: .....Cca. 2,75 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

**Likvidace**

Význam symbolu „Popelnice“.



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.



