

Vigan[®]
Mammoth



Univerzális befőző edény,
digitális működtetéssel
ZH27 DGB / ZH27DGX

Felhasználói útmutató

Univerzális befőző edény, digitális működtetéssel ZH27 DGB a ZH27DGX

Bevezető

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

A jelen használati útmutató a Vigan ZH27DGB és a ZH27 DGX befőző edény (továbbiakban csak „készülék”) tartozéka, és a készülék helyes és biztonságos használatára, csatlakoztatására és kezelésére vonatkozó fontos információkat és utasításokat tartalmazza. A használati útmutatót tárolja a készülék közelében. A készüléket kezelő, karbantartó vagy szerelő személyeknek el kell olvasniuk az útmutatót és az ott leírtakat be kell tartaniuk. Az útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásokhoz is. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a jelen használati útmutatót is adja át.

A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA

A készüléket használni lehet:

- befőzéshez,
- italok melegítéshez és melegen tartásához,
- húsok és húskészítmények melegítéshez és melegen tartásához,
- levesek és pörköltök stb. melegítéshez és melegen tartásához.

A készülék csak háztartásokban használható. A készülék ipari és kereskedelmi célokra nem használható.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék szakszerűtlen vagy a rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket teremthet. A készüléket ► csak az útmutató és a vonatkozó általános előírások szerint használja.

A helytelen használatból, a szakszerűtlen javításokból, a készülék átalakításából, a rendeltetésétől eltérő használatból, a nem eredeti alkatrészek és tartozékok használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ilyen esetekben a károkért kizárólag csak a készülék felhasználója felel.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az útmutatóban a következő jelölésekkel és figyelmeztetésekkel találkozhat.

ÉLETVESZÉLY!

Ez a figyelmeztetés különösen veszélyes helyzetekre és kockázatokra hívja fel a figyelmét.

Az előírások be nem tartása súlyos vagy akár halálos sérülésekhez is vezethet.

► A súlyos vagy halálos balesetek megelőzése érdekében szigorúan tartsa be a vonatkozó előírásokat.

VESZÉLY!

Ez a figyelmeztetés súlyos helyzetekre és kockázatokra hívja fel a figyelmét.

Az előírások be nem tartása veszélyes helyzetekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

► A balesetek és károkozások elkerülése érdekében tartsa be a vonatkozó előírásokat.




FIGYELEM!

Ez a figyelmeztetés károkozások bekövetkezésére hívja fel a figyelmét.

Az előírások be nem tartása veszélyes helyzeteket és anyagi károkat okozhat.

▶ A veszélyek és anyagi károk elkerülése érdekében tartsa be a vonatkozó előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS



Olyan egyéb információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a fejezet a készülék használatához kapcsolódó biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket tartalmazza.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A készülék szakszerűtlen használata készülék meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.

A készülék biztonságos használatához tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!



- ▶ A használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék sérülésmentességét. Ha sérülést észlel, akkor a készüléket ne használja. Ha a készülék leesett, akkor azt bekapcsolni tilos.
- ▶ Ha a készülék hálózati vezetéke vagy a csatlakozódugója megsérült, akkor az áramütések megelőzése érdekében, a vezetéket és a csatlakozódugót márkaszervizben cseréltesse ki.
- ▶ A készülék javítását bízva márkaszervizre. A szakszerűtlen javítások veszélyes helyzeteket okozhatnak. Az ilyen javítás a garancia megszűnését is jelenti.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részét és a hálózati vezetéket ne érje víz! Ha a készülék alja nedves vagy vizes, akkor azt szárítsa meg.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre ne kerüljön víz vagy nedvesség. A hálózati vezetéket úgy helyezze el, hogy abba ne tudjon senki se elakadni, illetve a vezeték ne sérüljön meg.
- ▶ A használat befejezése után húzza ki a hálózati vezetéket az elektromos aljzatból. Amíg a csatlakozódugó a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, a készülékben veszélyes feszültség van.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték forró tárgyakhoz és a készülék forró részeihez ne érjen hozzá.



VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



- ▶ A készüléket gyerekek, magatehetetlen, testileg vagy szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati útmutatót, illetve a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete alatt áll.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- ▶ A készülékből forró gőz áramolhat ki. Az edény használat közben felforrósodik. Használat közben viseljen hőálló konyhai kesztyűt.
- ▶ A készüléket függőleges helyzetben, sima és vízszintes felületre, stabil módon állítsa fel. A készülék felmelegedése után azt ne mozgassa és ne helyezze át!
- ▶ A készülék felett hagyjon elegendő szabad helyet, a folyadékok biztonságos betöltéséhez.
- ▶ A készülékbe a MAX jelnél ne töltsön be több folyadékot, mert a forró folyadék kiforrásosulhat és égési sérülést okozhat. A készüléket szabadban ne használja.
- ▶ A hálózati csatlakozódugót vizes kézzel a fali aljzatba bedugni vagy onnan kihúzni, illetve a vezetéknél fogva kirántani tilos. A készüléket úgy állítsa fel, hogy az ne tudjon felborulni. A készüléket hőforrásoktól (sütő, tűzhely, főzőlap stb.) távol állítsa üzemeltesse. A készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse. A készüléket ne üzemeltesse vizes vagy nedves helyen (pl. mosdó, mosogató stb. mellett).



FIGYELEM - ANYAGI KÁR KOCKÁZATOK!

- ▶ A meghibásodott alkatrészeket kizárólag csak eredeti alkatrészekkel szabad helyettesíteni. Csak így biztosítható a készülék biztonságos és megbízható használata.
- ▶ A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót forró tárgyaktól és nyílt lángtól védje meg.
- ▶ A készüléket nem szabad külső időkapcsolóhoz vagy távvezérlő rendszerrel működtetett hálózati ághoz csatlakoztatni.
- ▶ A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS!

▶ A készülék garanciális javítását csak márkaszerviz hajthatja végre, ellenkező esetben a készülékre adott garancia megszűnik.

Szállítási terjedelem

A készülék csomagolásában a következők találhatók:

- befőző edény,
- befőző rács, rostély,
- fedél,
- útmutató.



FIGYELMEZTETÉS!

▶ A vásárlás után ellenőrizze le a készülék komplettiségét és sérülésmentességét.

▶ Ha hiányt vagy sérülést észlel (például a csomagolás sérülése miatt), akkor vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a vevőszolgálattal.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- 1 Hőszigetelt fogantyúk
- 2 Rozsdamentes acél / fehér zománc készülékház, fedéllel
- 3 Leeresztő csap kar
- 4 Leeresztő csap
- 5 Hőmérséklet beállító és START/STOP gomb
- 6 TIMER működési idő beállító és melegen tartás gomb
- 7 Vezeték tároló
- 8 Befőző rács, rostély,
- 9 Beállított hőmérséklet kijelző
- 10 Aktuális hőmérséklet kijelző
- 11 Idő kijelző



Telepítés és csatlakoztatás

KICSOMAGOLÁS

- A készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, a csomagolóanyagokat gyerekektől elzárt helyen tárolja.

A CSOMAGOLÓANYAG MEGSEMMISÍTÉSE

A csomagolóanyag a szállítás közbeni sérülésektől védi meg a készüléket. A felhasznált csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.

A csomagolóanyagok újrahasznosításával csökkenteni lehet a környezetünk terhelését és óvni lehet a természeti forrásokat. A csomagolóanyagot (a helyi előírások szerint) dobja az anyagának megfelelő hulladéktárolóba.

FIGYELMEZTETÉS!

▶ Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást (a reklamációhoz való becsomagolás érdekében).

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS ELŐKÉSZÜLETE A HASZNÁLATHOZ

- A hálózati vezetékét vegye le a vezeték tartóról **7** és teljesen tekerje szét.
- A készüléket sima, vízszintes, szilárd és csúszásmentes felületre állítsa fel. A készüléket egy fali aljzat közelébe állítsa fel.
- A készüléket a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
- Dugja a csatlakozódugót a fali aljzatba. Sípszó hallatszik és a kijelző is bekapcsol.

FIGYELEM - ANYAGI KÁR KOCKÁZATOK!

- ▶ Üres állapotban a készüléket bekapcsolni tilos! A készüléket maradandó sérülés érheti!

VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



- ▶ A forró készüléket csak a hőszigetelt fogantyúknál **1** fogja meg. Égési sérülés veszélye!



- A készülékbe öntsön kb. 5 liter vizet és hagyja 20 percig forni (lásd "A készülék be- és kikapcsolása" fejezetet). Majd ezt a vizet öntse ki.

FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Az első bekapcsoláskor a készülékből enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség, a szag veszélytelen és rövid idő múlva megszűnik. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, az ablakot nyissa ki.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- 1) A hőmérséklet **5** gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet 1°C-os lépésekkel lehet beállítani. 5°C-onként sípszó hallatszik. A beállított hőmérséklet a kijelzőn **9** látható.
- 2) A főzési időt percben állítsa be az idő **6** gombbal. Az időt 1 perces lépésekkel lehet beállítani. 5 percenként sípszó hallatszik. A beállított idő a kijelzőn **11** látható.
- 3) A melegítés indításához nyomja meg a START/STOP **5** gombot. A készülék bekapcsolja a fűtést. A melegítés folyamatát növekvő „” jel mutatja. A kijelző aktuális hőmérséklet **10** részén a készülékben uralkodó pillanatnyi hőmérséklet látható. Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, akkor sípszó hallatszik és a kijelzőn megjelenik a „” jel, a készülék megkezdi a beállított idő visszaszámlálását, amit a **11** rész mutat.

FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A kijelző háttérvilágítása a működtető elemek utolsó használata után 5 perc múlva kikapcsol. Bármelyik működtető elem megmozdításával a háttérvilágítás ismét bekapcsolható.

A beállított idő eltelte sípszó hallatszik.

A készülék lekapcsol. A kijelzőn a „” és a „”

 “ jelek kikapcsolnak.

FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A melegítés vagy befőzés szüneteltetéséhez nyomja meg a START/STOP **5** gombot.

- 4) Ha a készüléket nem használja, akkor a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzattól.

BEFŐZÉS



FIGYELMEZTETÉS!

► Befőzés és konzerválás magas hőmérséklettel! A befőzendő alapanyagtól függően megkülönböztetünk sterilizálást vagy pasztörizálást. A sterilizáláshoz az alapanyagot legalább 100°C-on kell főzni, a pasztörizáláshoz kb. 80°C-os hőmérséklet szükséges. Az otthoni befőzéshez a pasztörizálás is elegendő.

A befőzéshez használjon csavaros fedelű befőttés üvegeket, vagy a fedél lehet sajtolt is (fontos a megfelelő tömítés).

FIGYELMEZTETÉS!

► Csak friss alapanyagokat főzzön be és konzerváljon. A túlérett gyümölcsök és zöldségek nem alkalmasak befőzésre. Ügyeljen a befőttés üvegek tökéletes tisztaságára! Az alapanyagok berakása előtt az üvegeket legalább 5-7 percig főzze (sterilizálja). Ez az idő elegendő a káros baktériumok és más mikroorganizmusok elpusztításához.

- 1) A befőző rácsot, rostélyt  tegye a befőző edénybe.
- 2) A megtöltött és jól lezárt befőttés üvegeket tegye a befőző rácsra .

FIGYELMEZTETÉS!


► A készülékben maximum 14 darab egyliteres (11,5 cm átmérőjű és 13,2 cm magas) befőttés üveget lehet (két sorban egymásra rakva) pasztörizálni/sterilizálni. Más térfogatú befőttés üvegek esetén ez a darabszám változik, pl. 0,7 literes befőttés üvegből akár 22 darab is berakható a készülékbe.

3) A befőző edénybe öntsön annyi vizet, hogy a felső sornak legalább a 3/4 része vízben álljon. Ügyeljen arra, hogy az alsó sorban csak olyan üvegek legyenek, amelyek tökéletesen le vanna zárva, hogy a víz ne tudjon az üvegbe hatolni.

4) A befőző edényre tegye fel a fedelet.

VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



► A forró készüléket csak a hőszigetelt fogantyúknál  fogja meg. Égési sérülés veszélye!

5) A hőmérséklet  gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérsékleteket az alábbi táblázat figyelembe vételével állítsa be.

INFORMÁCIÓ

A termosztát 100 °C-ra történő beállítása esetén a készülék 95 °C és 100 °C között tartja a hőmérsékletet. A beépített termosztáton 30 °C és 100 °C között lehet beállítani a hőmérsékletet.

Példa: ha a hőmérsékletet 50 °C-ra állítja be, akkor a készülék 45 °C és 50 °C között fogja tartani a hőmérsékletet.

Hús	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Egészben sült hús (átsütve)	100 (MAX)	85
Húslé	100 (MAX)	60
Vadhús / baromfi (átsütve)	100 (MAX)	75
Gulyásleves, pörkölt (megfőzve)	100 (MAX)	75
Darált hús, sonka (nyers)	100 (MAX)	110


Gyümölcs	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Alma (puha / kemény)	85	30/40
Almapüré	90	30
Cseresznye	80	30
Körte (puha/kemény)	90	30/80
Eper / szeder	80	25
Rebarbara	95	30
Málna / egres	80	30
Ribizli / tőzegáfonya	90	25
Kajsziбарack	85	30
Ringlő	85	30
Őszibarack	85	30
Szilva	90	30
Birsalma	95	30
Áfonya	85	25

Zöldségfélék	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Karfiol	100 (MAX)	90
Spárga	100 (MAX)	120
Borsó	100 (MAX)	120
Uborka	85	30
Sárgarépa	100 (MAX)	90
Tök	90	30
Karalábé	100 (MAX)	95
Zeller	100 (MAX)	110
Kelbimbó / piros káposzta	100 (MAX)	110
Gombák	100 (MAX)	110
Bab	100 (MAX)	120
Paradicsom / paradicsompüré	90	30

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ⚠

► A táblázatban feltüntetett idők a befőzés és konzerválás tényleges idejét mutatják. A tényleges idő akkor indul, amikor a készülékben a hőmérséklet eléri a beállított értéket. A felmelegítés ideje (teli edény esetén) akár 90 perc is lehet!

6) A táblázatban feltüntetett időket az idő **6** gombbal állítsa be.

- 7) A felmelegítés indításához nyomja meg a START/STOP **5** gombot. Sípizó hallatszik és megkezdődik a felmelegítés. Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, akkor sípizó hallatszik és a kijelzőn megjelenik a „X” jel, a készülék megkezd a beállított idő visszaszámlálását, amit az idő **11** rész mutat. A beállított idő eltelte után sípizó hallatszik. A készülék lekapcsol. A kijelzőn a „ ” és a „ X ” jelek  jelek kikapcsolnak.
- 8) A leeresztő csap **4** alá tegyen be egy nagy edényt, majd a kart **3** nyomja le. A befűző edényből a víz kifolyik.
- 9) A víz kieresztése után hagyja a befűtött üvegeket lassan lehűlni.

FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE / MELEGEN TARTÁS

FIGYELEM - ANYAGI KÁR KOCKÁZATOK!

▶ Az edénybe csak a MAX jelig töltsön folyadékot! Ellenkező esetben a folyadék kifröccsenhet!

- 1) Az edénybe tölts be a felmelegítendő folyadékot (pl. forrált bort vagy teát).
- 2) A fedelet tegye fel.

VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



▶ A forró készüléket csak a hőszigetelt fogantyúknál **1** fogja meg. Égési sérülés veszélye!

- 3) A hőmérséklet **5** gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 4) Nyomja meg a TIMER **6** gombot. A kijelzőn a „∞” jel kapcsol be. A melegítési időt ebben az esetben nem kell beállítani. A készülék addig melegít, amíg azt le nem kapcsolja.
- 5) Az edényben található folyadékot rendszeresen keverje össze, hogy a hőmérséklete egyenletes legyen.
- 6) A beállított hőmérséklet elérését sípizó jelzi ki. A szilárd részecskéket nem tartalmazó folyadékot a csapon **4** keresztül is ki lehet engedni (pl. csészébe).

FIGYELEM - ANYAGI KÁR KOCKÁZATOK!



▶ Szilárd részecskéket tartalmazó folyadékot (pl. levest) ne engedjen ki a csapon keresztül, mert a szilárd részecskék eltömítik a csapot **4**!

- 1) A folyadékok adagolásához tegyen egy poharat a csap **4** alá, és a kart **3** nyomja le.
- 2) A pohár megtöltése után a kart **3** engedje el.

FIGYELMEZTETÉS!

▶ Ha folyamatosan nagyobb mennyiségű folyadékot szeretne kiengedni az edényből, akkor a kart **3** húzza fel felső helyzetbe (a kar rögzül). A kart el lehet engedni.

FIGYELMEZTETÉS!

▶ A befűző edényben sűrű leveket is lehet melegen tartani. A sűrű leveket rendszeresen keverje meg, hogy a szilárd részecskék ne égjenek az edény fenekére.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

A készülék rendelkezik túlmelegedés elleni védelemmel. A túlmelegedés akkor következhet be, ha a készülékben kevés a víz (vagy folyadék), vagy egyáltalán nincs benne semmilyen folyadék sem. Túlmelegedés esetén a kijelzőn a „U” jel jelenik meg és folyamatosan villog. Ilyen esetben a készülékbe vizet kell tölteni. Ha 5 percen belül nem tölt folyadékot a készülékbe, akkor a készülék lekapcsol. A folyadék (víz) betöltése után a készülék ismét bekapcsolható.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



- ▶ A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Ellenkező esetben áramütés érheti.
- ▶ A készülék tisztítása előtt várja meg a készülék teljes lehűlését. Égési sérülés veszélye!

⚠ VESZÉLY - SÉRÜLÉSVESZÉLY!



- ▶ A készüléket vízbe, vagy más folyadékba meríteni tilos! Áramütés veszélye!

⚠ FIGYELEM - ANYAGI KÁR KOCKÁZÁSOK!

- ▶ Ne használjon karcoló vagy maró hatású tisztítószeret. Ezek a készülék felületében maradandó sérüléseket okoznak.

- A készüléket benedvesített ruhával tisztítsa meg. A makacs szennyeződésekelt áztassa be mosogatószeres vízzel.
- A kijelzőt puha ruhával törölje meg.
- A befűző rácsot 8 mosogatószeres vízben mosogassa el.

A CSAPOT TISZTÍTÁSA

Ha a csapot 4 szeretné alaposan kitisztítani, akkor a kart 3 csavarozza ki.

- 1) Csavarozza ki a kart 3.
- 2) A kart 3 mosogatószeres meleg vízben mosogassa el.
- 3) Tiszta vízzel öblítse le.
- 4) A csap 4 belsejét mosogatószeres víz átfolyatásával tisztítsa ki. A makacs szennyeződésekelt vékony üvegtisztító kefével távolítsa el a csap 4 belső felületeiről.
- 5) A tisztítás után a csapon 4 keresztül engedjen át tiszta vizet.
- 6) A kart 3 csavarozza vissza a csapba 4.



A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

A vízkő lerakódások csökkentik a készülék hatékonyságát és lerövidítik a készülék élettartamát.

Ha a készülékben vízkő lerakódásokat észlel, akkor azt távolítsa el.

- 1) Használjon hagyományos vízkő eltávolító készítményeket. Tartsa be a vízkő eltávolító készítmény csomagolásán található útmutatót.
- 2) A vízkő eltávolítása után a készülék belsejét nagy mennyiségű tiszta vízzel alaposan öblítse ki.

TÁROLÁS

A hálózati vezetékét tekerje fel a tárolóra 7, a csatlakozódugót dugja a készülék alján található aljzatba.

A készüléket száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 1 800 W

Térfogat: kb. 27 liter

Hőmérséklet tartomány: 30 – 100 °C

Időkapcsoló: 0 – 120 perc

Védelem: IPX3 (Védettség fröccsenő víz behatolása ellen)

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy a kísérődokmányokon lévő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Kérem, adja le ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyre, ahol elvégzik az elektronikus berendezés szakszerű újrahasznosítását. A használt elektromos és elektronikus berendezések létesített gyűjtési pontjai léteznek az Európai Unióban és más európai országokban. Ennek biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítsák, elősegíti a környezetet és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Ezen anyagok újrahasznosítása szintén hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Ezért kérjük, ne dobja a régi elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladék közé. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További részletek a felhasználás országában érvényes előírások között (Csehországban a 185/2001 Tv. számú rendelet). Továbbá a következő weblapokon: www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (elektromos hulladékok megsemmisítése). Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után, a vonatkozó előírásokkal és törvényekkel összhangban.

Importőr:

GM electronic, spol. s r. o.

Křižkova 147/77 | 186 00 Prága 8 | www.gme.cz

Jótállás

Erre a termékre a vásárlás napjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Ez a garancia a hibás anyagok vagy gyártási hibák által okozott hibákra terjed ki. Nem érvényes a garancia, ha a hibát mechanikai sérülés, természeti katasztrófa vagy más elkerülhetetlen esemény okozta, a helytelen hálózati feszültséghez való csatlakozás, a szakképzetlen és jogosulatlan személyek által elvégzett módosítások vagy javítások, a használati utasításban meghatározottaktól eltérő vagy nem megfelelő használat.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a termék kizárólag háztartási, és nem professzionális használatra szolgál.

Annak megállapítása, hogy az Ön számára ez a termék nem felel meg, nem ad okot a reklamációra.

Ha panaszt szeretne tenni a termékkel kapcsolatban, mutassa be vele együtt a vásárlást igazoló bizonylatot.

A vásárlásról szóló valamennyi dokumentumot, illetve a termék esetleges szervizi javításairól szóló dokumentumokat legalább 3 évig őrizzze meg a minőségi garancia és a jótállás utáni szerviz biztosítása érdekében.

Ha a készülék meghibásodik, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a készüléket megvásárolta, vagy a szervizzel a következő címen:

Szerviz: **Interservis Liberec s r.o.**

28. října 41, 460 07 Liberec 7

www.inter-servis.cz

tel.: 482 771 547

