

DOMO

TRIMMER DIGITÁLIS PRO



Használati útmutató

DOMO DO1091TD

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1091TD**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a trimmer megfelelően működik-e.
- Soha ne használja a trimmert sérült vagy törött fésűtartozékkal. Ha egy fog hiányzik a fésűtartozékból, az sérülésekhez vezethet.
- Mielőtt letenné, kapcsolja ki a trimmert.
- Ne használja a trimmert víz közelében, például kádban, zuhanyzóban vagy vízzel teli mosdókagylóban. A nedvesség még akkor is veszélyt jelenthet, ha a trimmer ki van kapcsolva.
- Soha ne használja a trimmert a fürdőben.
- A trimmert csak száraz helyiségekben használja.
- Ennek ellenére, ha a trimmer a vízbe esne, először húzza ki a konnektorból, mielőtt kivenné a vízből.
- Ne használja a trimmert, ha a haja még nedves.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Levehető vágófej
2. Csúszka a kések beállításához (5 pozíció)
3. Be/ki gomb
4. LED kijelző
5. Töltőállomás
6. Adapter
7. Fésűtartozékok (6)
8. Tisztítókefe
9. Vékonyító fésűs tartozék
10. Olaj



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a trimmer megfelelően működik-e.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kések tiszták-e.
- Minden használat előtt meg kell olajozni a késeket.

HASZNÁLAT



1. Csak tiszta, száraz és kibogozódott hajon használja a trimmert.
2. Állítsa be a kívánt vágási magasságot. Rövidebb hosszhoz (0,5-2,5 mm) használja a trimmer csúszkáját. Hosszabb hosszhoz használja a 6 fésűtartozék egyikét; lásd a „fésűs tartozékok” részt.
3. Nyomja meg a be/ki gombot.
4. Helyezze a trimmert a fejhez laposan úgy, hogy a pengék a szőrnövekedés irányába mutassák. Mozgassa a trimmert fel és ki a hajon keresztül. Soha ne erőltesse a trimmert a hajon keresztül. Soha ne kapcsolja ki a trimmert, ha a hajban van.
5. Ha befejezte a hajvágást, nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a hajvágó kikapcsolásához.



FÉSŰLETEK

- A trimmerhez 6 fésű tartozik a nyíráshoz és 1 fésű a ritkításhoz. A fésűn leolvasható a vágási magasság: 4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm és 28-30 mm. A csúszkával állítsa be a vágási magasságot ezeken a méreteken belül, pl. ha 10 mm-es hosszra szeretne vágni, helyezze be a 10-12 mm-es fésűtartozékot, és állítsa a csúszkát 0,5 mm-re.
- Ha sokat kell rövidíteni a haját, fokozatosan tegye. Kezdje hosszabbal, és minden alkalommal válasszon egy rövidebb vágási magasságú fésűtartozékot. A fésűtartozék cseréje előtt kapcsolja ki a trimmert.
- A trimmer bekapcsolása előtt helyezze a kívánt fésűtartozékot a vágófejre. Ügyeljen arra, hogy a fésűtartozék fogai felfelé nézzenek. Először helyezze a pengéket a fésűtartozék fogaira, majd kattintson a fésűtartozék aljára a nyírógépre (lásd az ábrát).
- Távolítsa el a fésűtartozékot úgy, hogy enyhén húzza szét a fésűs tartozékot a szegélynyíróhoz, majd távolítsa el a fésűtartozékot a vágóról.



TÖLTÉS

- A kijelzőn leolvashatja az akkumulátor hátralévő élettartamát. Ez a jelzés 00 perctől 60 percig terjed 5 perces időközönként. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 05 percet, a LED kék helyett pirosra vált. Hagyja a trimmert feltölteni.
- Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Csatlakoztassa a trimmert közvetlenül az adapterhez, vagy csatlakoztassa a töltőállomást az adapterhez, és helyezze a trimmert a töltőállomásra.
- Ha a trimmert közvetlenül az adapterhez csatlakoztatja, továbbra is használhatja a trimmert. Ne használja hosszú ideig ilyen módon a trimmert, mert ez károsíthatja az adaptert és akár tüzet is okozhat.
- Amikor a trimmer töltődik, a kijelzőn látható sávok villognak. Az akkumulátor teljes feltöltése átlagosan egy órát vesz igénybe.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, minden sáv látható, és a kijelzőn 60 perc látható. A trimmert 60 percig használhatja teljesen feltöltött akkumulátorral.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen töltsen fel a trimmert, amíg meg nem telik, majd hagyja teljesen lemerülni, mielőtt újra feltölti.

TISZTÍTÁS

- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a trimmert, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót. Ezzel elkerülhető az áramütés vagy a tűz.
 - Minden használat után tisztítsa meg a trimmert. Ha a trimmert nem karbantartják megfelelően, az drasztikusan csökkentheti a trimmer élettartamát és veszélyes helyzetet okozhat.
1. Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a trimmert.

2. Távolítsa el a fésűtartozékot, ha az a trimmeren van.
3. Távolítsa el a vágófejet a pengék hegyeihez nyomva (lásd az ábrát).
4. Tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítókefével.
⚠Megjegyzés: ne tisztítsa a vágófejet vízzel vagy más folyadékkal. Használhat fertőtlenítő alkoholt.
5. Csepegtessen egy kis olajat a pengékre. Csak a mellékelt olajat használja, amelyet kifejezetten hajvágókhoz fejlesztettek ki. Ha túl sok az olaj, száraz ruhával törölje le.
6. Törölje le a nyírógép házát puha, száraz, szőszmentes ruhával.
7. Tárolja a trimmert száraz, pormentes helyen.

