

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZELETELŐGÉP



DO522S

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO522S**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A készülék kizárólag háztartásbeli használatra készült, nem pedig szakmai használatra.

Ne használja a készüléket semmilyen más célra.

Ne használja a készüléket külterületen.

Hogy elkerülje az áramütést, ne tegye a készüléket vízbe vagy bármilyen folyadékba.

A biztonsági gomb segít elkerülni a készülék véletlen elindítását. Amikor befejezi a szeletelést, a biztonsági gombot mindig állítsa "0" -ás állásra.

Csatlakoztassa le az áramforrásról a készüléket mielőtt szétszedi vagy elmossa.

Soha ne használja a készüléket egyhuzamban tovább, mint 10 perc. Várja meg míg lehűl a készülék, mielőtt újra használná.

Ne használja a készüléket fagyasztott ételek vagy csontok felvágásához.

Ne használja a készüléket, ha a penge nincs rendben a helyén.

A legnagyobb óvatossággal és odafigyeléssel érjen a pengéhez, mikor kiszedi, megmossa vagy kicseréli.

Ne fogja meg a penge vágó élét.

Vegye figyelembe, hogy a penge a készülék kikapcsolása után egy pillanatra még forogni fog.

A sérülések elkerülése érdekében az élelmiszer szeletelésénél mindig használja a szeletelőtálcát és nyomólapot. Mindig használja a szeletelőtálcát és a nyomólapot, kivéve ha az étel formája és mérete ezt nem teszi lehetővé.

Használat után és a készülék tisztítása előtt mindig állítsa be a szeletvastagság beállítót és a biztonsági gombot "0" -ra.

Ne használja a készüléket ha a kábel megsérült, ha a készülék rosszul működik vagy ha a készülék leesett, vagy miután vízbe merítette. Ilyenkor vigye a készüléket a szervízszolgáltatóhoz ellenőrzés és javítás céljából.

Ne tegye a kábelt az asztal szélére vagy forró felületre.

Abban az esetben, ha a kábel megsérül, forduljon szakemberhez, aki rendelkezik a szükséges szerszámokkal a cseréhez.

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoztak a készülékhez.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

Figyeljen nagyon oda, mikor a készüléket rokkant vagy közel rokkant személyek használják.

TARTSA BE EZEKET AZ ÓVINTÉZKEDÉSEKET

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Alkatrészek

1. Be/ki kapcsoló
2. Penge: \varnothing 22 cm
3. Élelmiszer szánkó
4. Gomb az eltávolításhoz/ételszán
5. Préslemez
6. Szeletvastagság gomb



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze a szeletelőgépet egy stabil, vízszintes helyre, ahonnan nem tud lecsúszni a készülék.
2. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy a be-, kikapcsoló gomb az "off" kikapcsolást jelző pozícióra van állítva.
3. Használjon váltóáramú fali csatlakozót, ami megfelel a készüléken felüntetett feszültségnek.
4. Válassza ki a kívánt szeletvastagságot.
5. A szeletvastagság 1-15 közt választható. Használat után mindig állítsa vissza a szeletvastagságot "0" -ra.
6. A szeletelőgépet használhatja húsok, kenyér, zöldségek és sajt szeleteléséhez.
7. Ahhoz, hogy felvágja az ételt, azt helyezze a tálcára. A tálca csúsztatásának segítségével szeletelje fel az ételt. Sérülések elkerülése érdekében, mindig használja a szeletelőtálcát az étel felvágásához.
8. A szeletelés befejezése után mindig kapcsolja ki a szeletelőt.

A KÉS ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

1. Vegye ki a pengét a szeletelőből a penge közepén lévő csavar elforgatásával az óramutató járásával megegyező irányban, egy nagy érme vagy csavarhúzó segítségével. Legyen óvatos, amikor eltávolítja a csavar és a penge.
2. A penge cseréje: helyezze a pengét ugyanabba a pozícióba, a nagy feketével gyűrű a belsejében, a szeletelő belsejében.
3. Húzza meg ismét a csavart a helyére úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja egy pénzérmével vagy csavarhúzó. Ügyeljen arra, hogy a csavar és a penge jól meg legyen húzva.

TISZTÍTÁS

- Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Tisztítás előtt, mindig állítsa a szeletvastagság beállítót "0"-ra.
- Vegye ki a készülék pengéjét a penge közepén található gomb segítségével, forgassa óramutató járásával megegyező irányba és húzza kifelé.
- Ekkor a pengét, a szelető tálcát és a nyomólapot elmoshatja majd megszárazhatja.
- Legyen nagyon óvatos, mikor az éles pengét fogja. Soha ne fogja meg a pengét csupasz kézzel.
- A készülék többi részét egy puha, nedves ruhával áttörölheti, egy kevés, enyhe tisztítószerrel használva.
- Ne használjon éles tárgyakat a szennyeződések eltávolításához.