

DOMO

Szendvicssütő 4 db XL-es szendvicshez



Használati útmutató

DOMO DO9064C

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9064C**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, hibás működés után, vagy ha maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából. Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- Tisztításkor mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

ALKATRÉSZEK

1. XL-es tepsi 4 nagy szendvicshöz
2. Narancssárga teljesítményjelző lámpa
3. Zöld hőmérsékletjelző lámpa
4. Biztonsági zár klip
5. Állvány a kábelek rögzítésére és tárolására



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Figyelem: A készülék első használatakor enyhe szag és füst keletkezhet a sütőlapokból. Ez normális.

HASZNÁLAT

1. Győződjön meg arról, hogy a sütőlapok tiszták. Ha szükséges, törölje le őket tiszta, nedves ruhával.
2. Első használatkor kenje meg a tálcát kevés növényi olajjal, vajjal vagy margarinnal.
3. Zárja le a fedelet.
4. Csatlakoztassa a szendvicssütőt. A narancssárga fény kigyullad, és a készülék azonnal felmelegszik. Hagyja felmelegedni a szendvicssütőt, amíg a zöld fény ki nem gyullad. Ekkor a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.
5. Nyissa ki a fedelet, és helyezze a szendvicset az alsó lapra.
TIPP: Az aranybarna szín eléréséhez megkenheti vajjal a szendvics külsejét.
6. Zárja le a fedelet. Legyen óvatos, mert gőz távozhat a szendvicssütő oldalairól. Ügyeljen arra, hogy testrészei ne érintkezzenek a forró gőzzel.
7. Zárja le a fedelet a biztonsági zárral.
8. Az ideális sütési idő az Ön személyes ízlésétől és a használt kenyér és szendvics töltelék típusától függ.
9. A termosztát be- és kikapcsol, hogy a sütőlapok megfelelő hőmérsékleten maradjanak. Ezzel is megelőzhető a túlmelegedés.

- A termosztát működését a zöld hőmérsékletjelző lámpa jelzi, amely szintén ennek megfelelően ki- és bekapcsol.
- Amikor a szendvicsek készen vannak, nyissa ki a fedelet, és távolítsa el a szendvicseket egy műanyag vagy fa spatulával. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.
 - Ha újabb szendvicset szeretne főzni, azonnal zárja le a fedelet, hogy fenntartsa a hőt.
 - Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket.

TISZTÍTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Ha a készülék elromlott, javíttassa meg a gyártóval.

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon súrolószert vagy súrolópárnát.

• Belső tisztítás

Tisztítsa meg a tepsit nedvszívó papírral vagy puha ruhával. Bár a készülék tapadásmentes bevonattal van ellátva, előfordulhat, hogy nehéz eltávolítani maradványokat. A maradék eltávolításához alaposan kenje be a tepsit növényi olajjal, és hagyja 5-10 percig felszívódni. Ezután nedvszívó papírral törölje tisztára a lemezeket.

Ha ez nem működik, a lemezeket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel megtisztíthatja.

• Külső tisztítás

Puha, száraz ruhával törölje tisztára a házat.

