

WA 1241

Vaflovač



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby: Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neopouštějte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polyester atd.).

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA:


• Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo

POZOR:

- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.
- K zamezení hromadění tepla nesmí být přístroj zabudován přímo do nábytku, ale vždy kolem něho musí být dostatečný volný prostor.
- Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.
- Během procesu pečení a při otevírání pečicí plochy dávejte pozor Na páru, která vychází po straně. Hrozí nebezpečí popálení!
- Proto přístroj nikdy Nepoužívejte v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi!
- Dávejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.
- Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout.

Popis

1. Rukojeť
2. Síťový kabel
3. Zelená kontrolka (teplota pečení)
4. Červená kontrolka (sít)
5. Regulátor teploty
6. Pečicí plochy



Uvedení přístroje do provozu

Pokyny pro použití

Dříve než připravíte první sendviče ke konzumaci

- Odstraňte obal, pokud je přístroj zabalen.
- Zcela odmotejte síťový kabel.
- Očistěte plášť a pečicí plochy přístroje vlhkým hadříkem.

Antiadhezní vrstva

- Před prvním použitím pečicí plochy lehce potřete tukem.
- S uzavřenými pečicími plochami smí být přístroj v provozu ca. 10 minut (viz kapitola Používání přístroje).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

UPOZORNĚNÍ:

- Lehký vývin kouře a zápachu je při tomto postupu normálním jevem. Zajistěte dostatečně větrání.
- První vaflí nejezte.
- Poté, co přístroj vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Elektrické připojení

Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.

Používání přístroje

UPOZORNĚNÍ:

- Během doby zahřívání dbejte na to, aby pečicí plochy byly uzavřeny.
- Červená kontrolka zůstane svítit, to znamená, že zařízení pracuje.

- Zelená kontrolka zapína a vypíná během pečení tak, aby se udržela teplota pečení.
- Uvolněte blokování víka a zdvihněte ho, aby zůstalo otevřené.
- Vkládejte po jednom obložené, dvojité topinky.
- Víko poté měkce zavřete. Uzavřete blokování víka.



1. Nastavte ovladač teploty na maximální nastavení, aby se přístroj rozehřál.
2. Otevřete víko a přidejte těsto na střed pečící plochy
Chcete-li získat vafli. Prosím rozlijte těsto tak, aby byla lehce pokryta spodní část pečící plochy.

- Těsto by mělo být plněno rychle, jinak nebudou oplatky rovnoměrně hnědé.

3. Poté víko lehce zavřete a držte jej chvíli stisknuté.

VAROVÁNÍ: Budte opatrní, nebezpečí popálení.

4. Požadovaná teplota pečení lze nastavit pomocí ovladače teploty.

- Proces pečení trvá cca. 4-5 minut.
- To se může lišit v závislosti na konzistenci směsi.
- Je-li vaše vafle příliš tmavá, otočte ovladač do nižšího nastavení.

5. Odstraňte hotové vafle dřevěnou vidličkou nebo podobným nástrojem.

6. Umístěte vafle na talíř a posypte moučkovým cukrem.

7. Před každým pečením lehce namažte pečící plochy.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povlaku pečících ploch.

Vypnutí

Aby bylo možné pozastavit nebo zastavit provoz, odpojte zařízení od zásuvky ve zdi. Červená kontrolka zhasne.

Recept na belgické vafle

- 1) V míse smícháme suché přísady.
- 2) Oddělíme bílky od žloutků a bílky ušleháme do tuha.
- 3) K suchým přísadám přidáme olej, mléko a žloutky a šleháme, dokud není těsto hladké.
- 4) Přidáme ušlehané bílky.
- 5) Hotové těsto nalijeme do přístroje na vafle a pečeme asi 5-7 minut.
- 6) Podáváme s javorovým sirupem, marmeládou, medem nebo nutellou.

Čištění a údržba

VÝSTRAHA: Před čištěním vždy vytáhneme zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

- Nepoužívejte žádné drátěné kartáče nebo jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
- Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
- Pečící plochy omyjte měkkou houbičkou a mýdlovým roztokem, opláchnete čistou vodou a důkladně osušte jemným hadříkem. Po vyschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu stolního oleje.

Tělo přístroje

Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Přístroj nefunguje	Zařízení nemá napájení.	Zkontrolujte zásuvku a zasuňte znovu síťovou zástrčku
	Teplota je nastavená na minimum	Nastavte teplotu na vyšší stupeň
Červená kontrolka nesvítí	Napájení bylo přerušeno.	Zasuňte znovu síťovou zástrčku
		Zařízení je rozbité

Vafle nejsou stejnoměrně hnědé	Víko není dostatečně zavřené, těsto není rovnoměrně rozloženo	Nalijte znovu správné množství těsta.
Těsto přetéká	Bylo nalito mnoho těsta	Nalijte znovu správné množství těsta.
Vafle jsou příliš světlé	Nastavená teplota je příliš nízká	Nastavte vyšší teplotu
Vafle jsou příliš tmavé	Nastavená úroveň je příliš nízká.	Snižte úroveň

Technické údaje

Model: WA 1241

**Pokrytí napětí: 220 - 240V,
50/60 Hz**

Příkon: 1200 W

Třída ochrany: I

Čista hmotnost: 2,45 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhradujeme si technické změny!



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.