

WA 1241

Vaflovač



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tieto pokyny uložte spolu so záručným listom, pokladňou a podľa možnosti obalom a vnútorným vybavením obalu. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, dajte im aj tento návod prevádzkovať.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na špecifikované účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké ruky. Ak stroj navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel), keď zariadenie nebudete používať, ak chcete k stroju pripojiť príslušenstvo, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a sieťový kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcovi, nášmu zákazníckemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí ľudia: Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, kartón, polyester atď.).

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

VAROVANIE! Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!

- Toto zariadenie nie je určene na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo nedostali pokyny na používanie pomôcky.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.

Dodržiavajte tieto preventívne opatrenia, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

VAROVANIE:

- Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Prípadne použite chápadlo a držte prístroj iba za rukoväť

POZORNOSŤ:

- Nainštalujte túto jednotku na rovný, tepelne odolný podklad. Pri použití na citlivé podklady používajte žiaruvzdornú podložku.
- Aby sa zabránilo hromadeniu tepla, zariadenie nesmie byť zabudované priamo do nábytku, ale musí byť okolo neho vždy dostatok voľného miesta.
- Spotrebičom nehýbte, kým je v prevádzke.
- Počas procesu pečenia a pri otváraní plochy pečenia dávajte pozor na paru vychádzajúcu z boku. Hrozí riziko popálenia!
- Preto nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti alebo pod záclonami a inými horľavými materiálmi!
- Dbajte na to, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi časťami stroja.
- Pred čistením a skladovaním nechajte spotrebič vychladnúť.

Popis

1. Držadlo
2. Sieťový kábel
3. Zelená kontrolka (teplota pečenia)
4. Červené svetlo (sieť)
5. Regulátor teploty
6. Povrchy na pečenie



Uvedenie zariadenia do prevádzky

Inštrukcie na používanie

Pred prípravou prvých sendvičov na konzumáciu

- Ak je zariadenie zabalené, odstráňte obal.
- Úplne rozbaľte sieťový kábel.
- Vyčistite škrupinu a povrchy pečenia spotrebiča vlhkou handričkou.

Antiadhézna vrstva

- Pred prvým použitím povrchu na pečenie jemne potrieme masťou.
- Pri uzavretých plochách na pečenie môže byť zariadenie v prevádzke cca. 10 minút (pozri časť Používanie zariadenia).
- Vyberte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.

OZNÁMENIE:

- Mierny vývoj dymu a zápachu je v tomto postupe normálnym javom. Zabezpečte dostatočné vetranie.
- Nejedzte prvú vafle.
- Po ochlodení zariadenia utrite povrchy na pečenie kuchynským papierom.

Elektrické pripojenie

Zasuňte zástrčku do požadovanej zásuvky 230 V, 50 Hz. Rozsvietia sa červené a zelené svetlá.

Používanie zariadenia

OZNÁMENÉ:

- Počas vykurovacieho obdobia sa uistite, že povrchy na pečenie sú zatvorené.
- Červené svetlo zostáva svietiť, to znamená, že zariadenie funguje.
- Zelená kontrolka sa počas pečenia zapína a vypína, aby sa udržala teplota pečenia.

- Uvoľnite upchatie veka a zdvihnite ho, aby zostalo otvorené.
- Vložte jeden sendvič, dvojité toasty.
- Potom jemne zatvorte veko. Zatvorte zámok krytu.



1. Nastavte reguláciu teploty na maximálne nastavenie na zahriatie zariadenia.
2. Otvorte veko a pridajte cesto do stredu povrchu pečenia
Ak chcete získať t vafle. Cesto rozotrite tak, aby bolo dno povrchu na pečenie ľahko zakryté.

• Cesto by malo byť naplnené rýchlo, inak oblátky nebudú rovnomerne hnedé.

3. Potom mierne zatvorte veko a chvíľu ho držte stlačené.

UPOZORNENIE: Buďte opatrní, riziko popálenia.

4. Požadovanú teplotu pečenia je možné nastaviť pomocou regulátora teploty.

- Peeling trvá približne 4-5 minút.
- Môže byť šitý v závislosti od konzistencie zmesi .
- Ak sú vafle príliš tmavé, otočte ovládač na nižšie nastavenie.

5. Hotové vafle odstráňte drevenou vidličkou alebo podobným nástrojom.

6. Vafle položíme na tanier a posypeme práškovým cukrom.

7. **Pred** každým pečením vymastite povrchy pečenia .

UPOZORNENIE: Nepoužívajte špicaté alebo ostré predmety, aby ste nepoškodili povlakna povrchoch pečenia.

Vypení

Ak chcete prevádzku pozastaviť alebo zastaviť, odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Červené svetlo zhasne.

Belgický recept na vafle

- 1) Zmiešajte suché prísady v miske.
- 2) Oddelíte vaječné bielky od žĺtkov a sneh z bielkov porazte.
- 3) Do suchých prísad pridajte olej, mlieko a žĺtky a šľahajte, kým nie je cesto hladké.
- 4) Pridáme rozšľahané bielky.
- 5) Hotové cesto nalejte do vaflovača a pečte asi 5-7 minút.
- 6) Podávame s javorovým sirupom, džemom, medom alebo Nutellou.

Čistenie a údržba

VÝSTRAHA: Pred čistením vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým stroj nevychladne.

- Nepoužívajte drôtené kefy ani iné drsné predmety.
- Nepoužívajte žiadne agresívne alebo drsné čistiace prostriedky.
- V žiadnom prípade neponárajte prístroj do vody.
- Ešte teplé zvyšky jedla odstráňte vlhkou handričkou alebo papierovým obrúskom.
- Povrchy na pečenie umyte mäkkou špongiou a mydlovým roztokom, opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte mäkkou handričkou. Po vysušení naneste na povrch tenkú vrstvu oleja na varenie.

Telo zariadenia

Ak je to potrebné, po použití telo očistite mierne navlhčenou handričkou.

Poruchy	Možné príčiny	Odstránenie
Zariadenie nefunguje	Zariadenie nemá napájanie.	Skontrolujte zásuvku a znova zasuňte sieťovú zástrčku
	Teplota je nastavená na minimum	Nastavte teplotu na vyšší stupeň
Červené svetlo nesvieti	Napájanie bolo prerušené.	Opäť zozástrčky asun
		Zariadenia je zlomený

Vafle nie sú rovnomerne hnedé	Veko nie je dostatočne uzavreté, cesto nie je rovnomerne rozložené	Znova nalejte správne množstvo cesta.
Cesto preteká	Nalialo sa veľa cesta	Znova nalejte správne množstvo cesta.
Vafle sú príliš svetlé	Nastavená teplota je príliš nízka	Nastavte vyššiu teplotu
Vafle sú príliš tmavé	Úroveň, ktorú nastavíte, je príliš nízka.	Degradovať

Špecifikácie

Model: WA 1241

Pokrytie napätím: 2 20 - 240V, 50/60 Hz

Pripojené zaťaženie: 1200 W

Trieda ochrany: I

Hmotnosť netto: 2.45 kg

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných v súčasnosti platných smerníc CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti nízkeho napätia, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Vyhradujeme si právo na technické zmeny!



Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu.

Využite určené zberné miesta na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, ak ich už nebudete používať. Pomôže to predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení.

Informácie o tom, kde možno tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.