



MOSÁSI ELJÁRÁS

Első mosáskor

Először is távolítson el minden címkét és matricát az edényekről. Mosogassa el az edényeket forró vízben rozsdamentes mosogatószerrel. Mosogassa el az edényeket egy konyhai szivacs durvább oldalával 2-3 percig. Miután folyó víz alatt leöblítette, használjon rendes mosogatószeret, és a szivaccsal mossa át újra az edények minden részét. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket.

JELENLEGI KARBANTARTÁS

Minden használat után hagyja az edényeket spontán kihűlni. Ezután semleges mosószerrel és szivaccsal vagy mosogatószivaccsal mossa el őket. Mosogatas után alaposan öblítse le az edényeket folyó víz alatt.

Minden használat után alaposan mossa el az edényeket, és távolítsa el a lerakódásokat, amelyek újrafelhasználás esetén meggyulladhatnak és foltokat okozhatnak a rozsdamentes acélfelületen.

A kemény lerakódások eltávolításakor először forró vízzel áztassa be. Ezután alaposan súrolja át a felületet rozsdamentes acél edénymosószerrel vagy por alakú tisztítószerrel. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket, és szárítsa meg.

A vízben lévő ásványi anyagok vagy az ételekből származó keményítő fehér filmréteg képződését okozhatja az edények felületén. Ezt a fehér réteget ecetbe vagy citromlébe mártott papírtörővel lehet eltávolítani. Ezután az edényeket folyó víz alatt alaposan öblítse le, majd szárítsa meg újra.

FIGYELMEZTETÉS

Miután az edényeket a kívánt főzési hőmérsékletre melegítette, a rozsdamentes acél fogantyúk vagy a fogantyú ezt követően felforrósodhat. Ezért mindig viseljen védőkesztyűt, mielőtt főzés közben bármilyen főzőedényt kezel. Ne feledje, hogy a biztonság mindenkor a legfontosabb.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják! Gyermekek elől elzárva tartandó, fennáll a súlyos sérülés veszélye! A hozzáférhető részek használat közben nagyon forróak lehetnek, mindig viseljen védőkesztyűt!