

NAVOD K POUZITÍ

HS 2631 – ruční vysavač

**Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neopnechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

VÝSTRAHA!

Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na nich dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Ovládacie prvky

- 1 Vypínač
- 2 Zaisťovacie tlačidlo pre nádobu na prach
- 3 Rukoväť
- 4 Oko na zaháknutie ramenného popruhu (zadné)
- 5 Sacia tryska
- 6 Oko na zaháknutie ramenného popruhu (predné)

Rozsah dodávky

- A Hadica s nastavcami na vysávanie škár
- B Malá kefa
- C Ramenný popruh
- D Veľká kefa
- E Filter

Uvedenie prístroja do prevádzky

1. Skontrolujte, či je filter riadne vložený do predného dielu Vášho prístroja.
2. Na tento účel otvorte vysávač pomocou zaisťovacieho tlačidla (2).
3. Vysávač opäť uzavrite, a síce tak, že najskôr zasuniete spojku na prednom diele do určeného vybrania.
4. Teraz vysávač opäť uzavrite, a síce tak, že necháte hornú spojku zaklapnúť.
5. Nasadte požadovaný nástavec, buď s hadicou alebo bez nej, spredu na vysávač. Ak použijete hadicu, dbajte na to, aby vyklenutá strana smerovala dole.
6. Pripojte prístroj do predpisovo inštalovanej zásuvky s ochranným kolíkom 230 V, 50 Hz. - Na začatie vysávania musíte len stlačiť vypínač (I/O).

Nástavce:

Malý kefový nástavec: Na vysávanie úzkych, tesných plôch a rohov.

Veľký kefový nástavec: Na vysávanie veľkých plôch.

Hadica s nástavcom na vysávanie škár: Ideálna na vysávanie v automobile.

Tieto nastavce sú ideálne na vysávanie nábytku, čalúnenie, rámov obrazov a pod.

Ramenný popruh:

Zaháknite konce ramenného popruhu pomocou karabínok do príslušných ôk (4 a 6). Dbajte na to, aby ramenný popruh nebol pretočený. Dĺžku ramenného popruhu si môžete nastaviť pomocou pracky na popruhu, a to tak, že jednoducho zatiahnete za jednu zo strán popruhu. Vďaka nízkej hmotnosti prístroja môžete teraz vysávač bez problémov zavesiť na rameno a zostanete tak flexibilný.

Čistenie:

VÝSTRAHA:

- Pred čistením vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
- Na čistenie prístroja ho nenorte v žiadnom prípade do vody. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom či požiaru.

POZOR:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné drhnuce predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré či drhnuce čistiace prostriedky.

1. Ak chcete vyčistiť filter, stlačte tlačidlo (2), aby bolo možné prístroj otvoriť.
2. Vyberte filter a vyklepte ho. Môžete filter tiež vyprať pod tečúcou vodou. Dbajte na to, aby filter potom dobre vyschol.
3. Nádobku na prach potom znovu nasadte a prístroj zatvorte tak, ako je popísané v oddiele „Uvedenie prístroja do prevádzky“.

Po použití

Prosíme, vytrahňte zástrčku zo zásuvky po každom použití. Prístroj môžete uložiť vo vzpriamenej polohe a tak ušetriť miesto.

Technické údaje

Model:.....	HS 2631
Pokrytí napětí:.....	230 V, 50 Hz
Příkon:	
. P _{nom} :.....	610 W
. P _{max} :.....	700 W
Třída ochrany:.....	II
Čistá hmotnosť:	1,45 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Vyhradzuje si technické zmeny!

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.