



Návod CZ  
PW 3112

#### Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že budete spokojeni.

#### Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

#### Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

- Spotřebič je určen pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Neprovozujte poškozený spotřebič.
- Chraňte jej před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy ponořte jej do kapalin) a ostré hrany.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaný technik.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

#### Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.

3. Zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečí. Poškozený spotřebič neprovozujte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

#### Poznámky k použití

- Koupelnová váha je navržena pro maximální hmotnost 180 kg (396,8 lb).
- Pro získání srovnatelné hodnoty doporučujeme vážit se vždy ve stejnou denní dobu bez oblečení a obuvi.
- Koupelnová váha se zaokrouhluje nahoru nebo dolů v krocích po 100 g.

#### Používání spotřebiče

1. Koupelnovou váhu umístěte na tvrdý, rovný povrch (vyhněte se podlaze s kobercem). Nerovné podlahy způsobují nepřesnosti.
2. Zapněte koupelnovou váhu stisknutím tlačítka nohou, dokud se nezobrazí „0,0 kg“ (0,0 lb). Možná budete muset stisknout tlačítko několikrát. Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se symbol baterie nezobrazí plně nabitá.
  - Na zadní straně koupelnové váhy je malé tlačítko. Stiskněte toto tlačítko, když je váha v koupelně zapnutá, pro výběr mezi nastavením „kg“ a „lb“.
3. Postavte se oběma nohama na koupelnovou váhu.
4. Rozložte svou váhu rovnoměrně a udržujte ji, dokud koupelnová váha určí vaši váhu.
5. Symbol na displeji nejprve bliká a poté se zobrazí vaše přesná hmotnost.
  - Když symbol bliká, spotřebič se po cca 20 sekundách automaticky vypne.
  - Pokud se na displeji zobrazí „ “, hmotnost je vyšší než 180 kg (396,8 lb). V takovém případě okamžitě sestupte z koupelnové váhy

#### Čištění

- Neponořujte koupelnovou váhu do vody může zničit elektroniku.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič čistěte mírně navlhčeným, ne mokrým hadříkem. Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala žádná vlhkost nebo kapalina!
- Můžete použít běžně dostupný prostředek na mytí nádobí nebo jednoduché mýdlo jako přísada.
- Po vyčištění spotřebič dobře osušte suchým, měkkým tkanina.

#### Technická data

Model: PC-PW 3112

Čistá hmotnost: Cca. 1,8 kg

Rozsah měření spotřebiče:

Minimální hmotnost: 5 kg (11,0 lb)

Maximální hmotnost: 180 kg (396,8 lb)

Odstupňování hmotnosti

měření: v krocích po 100 g (0,2 lb).

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

#### Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovné využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.