

**concept**

# Presă de citrice



**RO** Manual de instrucțiuni

## MULȚUMIRI

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru pe întreaga sa durată de viață.

Consultați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Asigurați-vă că alte persoane care utilizează produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

Parametri tehnici	
Tensiune	220- 240 V~ 50/60 Hz
Alimentare	160 W
Nivel de zgomot în funcție de accesoriile conectate	680 dB(A)

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit sau chiar când este doar conectat la priză.
- Înainte de conectarea sau deconectarea aparatului de la priză, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF.
- Când deconectați unitatea de la priză, nu trageți niciodată de cablul de alimentare. Prindeți de fișă și deconectați aparatul trăgând de acestea.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor necalificate să manipuleze aparatul. Nu lăsați aparatul la îndemâna acestor persoane.
- Aveți grijă deosebită când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare și după utilizare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge suprafețele fierbinți.
- Nu transportați aparatul ținându-l de cablul de alimentare.
- Nu scoateți niciodată capacul superior până când sita rotativă nu se oprește complet.
- Nu utilizați substanțe abrazive sau chimice agresive pentru curățarea aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau expus la orice lichid. Duceți aparatul la un centru de service autorizat pentru testare și reparații.
- Nu folosiți niciodată un aparat cu un cablu de alimentare sau o fișă deteriorată. Contactați imediat un centru de service autorizat pentru a repara sau înlocui componentele defecte.
- Aparatul nu este destinat utilizării în exterior.
- Aparatul este corespunzător numai pentru uz casnic. Acesta nu este conceput pentru uz comercial.
- Utilizați produsul numai în scopul specificat în Manualul de utilizare.
- Nu introduceți cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.

- Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă.
- Nu reparați aparatul pe cont propriu. Contactați un centru de service autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu deficiențe fizice sau mintale sau de persoane fără experiență dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg eventualele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii cu vârsta de peste 8 ani dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.

#### DESCRIEREA APARATULUI



- 1 Mâner
- 2 Con
- 3 Tavă cu filtru
- 4 Tavă pentru suc
- 5 Bloc motor
- 6 Anti-picurare
- 7 Braț

#### UTILIZARE

Coborâți gura de scurgere și așezați paharul sub aceasta. Tăiați în jumătate portocala sau lămâia, așezați jumătatea pe con și apăsați mânerul în jos. Blocul motor va începe să funcționeze.

#### ATENȚIE:

1. Așezați portocala sau lămâia pe partea de sus a conului, storcătorul va funcționa mai bine dacă o veți fixa pe vârful conului.

2. Vă rugăm să nu apăsați mânerul prea puternic! Apăsați-l cu o presiune mai mică de 3 kg. În timpul operațiunii de funcționare, apăsați 15" și opriți 15". Vă rugăm să faceți o pauză de aproximativ 10 minute după ce aparatul funcționează continuu pentru presarea a 10 bucăți de portocale sau lămâi.

3. Scoateți capacul conului, puteți apăsa manual portocala sau lămâia.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța aparatul, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză! Suprafața aparatului poate fi curățată numai cu o cârpă umedă. Nu utilizați detergenți sau obiecte dure deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

Spălați piesele detașabile în apă caldă.

Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu îl clătiți și nu îl scufundați în apă!

## REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE

O operațiune extinsă de întreținere sau reparații care necesită accesul la piesele interioare ale produsului trebuie realizată de un centru de service cu experiență.

## PROTEJAREA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele învechite trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi aruncată ca deșeu sortat.
- Pungile din polietilenă trebuie predate pentru reciclare.



## RECICLAREA APARATULUI LA SFÂRȘITUL DURATEI SALE DE VIAȚĂ:

Un simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie să fie dus la punctul de colectare al unei instalații de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în mod corespunzător, veți evita astfel efectele negative asupra mediului și sănătății umane care ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Puteți afla mai multe despre reciclarea acestui aparat de la autoritățile locale, de la un serviciu de eliminare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de unde ați cumpărat acest produs.