

DOMO

DIGITÁLIS HAJVASALÓ



Használati útmutató

DOMO DO1092HS

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1092HS**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.

- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékekkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja és ne tárolja a hajvasalót nedves környezetben, például kád vagy zuhany közelében, a
- fürdőszoba stb.
- Ennek ellenére, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Soha ne tegye a kezét a vízbe.
- A készülék használat közben felforrósodhat. Azok a személyek, akik nem érzékelik a hőt, ne használják
- készüléket, vagy csak felügyelet mellett használja.
- Tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Ne használja a készüléket műhajon.
- Soha ne takarja le a lemezeket.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha az le van zárva.
- A készüléket mindig a markolatánál fogja meg. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a lemezeket a bőrétől és a szemétől.
- Soha ne mozgassa a készüléket, ha még meleg.
- Ne használjon hajlakkot a hajra formázás előtt vagy közben. A hajlakk gyúlékony anyagokat tartalmaz.
- A vezeték nem érintkezhet a készülék forró felületeivel; győződjön meg arról, hogy a vezetéket
- soha nem kerül a tányérok közé.
- Soha ne tegye a készüléket mosogatógépbe.
- Használat után, vagy a készülék huzamosabb ideig való tárolása előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót
- húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Soha ne tekerje a vezetéket a készülék köré



Tilos a készüléket zuhany alatt vagy fürdőkádban használni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Kijelző
2. Fogantyú
3. Zár
4. Kerámia bevonatú lemez
5. Hőmérséklet gombok
6. Be/ki gomb



HASZNÁLAT

1. Győződjön meg róla, hogy a haj tiszta, száraz és gubancmentes. Az extra védelem érdekében használhat hőálló spray-t.

⚠Ne használjon hajlakkot a hajra formázás előtt vagy közben. A hajlakk gyúlékony anyagokat tartalmaz.

2. Oldja ki a zárat. Dugja be a dugót a konnektorba, és nyomja meg a be-ki gombot.

⚠Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha az le van zárva.

3. Az egység felmelegszik, és a kijelző villogni kezd. A kijelző abbahagyja a villogást, ha a készülék használatra kész.

4. Az alapértelmezett beállítás 180°C. A hőmérsékletet a hőmérséklet gombok megnyomásával állíthatja be. A „+” növeli a hőmérsékletet, a „-” pedig csökkenti. A megfelelő hőmérséklet a haj típusától függ.

Ajánlott hőmérsékletek:

Hőfok	Haj típus
130°C - 170°C	Vékony/vékony, sérült vagy szőkített hajra
170°C - 200°C	Normál, egészséges haj
170°C - 200°C	Vastag, nagyon göndör és nehezen formázható haj

⚠A készülék első használatakor ajánlatos a legalacsonyabb hőmérsékleten indítani. A legmagasabb hőmérsékleti beállításokat csak tapasztalt felhasználók használhatják.

⚠Ha a hajtípusodnak túl magas hőmérsékletet választ, azzal a kockázattal járhat, hogy károsíthatja a haját, vagy akár megégetheti is

5. Használat után nyomja meg a be-ki gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

6. Tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a hajvasalót. A tányérok zárhatók a könnyű tárolás érdekében.

TIPPEK

Osszuk a haját szakaszokra. Először mindig az alsó réteggel kezdje.

Helyezzen egyenként 4 cm-es hajdarabokat a 2 lemez közé, majd egy sima mozdulattal csúszassa a készüléket a haj teljes hosszában. A haj károsodásának elkerülése érdekében ismétlje meg ezt a mozdulatot szakaszonként legfeljebb 2-szer.

Használjon tükröt a haj formázásához.

Ha használat közben növeli a hőmérsékletet, a készülék néhány másodpercig tart, amíg felmelegszik. Ha használat közben csökkenti a hőmérsékletet, a készülék lehűlése némileg tovább tarthat.

A hajvasaló "auto off" funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülék egy óra múlva automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja lehűlni a készüléket.
 2. Nedves ruhával törölje le az összes felületet.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
 - Soha ne tisztítsa a készüléket éles vagy súroló hatású tárgyakkal vagy tisztítószerekkel.
 - Ne használjon alkoholt, körömlakkle mosót vagy tisztítószert a készülék tisztításához.