

concept

Blender SM339X



SM 339X

MULȚUMIRI

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru pe întreaga sa durată de viață.

Consultați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Asigurați-vă că alte persoane care utilizează produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

Parametri tehnici	
Tensiune	220- 240 V~ 50/60 Hz
Putere	500-700 W
Nivel de zgomot în funcție de accesoriile conectate	max. 88 dB(A)
Timp de funcționare continuă (KB)	max. 60 sec.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

- Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare.
- Îndepărtați toate materialele de acoperire și de marketing de pe aparat înainte de prima utilizare.
- Asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Este necesară supravegherea atunci când aparatul este pornit sau conectat la priză.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă; nu îl așezați pe alte aparate.
- Nu așezați aparatul aproape de substanțe inflamabile, foc, corpuri de încălzire sau un cuptor fierbinte.
- Nu acoperiți aparatul. Există riscul de supraîncălzire.
- Nu introduceți nimic în aparat în timpul funcționării.
- Nu transportați niciodată aparatul în timpul funcționării.
- Păstrați aparatul curat; evitați ca resturi de alimente sau alte corpuri străine să pătrundă în orificiile de pe corpului aparatului. Impuritățile pot produce scurtcircuite în aparat, provocând daune sau incendii.
- Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta fișa din priză; în schimb, trageți de fișă.

- Nu permiteți copiilor sau persoanelor necalificate să manipuleze aparatul. Nu utilizați aparatul în apropierea acestor persoane.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Acordați o atenție sporită atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Nu utilizați aparatul pe post de jucărie.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atâră deasupra zonei de lucru, pentru a împiedica accesul copiilor la acesta.
- Aparatul este destinat exclusiv pentru interior; nu îl expuneți la umezeală. În caz contrar, poate apărea un șoc electric.
- Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
- Nu utilizați niciodată aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate. Contactați imediat un centru de service autorizat pentru reparații.
- Nu trageți niciodată cablul de alimentare și nu îl folosiți pentru a transporta aparatul.
- Nu lăsați aparatul în apropierea altor surse de căldură, cum ar fi radiatoare, cuptoare etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile ude.
- Opriti aparatul și deconectați fișa din priză înainte de a monta accesoriile, înainte de a efectua operațiunile de întreținere sau în cazul unor defecțiuni.
- Nu atingeți piesele în mișcare în timpul funcționării aparatului. Așteptați până când acesta se oprește complet.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, nu pentru uz comercial.
- Nu scufundați cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare. Nu porniți niciodată un aparat deteriorat.
- Aveți grijă ca părul și articolele de îmbrăcăminte să nu atâră în apropierea orificiilor și a pieselor în mișcare ale aparatului.
- Înainte de conectarea aparatului sau deconectarea acestuia de la priză, asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.

- Acordați o grijă deosebită când manevrați lamele și feliatoarele. Acestea sunt foarte ascuțite și pot provoca vătămări corporale.
 - Opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
 - Aparatul conține piese ascuțite. Trebuie acordată o atenție deosebită în timpul operațiunilor de curățare a aparatului.
 - Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea zonei de lucru. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge suprafețe fierbinți.
 - Nu lăsați aparatul să fie așezat pe cablul de alimentare.
 - Nu utilizați aparatul fără accesoriile montate corespunzător.
 - Nu lăsați aparatul să funcționeze atunci când este gol.
 - Nu reparați aparatul pe cont propriu. În schimb, duceți-l la un centru autorizat de service.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu deficiențe fizice sau mintale sau de persoane fără experiență dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg eventualele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii cu vârsta de peste 8 ani dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.

DESCRIEREA APARATULUI

1. Blocul motor
2. Vase blender
3. Capace pentru vasele blenderului
4. Accesoriu cu lame al blenderului
5. Recipientul mixerului
6. Accesoriu cu lame de măcinare
7. Recipient tocător

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE

Înainte de a utiliza un aparat nou, ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și spălați accesoriile detașabile în apă caldă din motive de igienă.

Aparatul este echipat cu un sistem de siguranță integrat. Motorul poate fi pornit numai dacă accesoriile sunt montate corect. Nu ignorați mecanismul de siguranță!

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării sau conectării la rețea.
- Unele componente pot continua să se miște pentru o perioadă de timp imediat după oprirea motorului și deconectarea cablului de alimentare de la priză. Așteptați până când accesoriile se opresc complet și numai apoi deschideți capacul.

AMESTECARE

BLENDERUL ESTE UTILIZAT PENTRU A TOCA FRUCTE ȘI LEGUME

1. Introduceți ingredientele în vasul de amestecare (2) și înfiletați ansamblul de lame (4) pentru a închide vasul.
2. Așezați vasul de amestecare (2) pe unitatea blenderului (1), astfel încât știfturile de pe vasul de amestecare (2) să alunece în găurile de pe corpul blenderului (1) și rotiți vasul mixerului (2) în sensul acelor de ceasornic până auziți un clic.
3. Derulați întregul cablu și conectați-l la priză.
4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul PULSE pentru a începe amestecarea. Eliberați butonul PULSE pentru a opri amestecarea.
5. Când terminați amestecarea, deconectați cablul de la priză.
6. Scoateți vasul de amestecare (2) de pe blocul motor al aparatului (1)
7. Desfiletați ansamblul de lame (4) și înlocuiți-l cu capacul vasului (3). Dacă deschideți capacul, puteți bea direct din vas.

TOCAREA

Vasul de tocat este potrivit pentru tocarea cărnii, brânzei, cepei, verdețurilor, usturoiului, morcovilor, nucilor, migdalelor, prunelor uscate etc.

Nu încercați să tăiați alimente extrem de dure, cum ar fi nucșoară, boabe de cafea sau cereale. Ingredientele cum ar fi carnea, brânza, ceapa, usturoiul, morcovii sau alimentele congelate trebuie tăiate înainte de tăiere. Îndepărtați tulpinile verdețurilor și toate cojile nucilor.

Îndepărtați oasele, cartilajul și tendoanele din carne.

1. Umpleți vasul de tocare (7) cu ingredientele și închideți-l cu capacul de transmisie.
2. Montați blocul motor (1) pe capacul de transmisie.
3. Derulați întreaga lungime a cablului de alimentare. Asigurați-vă că nu atinge sursele de căldură din apropiere. Introduceți fișa în priză electrică.
4. Țineți blocul motor (1) cu o mână și recipientul tocătorului (7) cu cealaltă.
5. Apăsăți și mențineți apăsat butonul PULSE pentru a începe tocarea. Eliberați butonul PULSE pentru a opri tocarea.
6. Opriti aparatul după tocare. Utilizați butoanele de deblocare pentru a deconecta blocul motor (1) de pe capacul de transmisie. Deconectați cablul de la priză.
7. Ștergeți capacul de transmisie cu o cârpă umedă. Nu scufundați aparatul în apă și nu îl spălați sub jet de apă.

Cantități recomandate de alimente și timp de preparare

Alimente	Cantitate maximă	Timp aproximativ de tocare
Carne (bucăți de 1 cm)	200 g	15 s
Brânză (bucăți de 1 cm)	200 g	15 s
Nuci	200 g	15 s
Verdeață	40 g	10 s
Ceapă	200 g	15 s
Usturoi	40 g	10 s
Morcovi (bucăți de 1 cm)	200 g	15 s
Ouă fierte tari	2 ouă	15 s
Pâine (bucăți de 1 cm)	1 felie	15 s

MĂCINARE

1. Introduceți alimentele în recipientul de măcinare (5), nu depășiți nivelul maxim marcat și închideți-l prin înșurubarea lamei de măcinare (6).
2. Așezați vasul de măcinare (5) pe blocul motor (1) astfel încât încuietorile de pe vas (5) să se potrivească pe găurile de pe blocul motor (1) și rotii în sensul acelor de ceasornic vasul blenderului (2) până când se aude un clic.
3. Derulați întreaga lungime a cablului de alimentare și introduceți fișa în priză.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul PULSE pentru a începe amestecarea. Eliberați butonul PULSE pentru a opri amestecarea.
5. După ce ați încheiat procesul de măcinare, deconectați cablul de alimentare din priză.
6. Scoateți vasul de măcinare (5) de pe blocul motor (1).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de orice operațiune de curățare sau schimbare a accesoriilor, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză.

- Nu scufundați niciodată blocul motor (1) sau cablul de alimentare în apă.
- Ștergeți blocul motor (1) numai cu o cârpă umedă.
- Spălați piesele detașabile în apă caldă cu detergent și clătiți-le cu apă curată. Nu utilizați bureți de sârmă, agenți abrazivi sau solvenți pentru a curăța aparatul.

ÎNTREȚINEREA

Orice operațiune de întreținere sau reparații extinse care necesită acces la piesele interioare ale aparatului trebuie efectuată de un centru de service specializat.

PROTEJAREA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele învechite trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi aruncată ca deșeu sortat.
- Pungile din polietilenă trebuie predate pentru reciclare.



RECICLAREA APARATULUI LA SFÂRȘITUL DURATEI SALE DE VIAȚĂ:

Un simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie să fie dus la punctul de colectare al unei instalații de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în mod corespunzător, veți evita astfel efectele negative asupra mediului și sănătății umane care ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Puteți afla mai multe despre reciclarea acestui aparat de la autoritățile locale, de la un serviciu de eliminare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

CE Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.