



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**MOSÁSI ELJÁRÁS:** Első mosáskor - Először távolítsa el az edényekről az összes címkét és matricát. Mosogassa el az edényeket forró vízben rozsdamentes mosogatószerrel. Mosogassa el az edényeket egy konyhai szivacs durvább oldalával 2-3 percig. Miután folyó víz alatt leöblítette, használjon rendes mosogatószeret, és a szivaccsal mossa át újra az edények minden részét. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket.

**FELSZERELÉS:** Minden használat után hagyja az edényeket spontán kihűlni. Ezután semleges mosószerrel és szivaccsal vagy mosogatószivaccsal mossa el. Mosogatás után alaposan öblítse le az edényeket folyó víz alatt. Minden használat után alaposan mossa el az edényeket, és távolítsa el a lerakódásokat, amelyek újrafelhasználáskor meggyulladhatnak, és foltokat okozhatnak a rozsdamentes acélfelületen. A kemény lerakódások eltávolításakor először forró vízzel áztassa be. Ezután alaposan súrolja át a felületet rozsdamentes acél edénymosószerrel vagy por alakú tisztítószerrel. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket, és szárítsa meg.

**FIGYELMEZTETÉS:** Miután a főzőedényt a kívánt főzési hőmérsékletre melegítette, a rozsdamentes acél fogantyúk vagy a fogantyú ezt követően felforrósodhat. Ezért mindig viseljen védőkesztyűt, mielőtt főzés közben bármilyen főzőedényt kezel. Ne feledje, hogy a biztonság mindenkor a legfontosabb.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják! Gyermekek elől elzárva tartandó, fennáll a súlyos sérülés veszélye! A hozzáférhető részek használat közben nagyon forróak lehetnek, mindig viseljen védőkesztyűt!