

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÁVÉFŐZŐ

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma Modell
DO730K

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



készüléket el
alkalmas
környezetre
amelyeket a

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokhoz tervezték, mint például:

- személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- parasztházak;
- szállodák, motelek és egyéb lakóépületek vásárlói által;
- bed and breakfast típusú környezetek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a készülék rendszeresen be- és kikapcsol.
- hasznosság.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében nem tanácsos a készülék fogantyúkon kívül más felületeit megérinteni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésén kívüli célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés vagy égés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenteni a hosszabb vezetékbe való belegabalyodás vagy megbotlás kockázatát. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Forrás közben forró gőz léphet át a szűrőn vagy bármely más nyíláson. Működés közben tartsa biztonságos távolságban kezét és arcát.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- Ne töltse túl a vízforralót. Soha ne adjon hozzá vizet a készüléken jelzett maximális szint fölé.
- Ne öntsön folyadékot a csatlakozóra.

- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben vagy még forrón. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt

TARTOZÉKOK

1. Felső fedél
2. Vízkivezetés
3. Víztartály
4. Újrafelhasználható szűrő
5. Szűrőtartó
6. Cseppzár
7. Üvegcancsó
8. Melegen tartó tányér
9. Be/ki gomb jelzőfényrel



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e, és a készülék nem sérült-e.
- Először engedje át a vizet a készüléken kávé hozzáadása nélkül. Ehhez töltsen fel a víztartályt a maximális szintig, kapcsolja be a kávéfőzőt, és hagyja teljesen átfolyni a vizet. Öntse ki a vizet, és ismételje meg egyszer vagy kétszer. Ezt követően meleg vízzel alaposan tisztítsa meg a szűrőt, a szűrőtartót, a kancsót és a kancsó fedelét.

HASZNÁLAT

1. Nyissa ki a készülék fedelét, és az üvegcannával töltsen be a szükséges mennyiségű vizet a víztartályba. Ne lépje túl a maximális jelölést.
2. Helyezzen be egy papírszűrőt (4-es méretű) a szűrőtartóba. Vagy használja a mellékelt újrafelhasználható szűrőt.
3. Adja hozzá a kívánt mennyiségű őrölt kávé a szűrőhöz. Zárja le a fedelet.
4. Helyezze vízszintesen az üvegcancsót a kávéfőzőbe. Helyezze a melegen tartó tányérra, a csepegtető alá.
5. Dugja be a tápkábelt a konnektorba, és nyomja meg a be/ki gombot. A jelzőfény kigyullad, és a kávéfőző megkezdheti a főzést. A kancsót bármikor kiveheti a kávéfőzőből maximum 30 másodpercre, hogy felöntse a kávé. A készülék automatikusan leállítja a csöpögést.
6. A kávé körülbelül egy perccel azután készen áll, hogy a kávé már nem csöpög a készülékből.
7. Mindig győződjön meg arról, hogy a kávéfőző ki van kapcsolva, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

- A kávé végső mennyisége mindig kicsivel kevesebb lesz, mint amennyi vizet önt be, mert a kávé magába szívja a vizet.
- Legyen óvatos kiöntéskor, mert a kávé közvetlenül a főzés után forró.
- Biztonsági okokból tanácsos a kancsó fedelét rajta tartani. Így a kávé is meleg marad.
- A készülék legfeljebb 40 percig melegen tartja a kávé. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Az optimális kávéíz megőrzése érdekében a legjobb, ha a kávé közvetlenül a főzés után tálalja fel.

UTASÍTÁSOK A NAGY KÁVÉHOZ

- A tiszta kávéfőző elengedhetetlen a jó ízű kávé elkészítéséhez. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket az irányelvek szerint. Mindig használjon friss, hideg vizet a kávéfőzőben.
- A kávé száraz és hűvös helyen tárolja.
- Ne használjon újra kávé, mert ez nagymértékben befolyásolja a kávé ízét. A kávé újramelegítését sem javasoljuk.
- Az őrölt kávé mennyisége a használt kávé típusától és személyes preferenciáitól függ. Próbáljon ki csészénként 1 kanál (7-9 gramm) őrölt kávé. Ha ez túl erős, legközelebb használjon egy kicsit kevesebbet. Használjon egy kicsit többet, ha erősebben szereti a kávé.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem: Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne merítse a vezeték, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Minden használat után győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugót kihúzta a konnektorból.

- Tisztítsa meg az üvegcancsót, a szűrőtartót és a kivehető szűrőt meleg vízben, enyhe tisztítószerrel.
- Puha, nedves ruhával törölje le a termék külső részét a foltok eltávolításához.
- A készülék használata után törölje le a vízcseppeket.
- Nedves ruhával törölje tisztára a melegen tartó tányért. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket ehhez.

VÍZMENTESÍTÉS

Amikor?

Rendszeresen vízkömentesítse a kávéfőzőt. A rendszeres vízkötelenítés hozzájárul az állandó kávéminőséghez, az alacsonyabb energiafelhasználáshoz és meghosszabbítja a kávéfőző élettartamát. Normál használat esetén javasoljuk a készülék vízkötelenítését 3-4 hetente.

Hogyan?

1. Töltse meg a kancsót 1/4 ecettel és 3/4 hideg vízzel.
2. Öntse a keveréket a víztartályba, és kapcsolja be a kávéfőzőt. Hagyja átfolyni a keveréket - kávé hozzáadása nélkül - és ismétlje meg addig, amíg a kicsöpögő folyadék elveszti sárga színét.
3. Öntse ki a keveréket.
4. Most hagyja, hogy a kávéfőző legalább kétszer működjön csak vízzel, amíg az ecetszag el nem tűnik.

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A kávé már nem folyik.	Vízkömentesítés a készülékről az irányelvek szerint.
Milyen gyakran kell vízkömentesíteni a készüléket?	Normál használat esetén javasoljuk a készülék vízkötelenítését 3-4 hetente. Ha sok vízkő van a csapvízben, érdemes gyakrabban vízkömentesíteni.
A készülék hangosabb, mint korábban.	Vízkömentesítés a készülékről az irányelvek szerint.
A kávé főzése azonban tovább tart.	Vízkömentesítés a készülékről az irányelvek szerint.
Az üvegcancsó, a szűrőtartó és az újrafelhasználható szűrő mehet a mosogatógépbe?	Igen, ezeket el lehet mosni a mosogatógépben