

DOMO

SNACK KÉSZÍTŐ 2-AZ 1-BEN



Használati útmutató

DOMO DO1106C

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1106C**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek vagy felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A készüléket egy megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amely a helyi telepítési előírásoknak megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy

annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Csak beltérben használja a készüléket, és legyen óvatos a forró helyekkel és anyagokkal, mint például függönyök, terítők stb.
- Lehetőleg használjon hőálló szőnyeget a készülék alja alá, legyen sík és vízszintes.
- Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Soha ne érintsen meg forró alkatrészeket, amíg a készülék be van kapcsolva és használatban van.
- Ne mozgassa a készüléket, ha meleg vagy forró.
- Közvetlenül használat után tisztítsa meg a készüléket, mert élelmiszerrel érintkezett.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alkatrészei ne legyenek olajosak. Az olaj nagyon gyúlékony.
- Soha ne használjon éles tárgyakat, például kést vagy villát a különböző részekben, mindig használjon fakanalat/spatulát.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a készülék körül.
- Ne használjon fém súrolókorongot a készülék tisztításához. A fémdarabok letörhetnek és érintkezésbe kerülhetnek a készülék elektromos részeivel, rövidzárlatot okozva.
- Ne használja a készüléket, ha az még mindig vizet tartalmaz, vagy az alkatrészek a tisztítástól nedvesek.
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. Ne érintse meg és ne nyúljon bele a vízbe.
- Ne használja a készüléket olyan felületen, amelyet gőz vagy hó károsíthat.
- Ne használja a készüléket víz vagy más folyadék közelében.
- Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében a készülék használata közben ne használjon más nagy teljesítményű készüléket ugyanabban az elektromos áramkörben.

ALKATRÉSZEK

1. Fogantyú
2. Biztonsági zár klip
3. „Be/ki” jelzőlámpa
4. „Használatra kész” jelzőlámpa
5. Nyissa ki a tepsit a kioldáshoz
6. Tepsi pirított szendvicsekhez
7. Tepsi gofrihoz
8. Kábeltároló



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, és gondosan tisztítsa meg a készüléket az első használat előtt (lásd „Tisztítás és karbantartás”).
- Figyelem: a készülék első használatakor a tepsiből kis mennyiségű füst és szagot bocsáthat ki. Ez normális. Tisztítsa meg a készüléket nedvszívó papírral vagy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a maradványokat.
- Helyezze a készüléket lehetőleg könnyen tisztítható felületre. A felületnek hőállónak is kell lennie. Ne helyezze a készüléket kezeletlen felfelületre.
- Győződjön meg arról, hogy elegendő szellőzés van a grill körül.

A SÜTŐTÉPEK FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl. Válasszon szendvicssütőt, gofritálcát vagy grilltálcát. Figyelem: soha ne használja a készüléket csak 1 tepsivel. Mindig győződjön meg arról,

hogy 2 tepsi megfelelően van felszerelve.

2. Helyezze a sütőlapokat a készülékbe a zsanér mentén kialakított nyílásokon keresztül. A tepsinek az egyik oldalon szélesebb a vége, mint a másikon. A széles végnek be kell csúsznia a készülékbe a készülék zsanérja mentén. Ezután kattintson a másik oldalon.

3. A sütőlapok készülékről történő eltávolításához csúsztassa ki a kioldókart.



Figyelem: ne engedje, hogy a tepsi fém evőeszközökkel vagy más fémtárgyakkal érintkezzen, nehogy megsérüljön a tapadásmentes bevonat. Mindig használjon hőálló műanyag vagy fa spatulát.

HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket száraz, sima felületre, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
2. Válasszon a mellékelt 3 tepsi közül: szendvicssütő, gofri vagy grillsütő. Helyezze fel a sütőlapokat (lásd a „Sütőlemezek felszerelése és eltávolítása” című fejezetet).
3. A készülék kiváló minőségű tapadásmentes bevonattal rendelkezik, így általában nincs szükség további zsír felhasználására. Ha azonban a tészta kevés vagy egyáltalán nem tartalmaz zsírt,

javasoljuk, hogy az első alkalommal finoman kenje meg olajjal vagy vajjal egy cukrászkefével vagy egy darab konyhai papírral.

4. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba.

5. A készülék elkezd felmelegedni. A „be/ki” jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

6. A „használatra kész” jelzőfény kigyullad, ha a készülék elérte a hőmérsékletet.

Nyissa ki a készüléket, és helyezze be az élelmiszert. Ezután zárja le a készüléket. Javasoljuk, hogy a készüléket csak a biztonsági kapocs segítségével zárja le, ha a croque tálcákat használja. A többi tepsinél előfordulhat, hogy kicsit kitágul a tartalom, ezért jobb, ha nem zárjuk le a készüléket a biztonsági kapocs segítségével.

Megjegyzés: A „használatra kész” jelzőfény rendszeresen kialszik és kialszik, ha a készülék folyamatosan fenntartja a hőmérsékletét.

7. Amikor a készítmény elkészült, nyissa ki a fedelet, és egy műanyag vagy fa spatula segítségével vegye ki az ételt a készülékből. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert ezek károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.

8. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.

Megjegyzés: Olvassa fel a fagyasztott élelmiszereket, mielőtt a készülékbe helyezné.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Nedves ruhával törölje tisztára a készüléket. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség vagy zsír a szellőzőnyílásokba. Ezután jól szárítsa meg.
- Vegye ki a sütőlapokat a készülékből, és enyhe mosogatószeres meleg vízben mossa el. Ezután alaposan szárítsa meg.
- Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószereket.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, az elektromos vezetékét vagy a csatlakozódugót.
- Ha nem használja, tárolja a készüléket sima, száraz felületen. Zárja le a biztonsági zárat, hogy a készüléket függőleges helyzetben tárolja. Egyszerűen tekerje a vezetékét a vezetéktároló rúd köré



PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék nem melegszik fel	Ellenőrizze, hogy világít-e a piros jelzőlámpa, és hogy a készülék működő konnektorhoz van-e csatlakoztatva.
A készülék égett szagot bocsát ki.	A készülék első használatakor a tepsiből enyhe füst és szagot bocsáthatnak ki. Ez normális. Ha némi használat után égett szagot érez, tisztítsa meg a tepsit a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.