

HU: JÓTÁLLÁS A készülék Cseh Köztársaságban történő értékesítésének napjával életbe lépő garanciára a következő feltételek vonatkoznak:

1. jótállás időtartama:
2. év 2. jótállás nyújtása: a) ha e hibákat bizonyíthatóan anyaghiba vagy gyártási hiba okozta, saját belátásunk szerint a hibás alkatrészek javításával vagy cseréjével járó garanciális javítást hajtunk végre, b) garanciális javításra csak a jelen jótállási jegy és a kifizetés megtörténté igazoló okmány bemutatása ellenében kerülhet sor c) a készülék jótállási idő alatti javítása vagy cseréje esetén a jótállási idő meghosszabbodik
3. a jótállás nem vonatkozik a) mechanikus sérülésekre b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
1. jótállás megszűnte: - ha a készüléket nem otthoni körülmények között használja - ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi J Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783 , 34506 Kdyně lásd www.domo-elektro.cz tel. +420 379 789 684 vagy servis@domo-elektro.cz , tel. +420 379 422 550

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK! Tisztítás, szétszerelés vagy összehajtás előtt mindig húzza ki a készüléket azelektromos hálózatból. Minden esetben kizárólag a készülékhez mellékelte tartozékokat használja. A szeletelő (penge) rendkívül éles, ezért nagyon óvatosan használja. A szeletelőt mindig óvatosan fogja meg és ne a pengénél fogva.

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekek elől elzárva tárolja. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket mozgáskorlátozott, mentális egészségi problémákkal küzdő vagy a készülék használatával megfelelően meg nem ismerkedett személyek csak tapasztalt személyek felügyelete mellett használhatják.
- A készüléket csak csúszásmentes felületen használja, lehetőség szerint asztali fogantyúval.
- A kerek szeletelő (penge) rendkívül éles. A használata, különösen a cseréje és a tisztítása során fokozottan körültekintően járjon el. Ezzel megelőzheti a sérüléseket.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e a tápkábel. Ha a kábel megsérült, cseréltesse ki a gyártóval vagy hivatalos szervizzel. Soha ne cserélje házilag. Gondosan és figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg a későbbi újraolvasáshoz. A készüléket csak otthoni használatra gyártották, és kizárólag az alábbi utasításoknak megfelelően használható. A készüléket nem működtethetik szellemileg vagy fizikailag korlátozott, sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő felhasználói tapasztalattal. Az üzemeltetőket megfelelően ki kell képezni, tájékoztatni kell a lehetséges veszélyekről, vagy munkavégzés közben felügyeletet kell gyakorolni fölöttük. Különösen a gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, illetve nem használhatják azt önállóan. A készülék karbantartását és tisztítását 8 év alatti gyermekek nem végezhetik. A készüléket professzionális eszközként nem szabad hosszabb ideig használni. Különösen munkahelyi konyhákba, irodákba, szállodai szobákba vagy más hasonló, alkalmi felhasználást lehetővé tevő helyekre készült készülék. Figyelem: Tilos ezt az egységet külső időzítővel vagy más távirányítóval használni.
- Soha ne helyezze a készüléket bekapcsolt gáztűzhely vagy elektromos sütő közelébe, illetve elektromos sütőben, vagy egy másik forró készülék közelében vagy arra rá. • Kizárólag otthoni használatra alkalmas. Soha ne használja a készüléket kültérben. • A készüléket minden esetben kizárólag rendeltetésszerűen használja. • A készüléket mindig vízszintes, stabil és száraz helyre állítsa.

- Kizárólag otthoni használatra alkalmas. A gyártó nem vállal felelősséget az itt leírt utasítások be nem tartásából, vagy a nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Soha ne próbálja meg a készüléket saját maga javítani vagy alkatrészeket cserélni benne. A javításokat bízza MINDIG szakszervizre.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a hálózati csatlakozót vagy magát a készüléket se vízbe, se más folyadékba. Ellenkező esetben, ha a készülék vízbe vagy más folyadékba esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és ellenőriztesse le szakszervizzel.
- Győződjön meg arról, hogy kisgyerekek nem játszhatnak a készülék kábelével és csatlakozódugójával.
- Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.
- A szeletelő használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
- A készüléket csak háztartási célokra, és csak az itt leírtak szerint használja.
- Mindig előzetesen ellenőrizze el, hogy a szeletelőn feltüntetett feszültség megfelel az hálózati csatlakozódugó feszültségének.
- A szeletelőkés éles. Óvatosan kezelje. Vigyázzon, hogy a keze ne kerülhessen a penge közelébe.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Óvja a gyermekektől és a bizonytalan, pl. részeg emberektől.
- Mielőtt üzembe helyezné, sík felületre állítsa a szeletelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- A készülék használata közben tartsa az ujjait megfelelő távolságban a szeletelőkéstől.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használjon. Ellenkező esetben kárt okozhat a készülékben, vagy sérülést okozhat a felhasználójának.
- Soha ne mozgassa a szeletelőt a tápkábelnél fogva.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen se összegabalyodva, se összecsomózódva. Soha ne tekerje a készülék köré.
- A szeletelőkés érintkezik az étellel, ezért minden használat után ajánlott alaposan megtisztítani. Mielőtt ezt megtenné, mindenképpen húzza ki a dugót a konnektorból. Ehhez soha ne rángassa a zsinórt!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Soha ne mossa el mosogatógépben.
- Rendszeresen ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a vezeték. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy maga a készülék sérülés jeleit mutatja. Ha ez bekövetkezne, kérje szakember segítségét.
- Soha ne használja a készüléket kültérben, és mindig száraz környezetbe telepítse

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA A szeletelőt sík, sima és száraz, a készülék súlyának megfelelő munkafelületre helyezze. A gumilábak optimális tapadást biztosítanak a sík felületeken. Mielőtt bedugná a hálózati csatlakozót az aljzatba, ellenőrizze le, hogy a kapcsoló "O" állásban van. Helyezze a felszeletelni kívánt ételt a vágólapra, és fogassa rá az ételfogóval. A vágási vastagság beállítása után bekapcsolhatja a készüléket. A szeletelés során a lehető legegyszerűsebb nyomást fejtse ki a vágólapra. A leíráshoz és a kézikönyvben található hivatkozásokhoz felhasználhatja az eredeti kézikönyv képeit is, amelyet az egyes csomagolásokban talál

Első használat előtt figyelem: Fontos, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Ha mozgatni szeretné a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból.

A kézvédő felszerelése: Helyezze a kézvédőt (6) függőlegesen a vágólapban (7) található furatba, majd nyomja rá erősen.

A vágólap felszerelése: Helyezze a vágólapot (7) a nyomólapra (12), majd nyomja le. Gondosan ellenőrizze a sínt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban jól lett felszerelve.

A nyomórész felszerelése: Nyomja be a kézvédő (6) felső szélén lévő nyomórészt (5) **VIGYÁZAT:** A nyomórészt csak akkor szabad eltávolítani, ha a vágni kívánt étel 15 cm-nél hosszabb. Ilyen esetben különösen körültekintően járjon el. Mindeközben tartsa az ujjait biztonságos távolságban.,

A felhajtható lap leszerelése

Nyomja a lap (12) alsó szélét az alsó rész irányába a rajzon látható módon, majd emelje le a lapot a csuklópántról

A nyomólap eltávolítása

Forgassa a vágásszélesség beállító gombját (4) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a lap ki nem lazul a készülék burkolatából

A kés kiszérése

Forgassa el a késrögzítő csavart (10) az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa a nyomólapot a legvastagabb állásba, amíg könnyen el nem mozdíthatja a kést. A kést és a készülék fedelét nedves törülköhával lehet megtisztítani. Figyelem: A kés éles! A kés rögzítése előtt mindig erősen fogja meg a csavart.

Használat

Húzza el a felhajtható lapra (12) rögzített vágólapot (7) a kés pengéjétől. Helyezze az élelmiszert a vágólapra, és nyomja a kezével a nyomórészt (5) tartalmazó nyomólappal (9) szembe. Nyomja meg a biztosítékkapcsolót (8). A kés üzembe helyezése előtt nyomja le a kapcsolót. A készülék használata közben tartsa lenyomva a kapcsolót. Ebben az esetben kioldhatja a biztosítékot. Csúsztassa a vágólapot a felhajtható lapon (12) előre és hátra a forgókés mentén. Ha végeztet, engedje el a kapcsolót (1).

FIGYELEM!

15 cm x 15 cm méretű élelmiszerek szeleteléséhez mindig használja a nyomó részt. Nagyobb daraboknál erre nincs szükség. Ugyanakkor még ebben az esetben is legyen nagyon körültekintő! Soha ne közelítse az ujjait a forgókéshez. Soha ne működtesse a készüléket egyszerre 6 percnél hosszabb ideig. Először hagyja kihűlni, majd újra használatba veheti. Ne szeleteljen vele se fagyasztott ételt, se csontokat. **NE TERHELJE TÚL A FOGYASZTÓT** Ha a készülék túlterhelt, enyhe rezgést tapasztalhat. Ezután a kés lassan forog, majd rövid idő elteltével teljesen leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a gépet, hagyja 15 percig hűlni, majd próbálja meg újra bekapcsolni.

VÁGÁSI ERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA

A vágási vastagság kb. 15 mm-re állítható. Igazítsa a vágási vastagság beállító gombját (4) a preferált szeletvastagsághoz. A beállított szeletvastagság a készülék tetején látható

KARBANTARTÁS

- Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Soha ne helyezze a készüléket vízbe.
- Minden használat után tisztítsa meg, hogy megakadályozza az ételmaradékok beleszáradását a készülékbe.
- A zsíros ételmaradványok eltávolításához mosószerekkel és vízzel le kell átmosni a készüléket.
- A késben maradt maradékok eltávolításához soha ne használjon hegyes vagy éles eszközöket. • A készülék fedele nedves ruhával törölje át.
- A kést, a nyomólapot, a csúszólapot, a nyomórészt és a felcsukható lapot szappanos vízzel tisztítsa. A készülék újbóli összeszerelése előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az egyes alkatrészeket.
- Soha ne használjon erős tisztítószeret vagy súroló hatású szivacsot.
- Ne mossa el mosogatógépben a rendszer egyes elemeit.
- Elraktározáskor a készüléknek teljesen száraznak és kihűltnek kell lenni

HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja.