



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MOSÁSI ELJÁRÁS

Első mosáskor

Először távolítsa el az edényekről az összes címkét és matricát. Mosogassa el az edényeket forró vízben rozsdamentes mosogatószerrel. Mosogassa el az edényeket egy konyhai szivacs durvább oldalával 2-3 percig. Miután folyó víz alatt leöblítette, használjon rendes mosogatószerrel, és a szivaccsal mossa át újra az edények minden részét. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket.

JELENLEGI KARBANTARTÁS

Minden használat után hagyja az edényeket spontán kihűlni. Ezután semleges mosószerrel és szivaccsal vagy mosogatószivaccsal mossa el őket. Mosogatás után alaposan öblítse le az edényeket folyó víz alatt.

Minden használat után alaposan mossa el az edényeket, és távolítsa el a lerakódásokat, amelyek újrafelhasználás esetén meggyulladhatnak és foltokat okozhatnak a rozsdamentes acélfelületen.

A kemény lerakódások eltávolításakor először forró vízzel áztassa be. Ezután alaposan súrolja át a felületet rozsdamentes acél edénymosószerrel vagy por alakú tisztítószerrel. Ezután folyó víz alatt alaposan öblítse le az edényeket, és szárítsa meg.

A vízben lévő ásványi anyagok vagy az ételekből származó keményítő fehér filmréteg képződését okozhatja az edények felületén. Ezt a fehér réteget ecetbe vagy citromlébe mártott papírtörlővel lehet eltávolítani. Ezután az edényeket folyó víz alatt alaposan öblítse le, majd szárítsa meg újra.

FIGYELMEZTETÉS

Miután az edényeket főzés vagy grillezés közben a kívánt hőmérsékletre melegítették, a rozsdamentes acél fogantyúk vagy markolatok ezt követően felforrósodhatnak. Ezért mindig viseljen védőkesztyűt, mielőtt főzés vagy grillezés közben bármilyen főzőedényt kezel. Ne feledje, hogy a biztonság mindig az első helyen áll.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják! Gyermekek elől elzárva tartandó, súlyos sérülések veszélye áll fenn! A hozzáférhető részek használat közben nagyon forróak lehetnek, mindig viseljen védőkesztyűt!