

DOMO

KENYÉRPIRÍTÓ



Használati útmutató

DOMO DO959T

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO959T**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlóak



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- VIGYÁZAT: A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpíró gyúlékony anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Javasoljuk, hogy használat közben ne érintse meg a készülék felületeit, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben vagy még forrón. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.

- Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálatához, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek meggyulladhatnak, például függönyök, törölközők stb.
- Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ha a készüléket nem tartják tisztán, az károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát
- és esetleg veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja ezt a terméket olyan felületen, amelyet gőz vagy hó károsíthat.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a
- a gyártó, az importőr vagy a szállító felelősségre vonható.
- **VIGYÁZAT:** A tűz elkerülése érdekében ne takarja le a fedelet.
- Vigyázat: soha ne használjon éles tárgyakat a pirító eltávolításához a kenyérpírítóból.
- Ügyeljen arra, hogy a kenyérszeletek ne legyenek túl vastagok. Ne csomagolja be őket alufóliába! Áramütést vagy tüzet okozhat.
- Vigyázat: ügyeljen arra, hogy a kenyeret ne pirítsa túl sokáig. Tüzet okozhat.

ALKATRÉSZEK

1. Zsemlemelegítő állvány
2. Morzsatálca
3. Kenyéremelés
4. Slots
5. Stop gomb
6. Ropogós funkció
7. Barnulás szabályozás
8. Újramelegítés gomb
9. Leolvasztás gomb



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolást, alaposan törölje le a külsejét puha, száraz ruhával.
- Használja először a kenyérpíritót kenyér nélkül. Nyomja le a kenyéremelőt, és állítsa a pírítás szabályzót a maximális állásba. Így elégeti a meglévő port, amely a gyártás vagy szállítás során a kenyérpíritóba került. Az első használat során enyhe füst és szagképződés lehetséges. Ez normális.

HASZNÁLAT

1. Kenyér pírításához csatlakoztassa a kenyérpíritót.
2. Válassza ki a kívánt barnulási fokot, és tegye a kenyeret a nyílásba.
3. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig. A fűtőelem most aktiválva van. A kenyér automatikusan középre kerül az egyenletes pírítás érdekében.
4. A pírított kenyér automatikusan felugrik a pírítási idő letelte után. A készülék automatikusan kikapcsol. Figyelem: soha ne használjon éles tárgyakat a pírítós kenyérpíritóból való eltávolításához.
5. A kenyéremelő nagyobb távolságra megemelhető, hogy a pírított kenyeret könnyebben ki lehessen venni a kenyérpíritóból.

STOP GOMB

A stop gombbal bármikor megszakítható a pírítás.

KIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ

Ha fagyasztott kenyeret szeretne pírítani, először állítsa be a kívánt barnulási fokot. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig, majd nyomja meg a kiolvasztás gombot. A gomb világítani fog. A hosszabb sütési időt figyelembe veszik. Ha a kenyér megpirult, a kenyéremelő felugrik, és a pírított kenyeret ki lehet venni a nyílásokból. A lámpa automatikusan kikapcsol.

FŰTÉSI FUNKCIÓ

Ha pírított kenyeret szeretne felmelegíteni, használja az újramelegítés funkciót. Helyezze a felmelegíteni kívánt kenyeret a nyílásokba. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig, majd nyomja meg a melegítés gombot. A gomb világítani fog. A kenyér rövid ideig felmelegszik anélkül, hogy barnulna. Miután a kenyér felmelegedett, a kenyéremelő felugrik, és a pírított kenyeret ki lehet venni a nyílásokból. A lámpa automatikusan kikapcsol.

CRUCHY FUNKCIÓ

Az extra ropogós kenyérhez használja a ropogós funkciót. Először válassza ki a kívánt barnulási fokot. Nyomja le a kenyéremelőt, amíg kattán, majd nyomja meg a ropogós gombot. A gomb világítani fog. Ha a kenyér megpirult, a kenyéremelő felugrik, és a pírított kenyeret ki lehet venni a nyílásokból. A lámpa automatikusan kikapcsol.

ZSEMEMELEGÍTŐ RÁC

Ha zsemlet, croissant-t stb. szeretne melegíteni és/vagy pírítani, használja a zsemlemelegítő rácsot. Helyezze a rácsot a kenyérpíritóra, és helyezze rá a tekerceket. Válassza ki a kívánt barnulási fokot. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig. Ha szükséges, fordítsa meg a tekerceket, és ismétlje meg a folyamatot.

TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Törölje le a kenyérpirító külsejét egy nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Ne használjon villát vagy éles fémtárgyat a kenyérpirító belsejének tisztításához. Ez károsíthatja a fűtőelemeket.
- A morzsatálca tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg a kenyérpirító kihűl. Húzza ki a morzsatálcát a kenyérpirítóból. Tisztítsa meg a morzsatálcát nedves ruhával. Mindig alaposan szárítsa meg a tálcát, mielőtt visszahelyezi a kenyérpirítóba.
- Ne tekerje a vezetéket a készülék köré. Inkább használja a kenyérpirító alján található ólomtárolót.

