

Főbb jellemzők:

1. Idő: 12 vagy 24 órás kijelző beállítás
2. Naptár: hónap és nap
3. Ébresztőóra: 3 beállítás
4. Hőmérő: 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) tartományban
5. 3 megjelenítési mód: dp-1, dp-2 és dp-3
6. Energiatakarékos mód: A LED kijelző aktiválása hanggal vagy érintéssel
7. Tápegység: 3x AAA elem vagy USB-kábel (beépített 3V-os elem - a memóriabeállítások biztosítása érdekében)

Kapcsolja be:

Ha az órát először csatlakoztatja, a BIBIBI riasztást ad és belép a beállítási módba.

A megjelenítési módba lépéshez nyomja meg a SET gombot, és lapozzon a sorozatok között:

Idő - Naptár - A1 (1. riasztás) - A2 (2. riasztás) - A3 (3. riasztás)

Időbeállítások:

1. Időbeállítási módban tartsa nyomva a SET gombot kb. 2 másodpercig, és kezdje meg a beállítást
2. Nyomja meg a SET gombot az idő gyorsabb beállításához az alábbi sorrendben:
12/24 óra - óra - perc - output
3. Nyomja meg a FEL / LE gombot az óra (perc) fel vagy le mozgathatásához, vagy nyomja meg a gombot az óra gyorsabb mozgathatásához.
4. Ha az óra megjelenítési formátumát 12 órára állította, akkor a PM délután a bal felső sarokban világít
5. Ha a beállítási módban 15 másodpercig nem történik változás, akkor a kijelző automatikusan visszatér a kezdeti állapotba.

Naptárbeállítások (nap és hónap):

1. Naptárbeállítási módban nyomja meg és tartsa körülbelül 2 másodpercig a SET gombot a beállítás elindításához
2. A szekvencia gyorsabb beállításához nyomja meg a SET gombot:
év - hónap - nap - output
3. Nyomja meg a FEL / LE gombot az év (hónap, nap) mutató felfelé vagy lefelé mozgathatásához, vagy nyomja meg a gombot a mutató gyorsabb mozgathatásához.
4. Ha a beállítási módban 15 másodpercig nem történik változás, akkor a kijelző automatikusan visszatér a kezdeti állapotba.

Riasztás beállítása:

Ez az eszköz három különböző riasztási időt állíthat be:

1. 1. riasztásbeállítási módban (A1) nyomja meg a FEL gombot a riasztás aktiválásához, majd nyomja meg ismét a FEL gombot a riasztás kikapcsolásához.
2. Az A1 aktiválásakor a kijelzőn az „oN A1” felirat látható - látható, amikor ébresztési módra vált.
3. Tartsa nyomva a SET gombot kb. 2 másodpercig, a kijelző villogni kezd, és beállíthatja a kívánt riasztási időt.
4. Nyomja meg a FEL / LE gombot az óra (perc) riasztás fel vagy le mozgathatásához, vagy nyomja meg a gombot a mutató gyorsabb mozgathatásához.
5. Ha a beállítási módban 15 másodpercig nem történik változás, akkor a kijelző automatikusan visszatér a kezdeti állapotba.

Az A2 és A3 ébresztőóra ugyanúgy van beállítva, mint az A1.

A riasztás 1 percig szól, bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.

Ha aktiválódik a riasztás, akkor másnap ugyanabban az időben csenget. Ezt megszakíthatja a riasztás kikapcsolásával.

Hőmérő funkciók:

Ez az eszköz automatikusan méri a hőmérsékletet az elem behelyezésekor vagy bedugásakor. Az érzékelő minden 60-as évenként olvassa az aktuális adatokat.

Nyomja meg a LE gombot 2 másodpercig a ° C és ° F közötti ugráshoz.

Egyéb jellemzők:

Megjelenik az üzemmód

Idő, naptár és hőmérséklet módban a FEL gomb megnyomásával ugorhat a között

DP-1, DP-2 és DP-3.

DP-1: Alternatív idő és dátum kijelzés. Az idő a kijelzőn 10 másodperc, a dátum 2 másodperc

DP-2: A kijelző kijelzőjének (idő, dátum, riasztás) kiválasztása.

Nyomja meg a FEL gombot a DP-2 módba lépéshez, válassza ki a kívánt módot (idő, dátum...), és akkor jelenik meg a kijelzőn, amikor kilép a DP-2 módból.

DP-3: Nyomja meg a FEL gombot a DP-3 módba lépéshez, és ebben az üzemmódban az idő mindig a kijelzőn látható.

Energiatakarékoság

Idő módban nyomja meg a LE gombot az energiatakarékos módba lépéshez. A kijelzőn az "oN Sd" felirat jelenik meg. A funkció letiltásához nyomja meg ismét a LE gombot.

A beállított energiatakarékos módban a kijelző 10 másodperc után automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol (kigyullad), ha például az asztalra koppint, tapsol (hang) vagy közvetlenül megérinti az órát.

A riasztás csörögésekor a kijelző automatikusan felgyullad.

Beépített akkumulátor

Egy CR2032 gomelem-elem van behelyezve az adatok tárolására az eszköz memóriájában, amely szükség esetén pótolható.