

DOMO

KENYÉRPIRÍTÓ



Használati útmutató

DOMO DO962T

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO962T**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**
- Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 16 év alatti gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt az eszközt nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a segédprogram rendszeresen be- és kikapcsol.
- A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpíritót gyúlékony anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Javasoljuk, hogy használat közben ne érintse meg a készülék felületeit, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben, vagy amíg még forró. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján szereplő adatokkal
- A dugót a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően telepített és földelt megfelelő aljzatba kell bedugni.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés vagy égési sérülés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót.

- A rövid tápkábel csökkenti annak a kockázatát, hogy a hosszabb vezetékben összegabalyodjon vagy belebotljon. **NE HASZNÁLJ HOSSZABBÍTÓ KÁBELT.**
- Tekerje le teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel a készülék alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy annak közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek meggyulladhatnak, például függönyök, törölközők stb.
- Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja ezt a terméket olyan felületeken, amelyeket gőz vagy hő károsíthat.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- Az előírások be nem tartásából eredő sérülésekért vagy károkért az Ön felelőssége. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem tehető felelőssé
- **VIGYÁZAT:** A tűz elkerülése érdekében ne takarja le a fedelet.
- Vigyázat: soha ne használjon éles tárgyakat a pirítás eltávolításához a kenyérpírítóból.
- Ügyeljen arra, hogy a kenyérszeletek ne legyenek túl vastagok. Ne csomagolja be őket alufóliába! Áramütést vagy tüzet okozhat.
- Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy a kenyeret ne pirítsa túl sokáig. Tüzet okozhat.

ALKATRÉSZEK

1. Rés
2. Kenyéremelés
3. Barnulás szabályozás
4. MEGSZÜNTETI
5. UTÁNÉGETÉS
6. KIOLVASZTÁS
7. Morzsatálca



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolást, alaposan törölje le a külsejét egy puha, száraz ruhával.
- Először használja a kenyérpírítót kenyér nélkül. Nyomja le a kenyéremelőt, és állítsa a pirítás szabályzót a maximális állásba. Ily módon elégeti a meglévő port, amely a

gyártás vagy szállítás során került a kenyérpíritóba. Az első használat során enyhe füst és szag léphet fel. Ez normális.

HASZNÁLAT

1. A kenyér pírításához csatlakoztassa a kenyérpíritót.
2. Válassza ki a kívánt barnítási fokozatot, és helyezze a kenyeret a nyílásba.
3. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig. A fűtés most aktiválva van. A kenyér automatikusan középre kerül az egyenletes pírítás érdekében.
4. A pírított kenyér a pírítási idő után automatikusan felugrik. A készülék automatikusan kikapcsol. Figyelmeztetés: soha ne használjon éles tárgyakat a pírító kenyérpíritóból való eltávolításához.
5. A kenyéremelő nagyobb távolságra emelhető, így a pírított kenyér könnyebben kivehető a kenyérpíritóból.
6. Használat után húzza ki a készüléket.

MÉGSEM GOMB

A törlés gombbal bármikor megszakítható a pírítás.

ÚJRAMELEGÍTÉS FUNKCIÓ

Ha pírított kenyeret szeretne felmelegíteni, használja az újramelegítés funkciót. Helyezze a felmelegíteni kívánt kenyeret a nyílásba. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig, majd nyomja meg a melegítés gombot. A gomb világítani fog. A kenyér rövid ideig felmelegszik anélkül, hogy barnulna. Miután a kenyér felmelegedett, a kenyéremelő felugrik, és a pírított kenyeret ki lehet venni a nyílásból. A lámpa automatikusan kikapcsol.

KIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ

Ha fagyasztott kenyeret szeretne pírítani, először állítsa be a kívánt barnítási fokozatot. Nyomja kattanásig a kenyéremelőt, majd nyomja meg a kiolvasztás gombot. A gomb világítani fog. A hosszabb sütési időt figyelembe veszik. Amikor a kenyér megpirult, a kenyéremelő felugrik, és a pírított kenyér kivehető a nyílásból. A lámpa automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Törölje le a kenyérpíritó külsejét egy nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Ne használjon villát vagy éles fémtárgyat a kenyérpíritó belsejének tisztításához. Ez károsíthatja a fűtőelemeket.
- A morzsatálca tisztítása előtt húzza ki a kenyérpíritót a konnektorból, és várja meg, amíg a kenyérpíritó kihűl. Nyomja le a morzsatálcát, és húzza ki a kenyérpíritóból. Tisztítsa meg a morzsatálcát nedves ruhával. Mindig szárítsa meg alaposan a tálcát, mielőtt visszatenné a kenyérpíritóba.
- Ne tekerje a vezeték a készülék köré. Ehelyett használja a kenyérpíritó alján található ólomtartályt.



LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63