

DOMO

BOT MIXER



Használati útmutató

DOMO DO1089M

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1089M**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKÁBELHAL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.

- Ne használja a készüléket összetevők nélkül.
- Óvatosan kezelje éles tartozékokat, például késeket. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében. A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Sebesség ellenőrzés
2. Be/ki gomb
3. Turbó gomb
4. Motoros egység
5. Keverő
6. Habverő tartó
7. Cséplőmunkás
8. Chopper
 - a) Borító
 - b) Kés
 - c) Tál
9. Mérőedény



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Használat előtt tisztítsa meg a botmixert. Lásd a "Tisztítás és karbantartás" fejezetet

HASZNÁLAT

KEVERŐ

A mixer alkalmas szósok, levesek, majonézok, bébiételek, turmixok és egyéb vegyes ételek készítésére.

⚠ Figyelem: ne keverje össze az ételt folyadék hozzáadása nélkül.

1. Rögzítse a keverőt a motoregységhez. Fordítsa el, és győződjön meg arról, hogy a helyére kattant.
2. Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzatba.
3. Helyezze a mixert függőlegesen egy tálba a hozzávalókkal együtt. Ne tartsa a keverőt ferden, hogy elkerülje a fröccsenést.
4. Válassza ki a sebességet a sebességszabályzóval, majd nyomja meg a be/ki gombot a kiválasztott sebességhez való keveréshez. Tartsa lenyomva a gombot. Keverés közben a sebességet a sebességszabályzóval állíthatja be. Vagy nyomja meg a turbó gombot, hogy azonnal teljes sebességgel kezdje el a keverést.
⚠ Figyelem: ne keverje folyamatosan 1 percnél tovább.
5. Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból. Vegye ki a keverőt a keverő elforgatásával



CSÉPLŐMUNKÁS

A habverő alkalmas tojásfehérje, tejszínhab, instant desszertek, stb.

1. Helyezze a habverőt a habverőtartóba.
2. Rögzítse a habverőt a motoregységhez. Fordítsa el, és győződjön meg arról, hogy a helyére kattant.
3. Válassza ki a sebességet a sebességszabályzóval, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Tartsa benyomva. Lehetőség van a fordulatszám szabályozására a fordulatszám szabályzóval verés közben is. Vagy nyomja meg a turbó gombot, hogy azonnal teljes sebességgel verjen.
⚠ Figyelem: ne használja a habverőt egyszerre 1 percnél tovább.
4. Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból. A habverőt forgatva távolítsa el.



MÉSZÁROSBÁRD

Az aprítógép különféle ételek aprítására alkalmas. A hús feldarabolásakor távolítsa el az összes csontot. A húst kisebb darabokra vágva készítjük el.

A maximálisan összekeverhető hús mennyisége 200 g

1. Helyezze az aprítót sima felületre. Helyezze a kést az aprító edényének vascsapjára.
2. Adja hozzá az ételt.
3. Helyezze a fedelet az aprítóra. Helyezze a motoregységet a fedél tetejére, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattant.
4. Dugja be a dugót a konnektorba.
5. Válassza ki a sebességet a sebességszabályzóval, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a daraboláshoz. Tartsa benyomva. A fordulatszám szabályzóval aprítás közben is beállítható. Vagy nyomja meg a turbó gombot, hogy azonnal teljes sebességgel aprítsa.
⚠ Figyelem: egyszerre ne aprítsa 1 percnél tovább.
6. Ha végzett, húzza ki a dugót a konnektorból. Távolítsa el a szecskázó motoregységét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva



TISZTÍTÁS

- Mindig húzza ki a készüléket a tisztítás előtt.
- Soha ne merítse vízbe a motoregységet. A motoregységet csak nedves ruhával törölje tisztára.
- Figyelem: az igazán sós ételek feldolgozása után a késeket azonnal ki kell öblíteni.
- Távolítsa el a motor egységet a használt tartozékból. Öblítse le a tartozékot folyó víz alatt. Ne merítse vízbe. Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószereket. Ne tisztítsa a tartozékot mosogatógépben.
- Csak a mérőpohár és az aprító edénye mosogatógépben mosható.
- Legyen óvatos: a pengék nagyon élesek.

