

DOMO

KENYÉRPIRÍTÓ



Használati útmutató

DOMO DO961T

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO961T**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

1. Olvassa el a teljes használati utasítást.
2. Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a gombokat és a fogantyúkat.
3. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.
4. Ha gyerekek vannak a közelben, ügyeljen arra, hogy a kenyérpíritót szoros felügyelet mellett használja.
5. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, és amikor a készüléket tisztítja.
6. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készüléket leejtették vagy más módon megsérült.
7. A készüléket csak beltérben használja.
8. Ne helyezze a készüléket égő gáz- vagy elektromos tűzhely közelébe vagy forró sütőbe.
9. A kenyéremelőt fel kell emelni, mielőtt a készüléket bedugja vagy kihúzza a fali aljzatból.
10. Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a kenyérpíritó körül. Ne helyezzen semmit a kenyérpíritó tetejére. Ne helyezze a kenyérpíritót gyúlékony tárgyak, például függönyök, terítők,...
11. Ne próbálja meg eltávolítani a kenyeret, amíg a csatlakozódugó a konnektorban van.
12. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Csak pirításra használható.
13. A vezeték rövid, hogy elkerülje a baleseteket (például a vezetékben való megbotlást). Legyen óvatos, ha hosszabbítót használ.
14. Soha ne használjon villát vagy más éles fémtárgyat a kenyérpíritó tisztításához, és ne vegye ki a kenyeret a kenyérpíritóból, amíg a csatlakozódugó a konnektorban van.

15. A készülék használata előtt először ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő feszültséggel.
16. Ha a készülék vízbe vagy más folyadékba esik, ne érintse meg a készüléket, hanem azonnal húzza ki a konnektorból, és ellenőriztesse egy szervizben..
17. Ne vigye be a készüléket a fürdőszobába, és ne használja víz közelében.
18. Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, amikor nem használja.
19. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a készülék csomagolása nem tartalmaz.
20. Ne próbálja megjavítani vagy beállítani a készüléket, és ne próbálja meg kicserélni alkatrészeit. Ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket egy szervizben.
21. Tartsa távol a vezetéket éles szélektől és forró felületektől.
22. Ne húzza vagy csavarja a vezetéket, és ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
23. Ne mozgassa a készüléket, amíg az teljesen ki nem hűlt.
24. Ne tegyen túl vastag vagy fóliába csomagolt kenyeret a nyílásokba. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
25. Figyelem: a túl hosszú pirítás tüzet okozhat.

ALKATRÉSZEK

1. 2 slot
2. Kenyéremelés
3. Barnulás szabályozás
4. Stop gomb
5. Újramelegítés gomb
6. Leolvasztás gomb
7. Morzsatálca



UTASÍTÁS

1. A készülék első használata előtt távolítson el minden csomagolást, és nedves ruhával tisztítsa meg a kenyérpirító külsejét.
2. Először használja a kenyérpirítót kenyér nélkül. Nyomja le a kenyéremelőt, és állítsa a pirítás szabályzót a maximális állásba. Így elégeti a gyártás vagy szállítás során a kenyérpirítóba került port. Az első használat során enyhe füst és szag léphet fel.
3. A kenyér pirításához csatlakoztassa a kenyérpirítót. Válassza ki a kívánt barnítási fokozatot, és helyezze a kenyeret a nyílásba. Nyomja le a kenyéremelőt kattanásig. A fűtés most aktiválva van. A kenyér automatikusan középre kerül az egyenletes pirítás érdekében. Nehéz pontos pirítási pozíciót ajánlani, hiszen ez nagyban függ az ember ízlésétől.
4. A pirított kenyér a pirítási idő után automatikusan felugrik.
5. A **stop gombbal** bármikor megszakítható a pirítás.

TISZTÍTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Ha a készülék meghibásodik, javíttassa meg a kereskedővel.

VIGYÁZAT:

- Soha ne merítse a készüléket folyadékba.
- A snackkészítő tisztítása előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Ne használjon karcoló hatású tisztítószereket vagy súrolókorongokat. Károsíthatják a készüléket.

Belső tisztítás

1. Nyomja meg a készülék oldalán található gombokat, hogy kiszabadítsa a sütőlapokat a snackkészítőből.
2. Tisztítsa meg a tepsit nedvszívó papírtörölővel vagy puha ruhával.
3. Bár a tepsi tapadásmentes bevonattal rendelkezik, előfordulhat, hogy a tányérokon nehezen eltávolítható maradványok találhatók. A maradékok eltávolításához alaposan kenje meg a tepsit növényi olajjal, és hagyja 5-10 percig pihenni.
4. Utána nedvszívó papírtörölővel megtisztítjuk a tepsit.
5. Ha ez nem működik, tisztítsa meg a lemezeket nedves ruhával és kevés enyhe tisztítószerral. Öblítse le a tányért folyó víz alatt. Hagyja a lemezeket jól megszáradni.

Rendszeresen ellenőrizze a snackkészítőt esetleges sérülések szempontjából.

Külső tisztítás

Dörzsölje tisztára a külső felületet egy puha, száraz ruhával. Alaposan szárítsa meg a készülék külsejét egy tiszta, száraz ruhával

TÁROLÁS

- Tárolja a készüléket és tartozékait az eredeti csomagolásban.
- A készüléket és tartozékait száraz és fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

