

BHT 3014



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a ak je to možné, originálnym obalom vrátane jeho vnútorného obalu.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponárajte sa do kvapaliny).
- Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje známky poruchy alebo poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami, vždy sa obráťte na autorizovaného odborníka.

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte na dosah žiadne obalové komponenty (plast tašky, lepenka, polystyrén atď.).

VAROVANIE!

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusenía!

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi charakteristikami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, s výnimkou prípadov: že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo že od nej dostali pokyny o tom, ako používať prístroj.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Symboly v tejto používateľskej príručke.

Dôležité upozornenia pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Bezpodmienečne vykonajte tieto preventívne opatrenia, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia.

VAROVANIE:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje pred možným rizikom zranenia.

UPOZORNENIE: Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné predmety.

VÝSTRAHA: Upozorní vás tipmi a informáciami

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, keď je pripojené k sieťovému zdroju (napr. vane, umývadlá alebo iné nádoby naplnené vodou).
- Za žiadnych okolností by ste nemali nabíjať pri teplotách nad 40°C.
- Netlačte reznú hlavu príliš pevne na kožu. Riziko zranenia!
- Za žiadnych okolností by ste nemali používať iný sieťový adaptér ako dodaný

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.



1. Predĺžovačka (30 mm – šírka)
2. Nastaviteľný nástavec (cca 2 – 5 mm, 4 úrovne)
3. Nástroj
4. Rezáci nástavec (3, 6, 9 a 12 mm)
5. Nadstavec na zastrihávanie vlasov z nosa / ucha
6. Predĺžovačka 39 mm
7. Báza

8. Kontrolka nabíjania
9. Zastrihávač
10. Nástavec na holenie
11. ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
12. Dierovací nástavec

Žiadny obrázok

Sieťový kábel

Kefa na čistenie

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

Riziko úrazu elektrickým prúdom!

Ak je nabíjací adaptér zapojený do elektrickej siete, neumiestňujte ho do blízkosti kvapalín (napr. vaňa, bazén, vedro s vodou atď.).

- Nepoužívajte zariadenie mokrými rukami.
- Pri rezaní nevyvíjajte na pokožku príliš veľký tlak. Riziko zranenia!
- Nabíjajte zariadenie v suchom prostredí.
- Používajte iba pribalený nabíjací adaptér.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelné čistenie predĺži životnosť zariadenia.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Samotné nástavce môžu byť ponorené do vody
- Na čistenie nepoužívajte drôtené kefy ani abrazíva.
- Po rezaní alebo holení zariadenie vždy vyčistite priloženou kefou.
- Kryt zariadenia utrite vlhkou handričkou.
- Na nástavcoch (1, 6, 9, 10) pravidelne kvapkajte 1-2 kvapky oleja na nože na nástavcoch.

NABÍJANIE

- Vypnite stroj do polohy VYPNUTÉ.
- Buď pripojte konektor nabíjacieho adaptéra priamo k zariadeniu alebo ho pripojte k základňovej stanici a vložte ho do základne, aby ste zariadenie nabili.
- Pripojte adaptér k elektrickej sieti 240V, 50/60Hz.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania.
- Po úplnom nabití odpojte adaptér od elektrickej siete. (maximálne 12 hodín)

Nástavce

39 mm a 30 mm

nástavec Vyberte správny nástavec podľa pevnosti vlasu. Pre jemnejšie vlasy použite 30 mm nástavec.

Hrebeňový

nástavec Pomocou hrebeňového nástavca vyberte dĺžku. 4 predĺženia (39 mm) sú opísané v ich dĺžkach. Pomocou hrebeňového nástavca (30 mm) je možné nastaviť rôzne dĺžky. Popis je na stránke.

Zastrihávač

Ak chcete dosiahnuť presné rezanie obrysov, použite zastrihávač. Môže byť použitý na pery, obočie atď.

Nástavec na holenie

Môže sa použiť na holenie brady, fúzy alebo kotlety.

Nástavec na nos/ucho

Tento nástavec použite na odstránenie nežiaducich chĺpkov v oblasti nosa a ucha.

Výmena príloh

- Najprv vložte západku do zariadenia.
- Pri nastavci ucha/nosa sa uistite, že biely hnací hriadeľ sedí na mosadznej motyke. Pripojte prílohu, aby ste počuli kliknutie.
- Ak chcete prílohu odstrániť, zatlačte nadol na zadnú stranu prílohy, ako na obrázku.



Použitie nástavca na holenie

1. Pripojte nástavec na holenie k stroju.
2. Spustite zariadenie.
3. Držte zariadenie tak, aby bolo pod uhlom 45 stupňov.

OPERÁCIA-

Nastavenie dĺžky rezu

- Odstráňte uzáver zastrihávača.
- Pripevnite nástavec podľa požadovanej dĺžky rezu.

Zapnutie zariadenia

Nastavte požadovanú dĺžku rezu.

Ak chcete zariadenie spustiť, prepnite prepínač do polohy ON.

Vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, prepnite prepínač do polohy VYPNUTÉ.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model:.....

Napájanie adaptéra BHT

3014: 100-240V, 50/60Hz, 0,2 A

Výstupný výkon adaptéra:..... DC 3.0V, 0.9 A

Trieda ochrany:..... III

batéria: 2 x 1,2V, 600 mAh, NiMH

Maximálna prevádzková doba:..... 150 min.

Doba nabíjania:..... 12:00 Hod.

Čistá hmotnosť:..... .. približne 139 g

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Toto zariadenie je napájané z Ni-MH batérií. Keď dosiahnu koniec svojej životnosti, mali by sa dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Nikdy nevyhadzujte batérie ako bežný komunálny odpad! Ako používateľ ste zo zákona povinný odovzdať batérie určenému zbernému miestu.
- Vyradené batérie môžete tiež bezplatne odovzdať na mieste predaja.
- Obráťte sa na miestne orgány a požiadajte ich o informácie o verejných zberných miestach.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠÍMI VYROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V POKYNOCH. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. UISTIŤE SA TIEŽ, ŽE PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNÍ ZARUČNÝ LIST. AK SA VŠAK NA ZARIADENÍ ZISTÍ ČUDZIE RÚŠENIE ALEBO SA PŘEVÁDZKUJE V ROZPÔRE S POKYNYMI V POKYNOCH, NÁROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJU. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikrytí:



škatule – triedený zber papiera (PAP)
polystyrén – separovaný zber (PS)
PE vrečko – separovaný zber (PE)

Výrobok:



plastové diely – separovaný zber (PP)
kovové časti – železný šrot (FE)