

BHT 3074



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (neponořujte do kapaliny).
- Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Symbole v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud je adaptér pro nabíjení zapojen do elektrické sítě, neumíst'ujte přístroj poblíž kapalin (např. vana, bazén, vědro s vodou apod.)

- Přístroj neobsluhujte mokřýma rukama.
- Při stříhání nevyvíjejte příliš silný tlak na pokožku. Nebezpečí poranění!
- Přístroj dobíjejte v suchém prostředí.
- Používejte pouze přiložený nabíjecí adaptér.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelným čištěním prodloužíte životnost přístroje.
- Nepoužívejte agresivní čisticími prostředky.
- Samotné nástavce mohou být ponořeny do vody
- Pro čištění nepoužívejte drátěné kartáče, či abraziva.
- Po stříhání, či holení vždy přístroj očistěte přiloženým kartáčkem.
- Plášť přístroje otírejte vlhkým hadříkem.
- Na nástavce pravidelně nakapejte na nože na nástavcích 1 – 2 kapky oleje.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Na vypínači musí jít vidět symbol OFF.
- Otočte spodní část přístroje do strany se symbolem otevřeného zámku a otevřete přihrádku na baterie.
- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně.
- Vložte baterii typ AA/LR6/UM3.

- Uzavřete opět přihrádku a otočte ve směru uzavřeného zámku.

Nástavce

Holení/zastříhování vlasů, chlupů

Použijte nástavec s dvojitým nožem. Vlasy, které jsou delší než 10 mm musíte nejdříve zkrátit. Pokud chcete rovnoměrně zastříhnout vousy nebo vlasy na těle, nasadte hřebenový nástavec na hlavu přístroje.

Stříhání kontur a obočí

Použijte multifunkční nástavec. Pro rovnoměrný stříh nasadte hřebenový nástavec na hlavu přístroje. Umístěte přístroj na místo, kde chcete vlasy či chlupy oholit. Kůži držte napnutou, aby nedošlo ke zranění.

Nos a uši

Použijte multifunkční nástavec pro odstranění chloupků v oblasti nosu a uší.

Vypnutí

Pomocí tlačítka OFF přístroj vypnete.

Výměna nástavců

- Nejprve umístěte západku do přístroje.
- U nástavce na uši/nos si dejte pozor, aby bílá hnací hřídel seděla na mosazném motůrku. Nasadte nástavec tak, aby šlo slyšet kliknutí.
- Pro vyjmutí nástavce zatlačte na zadní straně na nástavec.

Použití holicího nástavce

1. Nasadte nástavec na holení na přístroj.
2. Spusťte přístroj.
3. Držte přístroj tak, aby byl v úhlu 45 stupňů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: BHT 3074
Třída ochrany:.....IPX5
Baterie: 1x 1,5V, Typ MIGNON/AA/LR6/UM3
Čistá hmotnost:..... cca 112g

LIKVIDACE BATERIÍ

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.

- Obrat'te se na místnÍ úřady pro informace o veřejných sběrných místech.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVĚHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:



krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:



plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)