

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING



HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

ELEKTROMOS VENTILÁTOR 2000W

FIN3001, FIN7254

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozás céljából a biztonságos használat érdekében.




A termék tulajdonságai



1. Hátsó levegőbevezető
2. Elülső levegőkiömlő
3. Ventilátor szabályozó
4. Jelző dióda
5. Hőmérséklet szabályozó
6. Tartó

Biztonsági szabályok

1. A terméket nem gyermekek vagy olyan személyek használhatják, akik nem olvasták el ezt az utasítást. Tartsa távol állatoktól.
2. A terméket gyúlékony anyagoktól (pl. bútorok, függönyök) távol kell elhelyezni. Ezenkívül nem használható 4 m²-nél kisebb helyiségekben vagy ahol gyúlékony folyadékokat és gázokat tárolnak vagy használnak.
3. A készüléket sima, stabil felületre kell helyezni.
4. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elülső levegőkimenet (min. 1 m szabad hely) és a hátsó levegőbemenet (min. 50 cm szabad hely) nincs letakarva.
5. A készüléket nem szabad elektromos aljzatok közelébe helyezni.
6. Tilos a készüléket olyan időzítőhöz csatlakoztatni, amely automatikusan be- és kikapcsolja a készüléket.
7. Ne csatlakoztasson más eszközöket ugyanahhoz a konnektorhoz, amíg ez a ventilátor működik.
8. Ha hosszabbító kábelre van szükség, annak a lehető legrövidebbnek és meghosszabbítottnak kell lennie. Ne feszítse meg maximálisan a ventilátor-fűtő kábelét.
9. A készüléket mindig tisztán kell tartani. Tisztítás előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
10. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
11. A terméket nem szabad kültéri használatra vagy magas páratartalmú helyiségekben használni.
12. Gyermekek elől elzárva tartandó.
13. Ha a készüléket nem használja, ki kell húzni a konnektorból.
14. A készüléket nem szabad letakarni. 

FIGYELEM!

1. Ha a kábel sérült, azt képzett szerviztechnikusnak kell kicserélnie.
2. A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak.



Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a készüléket egy 230 V ~ 50 Hz-es hálózati aljzathoz.
2. A fűtőberendezés 4 fokozatú szabályozó kapcsolóval van felszerelve.

Szimbólum	Funkció
0	Kikapcsolás
*	Csak hideg levegő
ÉS	Meleg levegő, fele teljesítmény
II	Meleg levegő, maximális teljesítmény

3. A helyiség gyors felfűtéséhez állítsa a vezérlőkapcsolót maximumra. Ha elérte a kívánt szobahőmérsékletet, csökkentse a vezérlőkapcsoló beállítását, hogy minimalizálja az áramfogyasztást és elkerülje a helyiség túlmelegedését.
4. Állítsa a termosztátot maximumra, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Amikor a fűtőventillátor eléri a kívánt hőmérsékletet, kikapcsol, majd automatikusan be- és kikapcsol, hogy fenntartsa a beállított hőmérsékletet.
5. Kikapcsolás előtt a készüléket 5-10 másodpercig hideg fokozaton kell működtetni.



A készülék károsodásának és a környezetszennyezésnek elkerülése érdekében a fűtőventillátor kikapcsolás elleni védelemmel van ellátva, amíg a fűtőtest le nem hűl.



Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az áramforrásról.
2. Tisztítsa meg a készüléket, miután lehűlt.
3. A külső felület nedves ruhával törölhető. Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt!
4. Ha szükséges, ne saját maga javítsa meg a készüléket! Bármilyen sérülést jelenteni kell a megfelelő szerviznek vagy kereskedőnek.



Specifikáció

- Tápellátás: 220-240V ~ 50-60 Hz
- Teljesítmény beállítási tartomány: 1000/2000W
- Működési terület: 15-20m²

Az importőr/gyártó fenntartja a jogot az útmutató változtatására.