

DOMO

HU: CITRUSPRÉS



Készülék típuszáma
Modell

DOMO DO9016J

Termelő/importer

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be
DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyly 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

JÓTÁLLÁS

Az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó általános érvényű kötelező rendelkezései szabályozzák.

1. Jótállás időtartama: 2 év
2. A jótállás nem vonatkozik
 - a) mechanikus sérülésekre
 - b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
3. A jótállás megszűnte:
 - a készülék kézikönyvben ismertetett használatától eltérő használatokor (helytelen eljárás)
 - ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

- az áru a gyártó által ebben a kézikönyvben leírt jellemzőkkel rendelkezik,
- az áruk alkalmas a gyártó által meghatározott rendeltetési célra,
- az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
- az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

Ettől eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő számítása az áru vevő általi kézhezvétellel kezdődik. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása címén. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a reklamált árut.

A panaszok az alábbi címen található szervizben is érvényesíthetők:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Cseh Köztársaság,
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

A panasz gyors és problémamentes rendezése érdekében javasolt csatolni a vásárlás igazolását, valamint egy a hiba leírását, valamint a telefonszámot és a visszaküldésre szolgáló kapcsolattartási címet tartalmazó kísérőlevelet.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta.



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól, valamint fizikai vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemileg korlátozott személyek vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerniük kell a készülék használatából eredő veszélyeket is.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem végezhetik.
- Ez a készülék alkalmas háztartási környezetben és hasonló környezetben való használatra, mint például:
 - Konyha üzletek, irodák vagy más hasonló szakmai környezetek dolgozóinak.
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**
- Ezt a készüléket csak 230 V-os árammal használja. A készülék használata előtt ellenőrizze a készülék áramerősségét a készülék alján található adatszimbólumon keresztül. Az egység csak olyan elektromos hálózatra csatlakoztatható, amelynek telepítése megfelel a biztonsági előírásoknak.
- Különleges biztonsági intézkedéseket kell tenni, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
- Húzza ki a készüléket minden használat után.
- Ne használja a készüléket, ha hibásan működik vagy sérült, ha a csatlakozódugó vagy a kábel sérült, vagy ha a készülék leesett vagy vízzel érintkezett. Javítás céljából vigye vissza az egységet az üzletbe vagy egy vevőszolgálati központba.
- Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Ez áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- A nem ajánlott tartozékok használata a garancia érvényét veszti.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a pult sarkairól. Ne helyezze a kábelt forró felület közelébe vagy rá.
- Ne helyezze a készüléket tűzhely vagy sütő közelébe.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a tápkábelnél fogva.
- This appliance is intended for household use only and can only be used for juicing. This device is not intended for professional use.
- Never submerge the device, cable or plug in water.
- A balesetek elkerülése érdekében a sérült kábelt a gyárnak, a vevőszolgálatnak vagy egy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Bármilyen kár, amely a biztonsági előírások be nem tartásából ered
- előírások érvénytelenítik a garanciát.
- Egyszerre ne használja a készüléket 1 percnél tovább.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Mossa ki meleg vízben a készülék kivehető részeit: a fedelet, a nyomókúpokat, a szűrőt és a gyümölcslé tálát.

HASZNÁLAT

1. Helyezze a létartályt az alapon lévő tengelyre, és forgassa el a létartályt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattann.
2. Most helyezze a szűrőt a kívánt préskúppal a tengelyre.

3. Vágja ketté a gyümölcsöt.
4. Nyomd rá a gyümölcsöt a kúpra. A kúp megnyomásakor a motor automatikusan elindul.
5. A gyümölcslé a gyümölcslé tálba folyik. A lében lévő pép mennyiségét a szűrő beállításával határozhatja meg, kis golyóval a kevés péphez, nagy golyóval a sok péphez.
6. Használat után válassza le az egységet, és tisztítsa meg a kúpot és a szűrőt.
7. Használja a gyümölcslé tálat, hogy poharakba töltse a gyümölcslevet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A pép eltávolítása érdekében minden használat után azonnal tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízben.
- Amikor a pép kiszárad, sokkal nehezebb lesz eltávolítani. Soha ne tisztítsa a tartozékokat mosogatógépben, és ne használjon súrolópárnát vagy súrolószert
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg az alapot és a tápkábelt.
- Soha ne merítse a készülék ezen részeit vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a csatlakozót és a kábelt.
- Tárolás előtt helyezze vissza a készülék fedelét