

DOMO

Zsákos porszívó



Használati útmutató

DOMO DO7291S

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7291S**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban., Panziókban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Ne használja a porszívót mosószerek, folyadékok, tű, gyufák és más hasonló folyékony szerek, éles tárgyak vagy gyúlékony tárgyak porszívózására.
- Ne használja a porszívót a cement, por és egyéb apró dolgok porszívózására. Ugyancsak kerülje a nagy tárgyak felporszívózását. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, illetve egyéb károsodás bekövetkezhet.
- Győződjön meg róla, hogy a levegőbevezető nyílás, vagy a padló szivónyílás nincs eltömődve.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal. .

ALKATRÉSZEK

1. Padlófűvóka
2. Gomb a kefék kihúzásához vagy visszahúzásához
3. 'Deep clean' technológia csúszógomb
4. Teleszkópos cső
5. Csúszógomb a cső hosszának beállításához
6. További szívóteljesítmény-szabályozás
7. Tömlő
8. Csatlakozó a tömlőhöz
9. Fogantyú
10. Fogantyú fedél porzsák rekesz
11. Porzsák: 3 l
12. Porzsák keret
13. Porzsák telítettség jelző
14. Tartozékok tárolója
15. Réses porszívó
16. Porkefe
17. Parketta kefe
18. Gomb a vezeték automatikus visszatekeréséhez
19. Gomb a szívóerő beállításához
20. Be-, kikapcsoló gomb
21. HEPA H12 szűrő a rács mögött



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Csomagolja ki a készüléket, minden csomagolóanyagot távolítson el. Törölje le a külső részeket egy nedves, tiszta ruhával.
- Mindig csatlakoztassa le az áramkorról a készüléket mielőtt szét- vagy összeszereli az alkatrészeket.

TÖMLŐ

- Összeszerelés: Helyezze a tömlő végén lévő csatlakozó gyűrűt a porszívó tömlőcsatlakozásába, és fordítsa jobbra, hogy az a helyére kerüljön.
- Szétszerelés: Csatlakoztassa le az áramkorról a porszívót. Fordítsa el a tömlő végén lévő csatlakozó gyűrűt balra, és vegye le a tömlő csatlakozásáról.



TELESZKÓPOS CSŐ





1. Tegye a tömlő fogantyúját a teleszkópos csőbe.
2. Állítsa a kívánt hosszúságra a teleszkópos csövet. Ehhez, tolja lefelé a pálcán lévő csúszkát, és meghúzza a pálcá felső részét. Engedje el a csúszógombot és hagyja a csövet a helyére pattanni.
3. Csatlakoztassa a padlófűvókát a teleszkópos csőhöz úgy, hogy a csövet határozottan csúsztassa a fűvókába.

KIEGÉSZÍTŐK

1. Részfűvóka: nehezen elérhető területekhez, például radiátorok, rések, sarkok, párnák közé, ...
2. Porkefe: bútorokhoz, polcokhoz...
3. Parketta kefe: parketta porszívózásához



HASZNÁLAT

1. Csavarja le a vezetékét elegendő hosszúra, és csatlakoztassa a porszívót az áramkörhöz. A vezetéken lévő sárga jelzés a maximális hosszúságot mutatja, ezt ne lépje át.
 2. A porszívó be- és kikapcsolásához, nyomja meg a lábpedált, amin az  jelzés található.
 3. A szívóerő beállításához tekerje a szívóerő szabályzót balra vagy jobbra a MIN és MAX jelzések között. Kényes anyagokhoz a legalacsonyabb erő ajánlott, a közepes erő ajánlott matracok, bútorok, szőnyegek porszívózásához és a legmagasabb erő pedig csempe, fa és egyéb kemény padló tisztításához.
 - Amikor kemény padlót szeretne tisztítani, győződjön meg róla, hogy a kefe a padlófűvókákban lent vannak az -en (A).
 - Amikor szőnyeget tisztít, győződjön meg róla, hogy a kefék a padlófűvókákban vissza vannak húzva az -en (B).
- Csúsztassa a tömlő szelepét zárt vagy nyitott helyzetbe a szívási teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- Csúsztassa a padlófűvóka kapcsolóját "deep clean", hogy hatékonyan eltávolítsa a mélyen beágyazott port minden típusú padlóról.
4. Amikor végzett a porszívózással, csatlakoztassa le a készüléket az áramkörrel, majd automatikusan tekerje vissza a vezetékét a lábpedál megnyomásával, amin az  jelzés található. Győződjön meg arról, hogy a dugó nem csapkod előre-hátra, miközben visszatekeri a vezetékét. Kézzel vezesse a zsinórt. Ez megakadályozza az esetleges károkat.



TISZTÍTÁS

- Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról tisztítás előtt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.

PORZSÁK CSERÉJE

A porszívó porzsák nélkül nem használható. Ha a porzsák megtelik, vagy megsérül azonnal szükséges cserélni. A porzsák telítettségét jelző indikátor pirosra vált, mikor cserélni szükséges.

1. Távolítsa el a rugalmas tömlőt.
2. Nyissa ki a porzsák tartály tetejét a fedélen keresztül.
3. Távolítsa el a porzsákat, és tegyen egy újat megfelelő helyzetbe.

Megjegyzés: a porzsák vízben tisztítható. Ezáltal újrahasználhatja a porzsákat. Szárítsa meg a zsákok alaposan mielőtt a porszívóba visszahelyezi.



A SZŰRŐK

A készülékhez két szűrő tartozik. Normál takarítás során elegendő, ha kirázza a szűrőket. Javasoljuk, hogy alaposan tisztítsa meg a szűrőket nedves folyóvíz alatt évente 3-4 alkalommal.

Győződjön meg róla, hogy teljesen szárazak-e a szűrők, mielőtt a készülékbe visszahelyezi. Szükség esetén cserélhetőek. Kerülje a közvetlen napfényt vagy az intenzív túlmelegedést. A deformáció elkerülése érdekében soha ne tegye a szűrőket a mosógépbe. Ne használjon súrolószert vagy tisztítószert, és mosásnál a szűrő aljáról felfelé mossa.

HEPA szűrő

Vegye le a rácsot a HEPA szűrőről a hozzáadott fedéllel. Vegye ki a HEPA szűrőt a készülékből úgy, hogy maga felé húzza a gombot. Ezt a szűrőt ajánlott évente egyszer cserélni. Minden alkatrészt tegyen vissza a porszívóba, mielőtt ismét használni kezdi.



Motor szűrő

A motorszűrő a porzsák rekeszében található. Távolítsa el a rugalmas tömlőt. Nyissa ki a porzsák tartály fedelét. Csúsztassa a Csúsztassa felfelé a szűrőtartót és távolítsa el a szűrőt. Alaposan tisztítsa meg. Hagyja teljesen megszáradni. Tegye vissza a porszívóba.



MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően össze van szerelve, mielőtt ismét használja a készüléket.
- Mindig sérülésmentes szűrőkkel használja a készüléket. Amennyiben nem így tesz, a szívóerő gyengülhet, illetve a motor károsodhat.
- Csatlakoztassa le a készüléket az áramkorról mielőtt a szűrőket tisztítani kezdi.
- Ne tegye mosogatógépbe a szűrőket.
- Ne használjon hajszárítót a szűrők szárításához.

