

DOMO

KONVEKTOROS FŰTÉS TURBÓ



Használati útmutató

DOMO DO7350CH

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7350CH**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről.



Ne takarja le a készüléket.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy összeszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja

- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- A készülék nem használható fürdőszobában, mosóhelyiségben vagy más nedves helyiségekben. A kádban vagy zuhanyozóban tartózkodó személy ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a vezérlőgombokat.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Fogantyú
2. Gomb 1250 W-hoz
3. Gomb 750 W-hoz
4. Be/ki gombos ventilátor
5. Hőmérséklet gomb
6. Láb
7. Szellőzőnyílás
8. Ventilátor



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítsa el minden csomagolóanyagot. A csomagban 2 láb és 4 rövid csavar található. Rögzítse a lábakat a 4 rövid csavarral, mindkét oldalon 2 csavarral, az ábrákon látható módon.



HASZNÁLAT

A készülék első használatakor enyhe szagot és füstöt bocsáthat ki belőle. Ez normális és nem káros.

1. Válassza ki a kívánt teljesítményt a 2 felső kapcsolóval: 1250 W, 750 W vagy 2000 W (mindkét gomb be van kapcsolva).
2. Ezután fordítsa el a termosztátot. A kapcsolón lévő lámpák világítani kezdenek, jelezve, hogy a készülék felmelegszik. A hőmérséklet elérésekor a lámpák kialszanak, és a készülék leállítja a fűtést. A hőmérséklet ismét csökken, majd a lámpák újra kigyulladnak. Ez állandóan tartja a hőmérsékletet.
3. Ahhoz, hogy a hőt továbbterjessze a helyiségben, kapcsolja be a ventilátort. Ezt a funkciót a fűtési módok bekapcsolása nélkül is használhatja. Megjegyzés: ehhez a termosztátot a maximális fokozatra kell állítani.

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK

Ez a fűtőberendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a fűtést, pl. a rácsok teljes vagy részleges elzáródása miatt. A túlmelegedés-lekapcsoló kikapcsolja a belső hőmérsékletet, ha a készülék túllépi a normál üzemi hőmérsékletet. A fűtőelem automatikusan leáll, a motor tovább működik, a belső hőtároló. Ez a védőeszköz csak magára a készülékre vonatkozik, és nincs hatással a szobahőmérséklet szabályozására. Ebben az esetben húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percet, amíg lehűl, és távolítsa el a rácsokat akadályozó tárgyat. Ezután kapcsolja be újra a fent leírtak szerint. A készüléknek normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az elektromos hálózatról, és teljesen kihűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel, és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Szükség esetén a levegőkimeneti nyílásokban felgyülemlt porszemcséket porszívóval lehet eltávolítani. Ezt a karbantartást rendszeresen el kell végezni a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A készülékben lévő porrészeszkék túlmelegedést okozhatnak.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen.

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító(k):					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1.8-2.0	kW	kézi hőtöltés szabályozás, beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	0.75	kW	kézi hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	2.0	kW	elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	---	---	---	ventilátoros hőteljesítmény	Nem
Névleges hőteljesítmény mellett	el _{max}	0.015	kW	A hőteljesítmény típusa/helyiségh	Nem

				őmérséklet szabályozás	
Minimális hőteljesítmény mellett	elmin	0.015	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	eISB	N/A	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	Nem
				Egyéb vezérlési lehetőségek	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	Nem
				távolságvezérlési lehetőséggel	Nem
				adaptív indításvezérléssel	Nem
				munkaidő korlátozással	Nem
				fekete izzós érzékelővel	Nem
Elérhetőségeit	Linea 2000 BV Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium				