

# DOMO

**Forró levegős olajsütő**

---

# DOMO



**Használati útmutató**

**DOMO DO530FR**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO530FR**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## UTASÍTÁS:

- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
  - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
  - Tanyaházakban.
  - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
  - Panziókban.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



*Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.*

- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Győződjön meg róla, hogy minden hozzávaló a kosárban marad, nem érintkezik a fűtő elemekkel.
- Ne takarja le a légbevezető és legkivezető nyílást, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Ne töltsön olajat a serpenyőbe.
- Ne érintse meg a belső részeket, mikor a gép be van kapcsolva.
- Ne támassza a készüléket a falhoz vagy másik készülékhez. Mindig hagyjon legalább 10 cm szabad területet a készülék körül.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- A készülék működése közben forró gőz távozhat a légbevezető vagy legkivezető nyíláson. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban. Legyen óvatos amikor kiveszi a serpenyőt az olajsütőből. Forró gőz illetve levegő csaphat ki.
- Ha sötét füstöt lát távozni a készülékből, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaszolóaljzathoz. Mielőtt kivenné a serpenyőt a sütőből, várja meg míg a füst teljesen eláll.
- Helyezze a készüléket egy sima, stabil és hőálló felületre.
- Hagyja a készüléket lehűlni legalább 30 percig, mielőtt mozgatja vagy kitakarítja.

## ALKATRÉSZEK

1. Sütőtányér
2. Serpenyő
3. Fogantyú
4. Fővezérlő / kapcsoló
5. Kijelző
6. Levegő bemenet / levegő kimenet



## **Kijelző**

7. Automatikus előre beállított programok
8. Hőmérséklet
9. Idő
10. Start szimbólum
11. Fűtés szimbólum
12. Menü / MENU gomb
13. START / szünet gomb



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és reklám matricát.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg vizes szivaccsal, ne használjon súroló és maró szereket.
- Egy puha ruhával törölje át a sütő belsejét és külsejét.
- Vigyázat: nem adhat hozzá sütőolajat vagy zsírt a serpenyőbe.

## HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket egy sima, stabil és hőálló felületre. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legalább 30 cm szabad hely legyen.

2. Ellenőrizze, hogy a rács be van-e helyezve a sütőbe. Tolja a rácsot a helyére úgy, hogy egy szintben legyen az alján. Ne tegyen olajat vagy zsírt a sütőbe.
3. Csúsztassa a serpenyőt az üres ráccsal a sütő belsejébe.  
Vigyázat: Soha ne használja a serpenyőt, ha a rács nincs benne.
4. Dugja be a tápkábelt a konnektorba. Hangjelzés jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. Kapcsolja be az üzemmódválasztó tárcsát úgy, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja
5. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (80-200°C) az üzemmódválasztó tárcsa többszöri megnyomásával. A hőmérséklet be- és kikapcsolása villogni fog a kijelzőn, jelezve, hogy most már beállíthatja. Forgassa el az üzemmódválasztó tárcsát, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
6. Nyomja meg ismét a vezérlőt az időzítő beállításokra való váltáshoz. Az időérték villogni kezd, és a gomb elforgatásával állíthatja be az időt (1-60 perc).
7. Nyomja meg a start/szünet gombot a megerősítéshez. A kijelzőn megjelenik az előmelegítés szimbólum és a motor működése szimbólum. A készülék automatikusan előmelegszik. Az előmelegítési idő a kiválasztott hőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függ, de minimum 3 perc
8. Amint elérte a beállított hőmérsékletet, a fűtés szimbólum (hullámok) eltűnik a kijelzőről. A start szimbólum (propeller) azonban folyamatosan világít a sütési idő alatt. Ha eltávolítja a sütőedényt, a készülék automatikusan leáll.
9. Helyezze a hozzávalókat a tartályba. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a tartályt, és ne hagyja, hogy az összetevők hozzáérjenek a fűtőelemhez. Ügyeljen a tartályon lévő további MAX jelölésekre
10. Helyezze vissza a megtöltött edényt a készülékbe, és az automatikusan elindul (továbbra fog állni) - vagyis ha a beállított idő közben nem telt el.
11. A beállított főzési idő letelte után hangjelzés hallható, és a program automatikusan befejeződik. Ha korábban szeretné befejezni a sütést, meg kell szakítania a programot a főkapcsoló 3 másodperces lenyomásával.
12. Csúsztassa ki a megtöltött edényt a készülékből, és helyezze egy hőálló szőnyegre. Öntheti az összetevőket egy tálba, vagy kiveheti őket a tartályból. Ügyeljen azonban arra, hogy ne karcolja meg a tapadásmentes felületet.

**Figyelem:** Amikor kivesszi a forró ételt a készülékből használja a kosár fogantyúját vagy sütőkesztyűt a polcokhoz és a tálcához.

## **FONTOS SÜTÉSI TANÁCSOK**

- Hasábburgonya sütésekor érdemes 5-10 percenként megkavarni az ételt, annak érdekében, hogy mind jól átsüljön. Ez igaz más, kisebb, egymást fedő ételek sütésére is. Figyelem: győződjön meg róla, hogy kavaráskor nem nyomja meg a kosár kioldó gombját.
- Egy kiskanál olajat hozzáadhat, hogy ropogósabb legyen a végeredmény, például olíva olajat, napraforgó olajat vagy földimogyoró olajat. Jól keverje össze az olajat a még nyers hasábburgonyával, mielőtt a krumplit a kosárba tenné. Egyéb alapanyagokat akár befújhatja az olajjal vagy bekenheti. Mindig győződjön meg róla, hogy ne öntsön túlzottan sok olajat a kosárba vagy a serpenyőbe. Ne használjon túl sok olajat. Mert akkor a hasábburgonya kevésbé ropogós és olajos lesz.
- Áztassa a friss, még nyers hasábburgonyát vízben sütés előtt 30 percig, hogy kimossa a krumpliban lévő keményítőt. Majd jól szárítsa meg.
- Ne süssön nagyon zsíros ételeket ebben a sütőben.
- Mikor zsíros alapanyagokat készít, fehér füst távozhat a készülékből. Ez nem befolyásolja a készülék működését vagy a sütés végeredményét. Ugyanakkor, ha a sütő nincs alaposan kitisztítva vagy maradt benne még olaj, fehér füst távozhat a készülékből.
- Azok az ételek, amik rendszeren sütőben is süthetőek, ebben a készülékben is készíthetőek.
- Legjobb ha maximum 500 g hasábburgonyát süt egyidőben a ropogós eredmény érdekében.
- Kisebb mennyiség jobban átsül, mint a nagyobb mennyiség.
- Vékonyabb hasábburgonya ropogósabb lesz, mint a vastagabb.

- Helyezzen egy sütőedényt vagy sütőtálcát a kosárba, ha tortát vagy quiche-t, törekeny vagy töltött összetevőt szeretne készíteni.
- Az étel újramelegítéséhez is tudja ezt a készüléket használni. Állítsa a sütőt 150°C-ra és 10 percre.
- Azok az alapanyagokat, amiket ugyanazon a hőmérsékleten kell sütni, egyszerre is be lehet tenni a kosárba.
- Használhatja az olajsütőt ételek újramelegítésére is – állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, és hagyja melegedni körülbelül 10 percig.
- A fagyasztott hozzávalókat előzetesen mindig felolvasztjuk.
- Használhat sütőpapírt, alufóliát vagy tálcát a kosárban, de ebben az esetben legyen nagyon óvatos. Ne takarja le a kosár alját teljesen. A levegőnek járnia kell a készülékben, a kosárban és átjárnia az ételeket is. Ugyanakkor elegendő ételnek kell lennie a papíron vagy az alufólián, hogy a helyén maradjon. Máskülönben az erős légáram elmozdíthatja a papírt, bele a fűtő elemekbe, ami tüzet okozhat. Győződjön meg róla, hogy a sütőpapír vagy az alufólia nagyobb, mint az étel. Ugyanakkor, a papír vagy az alufólia nem lóghat ki a kosárból.
- A sütőben készült ételek mindig a legjobbak, ropogósabbak. De a fagyasztott ételek, amik egy normális sütőhöz valók, is elkészíthetők ebben a készülékben.

## **SÜTÉSI IDŐ ÉS HŐFOKOK**

A lenti táblán talál útmutatót sütéshez és különböző ételek elkészítéséhez.

Figyelem: ezek csupán iránymutatások. Az időtartam függ az étel mennyiségétől és vastagságától. Tovább mindig vegye figyelembe a fent említett sütési tanácsokat.

Sültkrumpli – friss	első 18 perc	140 °C
	majd 12 perc	180 °C
Sültkrumpli – fagyott	12-20 perc	200 °C
Burgonyaék	18-22 perc	180 °C
Krokkett	15 perc	185 °C
Sajtkrokkett, fagyasztva	12 perc	180 °C
Csirke rögök, halrudak és egyéb rágcsálnivalók	6-10 perc	200 °C
Csirkefile	15 perc	200 °C
Chicken schnitzel, frozen	12 perc	180 °C
Steak	8-12 perc	180 °C
Hal	10-15 perc	180 °C
Gomba	3-4 perc	180 °C
Tavaszi tekeres	8-13 perc	200 °C
Csirke comb	15-20 perc	180 °C
Húsgolyók	6 perc	180 °C
Hamburger	6-10 perc	180 °C
Satay	10 perc	190 °C
Garnélarák	6 perc	180 °C
Tojás, keményre főzve	12 perc	160 °C
Tojás, puhára főtt	6-7 perc	160 °C
Zöldségek	15 perc	200 °C
Növényi krumpli - kemény	10-13 perc	200 °C
Növényi krumpli - puha	7 perc	200 °C

Almák	7 perc	180 °C
Banán	7 perc	200 °C
Leveles tésztafalatok	10 perc	180 °C
Készen áll a zsemle sütésére	7 perc	200 °C
Torta	20 perc	165 °C
Muffin	15-20 perc	160 °C

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon fém eszközöket, vagy súroló eszközöket. Ezek kárt tehetnek a készülékben.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket
- Hagyja a készüléket legalább 30 percig lehűlni mielőtt elmozdítja vagy tisztítja.
- Törölje át a készülék külső részét nedves ruhával.
- Az alkatrészeket melegvizes, mosószeres, puha szivaccsal tisztítsa.
- Tisztítsa a készülék belsejét melegvizes, puha szivaccsal.
- Tisztítsa a fűtőelemeket kefével, hogy minden ételmaradékot eltávolítson.
- Szárítson meg minden alkatrészt alaposan.

### **PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS**

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	- Csatlakoztassa a tápkábelt egy aljzathoz. - Állítsa be a kívánt időt és hőmérsékletet, majd nyomja meg az áramellátást gombot. - Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően van-e becsukva.
Az étel nem jól sikerült.	- Túl sok étel van a kosárban, a tálcán vagy a tálcán grill. Ügyeljen arra, hogy az összetevők ne legyenek túl közel egymáshoz. - A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
Az étel nem egyenletesen sült.	- Egyes összetevőket félúton meg kell fordítani a sütési idő. - Az étel elkészítéséhez használja a kosarat.
Füst jön ki.	- Az összetevők túl sok zsírt tartalmaznak. Tisztítsa meg a tartozékokat és leporolja a zsírt az összetevőkről.

