

Návod Karlsson KA5868

Funkce:

1. LED displej
2. Čas, vnitřní Celsia (°C) / Fahrenheit (°F) Zobrazení teploty
3. 12/24 hodin výběr formátu
4. 3 skupiny alarmů s Bi, bi... zvukem
5. Nastavení jasu displeje L1-L2-L3
6. Displej ovládní zvuku (režim úspory energie)
7. Napájení : 3x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí dodávky), nebo DC 5V/1A přes USB kabel (součástí balení)

Nastavte čas a čas budíku

Postup nastavení je ROK>MĚSÍC>DATUM>FORMÁT 12/24 HODIN
> HODINA > MINUTA > ZAP/VYP ALARMU 1 > HODINA ALARMU >
ALARM MINUTA>ALARM2 ON/OFF>ALARM2 HODINA>ALARM2
MINUTA>ALARM3 ZAP/VYP> ALARM3 HODINA >ALARM3
MINUTA>OVLÁDÁNÍ ZVUKU --:SD

Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 2 sekund aktivujte nastavení

1. Když bliká rok, stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr správného rok.
2. Stiskněte tlačítko SET, jakmile bude blikat měsíc, stiskněte UP/ Tlačítkem DOLŮ vyberte správný měsíc.
3. Stiskněte tlačítko SET, když datum bliká, stiskněte NAHORU/DOLŮ tlačítko pro výběr správného data.
4. Stiskněte tlačítko SET, když bliká 12H, stiskněte NAHORU/DOLŮ tlačítko pro výběr stavu 12/24 hodin.
5. Stiskněte tlačítko SET, jakmile začnou blikat hodiny, stiskněte NAHORU/DOLŮ tlačítko pro výběr správné hodiny.
6. Stiskněte tlačítko SET, když začnou blikat minuty, stiskněte UP/ Tlačítkem DOLŮ vyberte správnou minutu.
7. Stiskněte tlačítko SET, na obrazovce se zobrazí „- -: AL“ a bliká, stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte budík ON/OFF.“ „ON:AL“ : zapne režim budíku. „- -: AL“: vypne režim budíku.
8. Stiskněte tlačítko SET, když začne blikat hodina budíku, stiskněte UP/ Tlačítkem DOLŮ vyberte správnou hodinu budíku.
9. Stiskněte tlačítko SET, když bliká minuta budíku, stiskněte Tlačítkem NAHORU/DOLŮ vyberte správnou minutu budíku.

10. Opakováním kroků 7-9 nastavte ALARM 2 a ALARM 3

11. Stiskněte tlačítko SET, ovládání zvuku se objeví „--> Sd“
> uvádí, že funkce ovládání zvuku je vypnutá, stiskněte NAHORU/DOLŮ
tlačítko pro zapnutí funkce ovládání zvuku, zobrazí se „ON
:Sd“, podsvícení displeje hodin se asi na 15 sekund vypne.

12. Stiskněte tlačítko SET, opusťte nastavení.

Použití 12/24 hodinového formátu

Pokud je čas ve 12hodinovém formátu, tečka „.“ v předním a levém horním rohu
číslice hodin se zobrazí, když se hodiny posunou do PM
čas.

Použití budíku

Když indikátor ukazuje tečku „.“ v zadním a pravém horním rohu
minuta Číslice, čas budíku je zapnutý.

Nezobrazuje se tečka „.“ v zadním a pravém horním rohu minuty
Číslice: čas budíku je vypnutý.

Když budík zazvoní, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

Nastavte budík rychle

Stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ po dobu 3 sekund, když se na displeji zobrazí
:-- :A1, znovu stiskněte tlačítko DOLŮ pro výběr ON/OFF AL1, ON :A1
je ON AL1 ;--A1 je OFF AL1. Poté stiskněte tlačítko SET pro nastavení AL1, the
krok vyvážení je stejný jako výše uvedený krok 7-9. To samé s AL2 a AL3.

Jas displeje

Stiskněte tlačítko NAHORU, když indikátor ukazuje „L1“, stiskněte NAHORU/DOLŮ“
tlačítkem vyberte L1/L2/L3. Stmívač displeje se automaticky otočí
tma od 18:00 do 6:59 hodin.

Pomocí displeje ovládání zvuku

Stiskněte tlačítko DOLŮ, když indikátor ukazuje „- -: Sd“, zvuk
ovládací displej je vypnutý, když indikátor ukazuje „ on:Sd“, zvuk
ovládací displej je zapnutý.

Zvolte způsob zobrazení DP-1 nebo DP-2.

Stisknutím tlačítka SET vyberte zobrazení DP-1 nebo DP-2.

DP-1 je: Čas-Měsíc/datum-Zobrazení vnitřní teploty cirkulace.

DP-2 je vždy zobrazení času.

Změna teploty °C a °F

Stisknutím tlačítka UP změňte podle potřeby °C a °F.

Varování

- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých předmětů a zdrojů tepla.