

GRB 3081 – masážní čistící přístroj pro péči o pleť 3 v 1



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkými rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 05-LS 5541 AEG.indd 38 02.04.2009 15

Symboly v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky)

1. Odsuňte spodní část krytu.
2. Vložte dvě baterie typu AA / R6. Ujistěte se, že mají správnou polaritu (viz označení na produkt)!
3. Opět uzavřete přihrádku na baterie.

Nástavce



Nástavec s 14 000 jemnými štětinkami pro důkladné a jemné čištění. Až dvakrát efektivnější čištění než normální čištění.



Nástavec pro čištění pórů/peeling díky silikonové hlavici

Použití

Jedinci s citlivou pokožkou může způsobit přístroj podráždění kůže. Otestujte přístroj na jiné části těla např. předloktí. Přístroj nepoužívejte v blízkosti očí, tam je kůže velmi jemná. Mohlo by dojít k podráždění. Netlačte přístrojem na pleť, aby nedošlo k poranění.

- Pokud chcete vyměnit nástavce na přístroji, tak nejdříve přístroj vypněte. Na přepínači lze vidět „(I)“. Vyjměte nástavec na přístroji a nasadte vámi zvolený nástavec.

1. Nejdříve si vyčistěte pleť jako obvykle.
2. Přístroj zapnete posunem tlačítka nahoru.
2 stupně rychlosti:
Stupeň 1 = minimální rychlost
Stupeň 2 = maximální rychlost
3. Čistěte pleť krouživými rovnoměrnými pohyby.
4. Pro vypnutí posuňte tlačítko směrem dolů.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Může dojít k poškození.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Před čištěním vždy přístroj vypněte a vyjměte baterie.
 2. Nástavce umyjte pod teplou tekoucí vodou.
 3. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že přístroj nebude uvnitř vlhký.
 4. Přístroj usušte měkkým hadříkem.
- Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: GRB 3081

Baterie: 2x 1,5 V Typ „AA“ / „R6“

Čistá váha: cca 0,102 kg

Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.