

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING



NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR OHRIEVAČ 2000W
FIN3001, FIN7254

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Odporúčame uschovať tieto pokyny pre budúce použitie pre bezpečné použitie.




Vlastnosti produktu



1. Zadný prívod vzduchu
2. Predný vývod vzduchu
3. Regulátor ventilátora
4. Indikačná dióda
5. Termostat
6. Držiak

Bezpečnostné pravidlá

1. Výrobok nie je určený na používanie deťmi alebo osobami, ktoré si neprečítali tento návod. Uchovávajte mimo dosahu zvierat.
2. Výrobok by mal byť umiestnený mimo horľavých materiálov (napr. nábytok, závesy). Taktiež nie je určený na použitie v miestnostiach menších ako 4 m² alebo v ktorých sa skladujú alebo používajú horľavé kvapaliny a plyny.
3. Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom a stabilnom povrchu.
4. Pred použitím sa uistite, že nie je zakrytý predný výstup vzduchu (min. 1 m voľného priestoru) ani zadný vstup vzduchu (min. 50 cm voľného priestoru).
5. Zariadenie by nemalo byť umiestnené v blízkosti elektrických zásuviek.
6. Je zakázané pripájať zariadenie k časovačom, ktoré automaticky zapínajú/vypínajú zariadenie.
7. Nepripájajte iné zariadenia k tej istej zásuvke, kým je tento ohrievač v prevádzke .
8. Ak je potrebný predlžovací kábel, musí byť čo najkratší a predĺžený. Kábel ohrievača ventilátora nenaťahujte na maximum.
9. Zariadenie musí byť neustále čisté. Pred čistením musí byť zariadenie odpojené od napájania.
10. Do vstupu alebo výstupu vzduchu neumiestňujte žiadne predmety, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie jednotky.
11. Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie alebo do miestností s vysokou vlhkosťou.
12. Uchovávajte mimo dosahu detí.
13. Keď sa zariadenie nepoužíva, malo by byť odpojené.
14. Zariadenie by nemalo byť zakryté. 

POZOR!

1. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik.
2. Niektoré časti zariadenia sa môžu veľmi zahriať a môžu predstavovať riziko popálenia.



Návod na použitie

1. Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke 230 V ~ 50 Hz.
2. Ohrievač je vybavený 4-stupňovým regulačným spínačom.

Symbol	Funkcia
0	Vypína sa
*	Iba studený vzduch
A	Teplý vzduch, polovičný výkon
II	Teplý vzduch, maximálny výkon

3. Pre rýchle vykúrenie miestnosti nastavte ovládací spínač na maximum. Po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti znížte nastavenie ovládacieho spínača, aby ste minimalizovali spotrebu elektrickej energie a zabránili prehriatiu miestnosti.

4. Nastavte termostat na maximum a potom nastavte požadovanú teplotu. Keď ohrievač dosiahne požadovanú teplotu, vypne sa a potom sa automaticky zapne a vypne, aby sa udržala nastavená teplota.
5. Pred vypnutím by jednotka mala bežať na 5-10 sekúnd na studenom nastavení.



Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a znečisteniu životného prostredia, ventilátorový ohrievač je vybavený ochranou proti vypnutiu, kým ohrievač nevychladne.



Čistenie a údržba

1. Pred čistením sa uistite, že je odpojený od zdroja napájania.
2. Po vychladnutí prístroj vyčistite.
3. Vonkajší povrch je možné utrieť vlhkou handričkou. Nečistite prístroj pod tečúcou vodou!
4. V prípade potreby neopravujte zariadenie sami! Akékoľvek poškodenie treba nahlásiť príslušnému servisu alebo predajcovi.



Špecifikácia

- Napájanie: 220-240V ~ 50-60 Hz
- Rozsah nastavenia výkonu: 1000/2000W
- Prevádzková plocha: 15-20m²

Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v návode.