

HAS 3011 – kulma na vlasy



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny...“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

- Uchovávejte přístroj v bezpečně vzdálenosti od vody.
- Pozor: hubice jsou za provozu horké.
- Jestliže používáte kulmu v koupelně, vytáhněte po jejím použití zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí. To platí i tehdy, jestliže je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Jako doplňková ochrana se doporučuje instalace ochranného zařízení proti chybnému proudu s konstrukčním iniciačním proudem ne větším než 30 mA do proudového okruhu koupelny. Nechte si, prosím, poradit od autorizovaného odborníka v oboru elektro.

Obsah dodávky

1 přístroj

1 nástavec s hrubými štětinami (cca 25 mm)

1 nástavec s hladkými štětiniami (cca 35 mm)

Montáž nástavců

1. Zvolte nástavec. Nasadte nástavec na přístroj tak, aby šipka na přístroji a šipka na nástavci byly nad sebou.
2. Pro vyjmutí nástavce, stiskněte tlačítko na přístroji a vytáhněte nástavec nahoru.

Použití

Přístroj má 4 stupňový přepínač. Lze vybírat z těchto funkcí:

0 = Vypnuto

C = Studený vzduch

I = Střední teplota

II = vysoká teplota

Použití

Nástavce mají různé průměry. Zvolte velikost podle velikosti vln, které požadujete.

1. Pročešte vlasy a rozdělte je do pruhů.
2. Natočte pruh vlasů na kulatý nástavec od konečků až k hlavě. V této pozici přístroj držte pár vteřin, než budou vlasy suché.
3. Pruh vlasů poté odmotejte z nástavce.
4. Vyfénujte takto jednotlivý pruh vlasů.

Uvedení do provozu a používání

1. Odviňte úplně síťovou šňůru.
 2. Elektrické připojení. Přesvědčte se, že typová hodnota napětí přístroje (viz typový štítek) souhlasí se síťovým napětím. Pomocí přepínače na spodku přístroje můžete zvolit síťové napětí, které je momentálně k dispozici – 120V nebo 230V.
 3. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem.
 4. Pomocí přepínače provozních stupňů nastavte požadovaný topný stupeň.
 5. Vlasy, vysušené ručníkem, natáčejte rovnoměrně na kulatý kartáč, nebo je při zapnutém přístroji vytvarujte do požadovaného účesu.
- Kulatý kartáč: Pomocí tohoto kartáče vysušíte vlasy v natočeném stavu.
6. Po použití přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uložením nechte přístroj několik minut vychladnout.

Uvedení do provozu

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odmotejte síťový kabel z kulmy na vlasy.
- Nasadte nějaký nástavec.

Čištění a ošetřování

- Před každým čištěním/ošetřováním přístroje přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Občas vyčistěte otvor pro nasávání vzduchu pomocí jemného kartáče.
- Vnější povrch přístroje čistěte měkkým, suchým hadříkem - bez jakýchkoli čisticích prostředků.
- Kulatý kartáč můžete vyčistit pomocí vhodného předmětu (hřeben nebo kartáč).
- Po každém čištění řádně vysušte trysky resp. přístroj.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody!

Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá specifikaci Vašeho přístroje. Příslušné informace naleznete na štítku.
2. Přístroj zapojte do náležitě instalované a uzemněné zásuvky.

Po použití

- Nechte vlasy vychladnout a poté pokračujte s úpravou vlasů.

- Pro větší intenzitu vln nepročesávejte vlasy.

Vypnutí

- Dejte tlačítko do pozice 0 a vytáhněte ze zásuvky.

Uložení

- Po použití nechte přístroj vychladnout a poté ho uložte.
- Nenavinujte síťový kabel pevně okolo přístroje, může to vést ke zlomení nebo poškození síťového kabelu.
- Kontrolujte průběžně síťový kabel, jestli nedošlo k poškození.

Síťový kabel

- Naviňte síťový kabel jen volně okolo kulmy.
- Nenavinujte síťový kabel moc pevně okolo kulmy, může dojít jeho poškození nebo zlomení.
- Kontrolujte průběžně síťový kabel, jestli nedošlo k poškození.

Mřížka sání vzduchu

- Pravidelně čistěte mřížku sání vzduchu, aby se přístroj nepřehříval.
- Odstraňte jakoukoli špínu.
- V případě nutnosti použijte jemný kartáček.

Technické údaje

Model:.....HAS 3011
Zdroj napájení:.....220 - 240 V~; 50/60 Hz
Příkon:.....800W
Ochranná třída:.....II
Čistá hmotnost:.....0,275 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „odpadkového koše“: Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

