

Használati útmutató

Forró víz készítése

A langyos vízzel feltöltött kannát (maximum a nyél foglalatáig) az áztató szűrő és a fedő nélkül helyezze a villany-, gáz-, vagy az üveggerámia tűzhelyre és forralja fel a vizet. Rögtön a forrás elérésénél tegye a kannát az erre alkalmas alátételre, és használja a felforralt vizet igény szerint.

Válassza ki a megfelelő nagyságú platnit, a platni átmérőjének egyenlőnek vagy kisebbnek kell lennie az edény belsejének átmérőjétől. Gáztűzhely esetében használjon lángelosztót, a gáztűzhely lángja ugyanis nem érheti el a kanna belsejének szélét.

A TEO üveggkannába forró víz is önthető egyenesen a forralóból (vagy más edényből) akár rögtön a forrás elérésének pillanatától. Ebben az esetben figyeljen oda, hogy a TEO üveggkancsó szobahőmérsékletű legyen, tehát ne legyen hideg.

Szórt tea készítése

A nagyobb szűrőbe szórjon kellő mennyiségű szórt teát. Az áztató szűrőt a teával helyezze a kannába, amelyben már az erre alkalmas mennyiségű víz van (maximum a nyél foglalatáig). Helyezze a szűrővel ellátott teára a fedőt, és hagyja a teát ázni. Miután a tea kiázott vegye ki szűrőt, tegye vissza a fedőt és szolgálja fel a teát.

Extra finom szórt tea készítése

A nagyobb szűrőbe helyezze a kisebb, extra finom szórt tea áztatására szolgáló speciális szűrőt. Szórjon a szűrőbe megfelelő mennyiségű és típusú finom szórt teát, és a továbbiakban az általános szórt teakészítésének utasításai szerint járjon el.

A mikrohullámú sütőben történő használat

A kannát az itallal vagy a felhelyezett szűrővel együtt helyezze a mikrohullámú sütőbe, és melegítse meg az italt.

Karbantartás

Az első használat előtt a kanna minden részét mossa el folyó víz alatt és szárítsa meg. Minden használat után alaposan öblítse át az áztató szűrőt és a fedőt folyó víz alatt, és szabaduljon meg a teamaradékoktól. Erős szennyeződések esetén hagyja a szűrőt ázni, és öblítse át folyó vízzel. A tisztításhoz ne használjon súrolót, agresszív kémiai anyagokat, sem pedig homok alapú tisztítószereket. Ne tisztítsa mosogatógépben.

Figyelmeztetés

Minden tűzhelyen történő használat előtt vegye le a kannáról a fedőt, és vegye ki az áztató szűrőt. Az épp a hűtőből kivett, vagy a nagyon hideg vizet vagy italt tartalmazó kannát soha ne tegye a forró platnira, az üres kannát ne melegítse. A forró vizet vagy italt tartalmazó kannát ne tegye hideg vagy nedves felületre, az italt tartalmazó kannát mindig lassan melegítse vagy hűtse.

Biztonsági utasítások

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy sem az üveggkancsó sem pedig a nyél nem sérült-e, a sérült kannát ne használja. A használat során az üveggkancsó forró lehet, ezért ne hagyja gyerekeknek és alacsony megkülönböztető képességgel rendelkező személyeknek használni – fokozott égésveszély.