

DOMO

GYORSÍZ



Készülék típuszáma
Modell

DOMO DO9235J

Termelő/importer

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be
DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

JÓTÁLLÁS

Az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó általános érvényű kötelező rendelkezései szabályozzák.

1. Jótállás időtartama: 2 év
2. A jótállás nem vonatkozik
 - a) mechanikus sérülésekre
 - b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
3. A jótállás megszűnte:
 - a készülék kézikönyvben ismertetett használatától eltérő használatokor (helytelen eljárás)
 - ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

- az áru a gyártó által ebben a kézikönyvben leírt jellemzőkkel rendelkezik,
- az áruk alkalmas a gyártó által meghatározott rendeltetési célra,
- az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
- az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

Ettől eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő számítása az áru vevő általi kézhezvételével kezdődik. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása címén. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a reklamált árut.

A panaszok az alábbi címen található szervizben is érvényesíthetők:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Cseh Köztársaság,
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

A panasz gyors és problémamentes rendezése érdekében javasolt csatolni a vásárlás igazolását, valamint egy a hiba leírását, valamint a telefonszámot és a visszaküldésre szolgáló kapcsolattartási címet tartalmazó kísérőlevelet.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta.



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem végezhetik.
- Ez a készülék alkalmas háztartási környezetben és hasonló környezetben való használatra, mint például:
 - Konyha üzletek, irodák vagy más hasonló szakmai környezetek dolgozóinak.
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak kábelét tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, bármely alkatrész össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket
- megfogva a dugót. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- A rövid tápkábel csökkenti a hosszabb vezetékbe való belegabalyodás vagy megbotlás kockázatát. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.

ALKATRÉSZEK

1. Fedél a pormentes tároláshoz
2. Fej narancs
3. Fej citrom
4. Szita
5. Csepptálca léadagolóval
6. Kancsó
7. Orsó csepptálcához
8. Alaporsó
9. Alap



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Tisztítsa meg a kivehető részeket meleg vízzel.
- Használat közben mindig teljesen tekerje le az elektromos kábelt.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszassanak a csomagolóanyagokkal.

HASZNÁLAT

1. Tekerje le az elektromos vezetékét, és csatlakoztassa a készüléket.
2. Helyezze a kancsót az alaporsóra, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosra nem kerül.
3. Válassza ki, hogyan kívánja használni a készüléket. Használhatja a facsarót a kannával, vagy a léadagolós csepptálcával.
4. A gyümölcsöt kétfelé vágjuk. A gyümölcstől függően válasszon nyomókúpot. Nyomja a citromnyomó kúpot a szűrőbe. Ha szükséges, helyezze a narancssárga nyomókúpot a citromos nyomókúp fölé – vegye figyelembe a pozicionáló bevágást.
Narancssárga nyomókúp: nagyobb nyomókúp narancs, vérnarancs stb.
Citromnyomó kúp: kisebb nyomókúp citrom, lime stb. sajtolására.
5. A készülék automatikusan elindul, ha a gyümölcsöt lenyomja a nyomókúpra. A készülék leáll, ha már nincs nyomás a nyomókúpra.
6. Használat után húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
7. Használat után azonnal tisztítsa meg az alkatrészeket.

Használd kannával

1. Vegye ki a csepptálcát és az orsót a készülékből.
2. Helyezze a nyomókúppal ellátott szűrőt az alapsorsóra.
3. Nyomja meg a gyümölcsöt.
4. A lé most a szűrőn keresztül a kancsóba folyik.
5. Távolítsa el a szűrőt és a nyomókúpot a készülékből. Forgassa el a kancsót az óramutató járásával ellentétes irányba az alapon. Most felöntheti a levét.



Használja a léadagolóval

1. Helyezze a csepptálcát és annak orsóját a készülékre. Helyezze a szűrőt úgy, hogy a nyomókúp felül legyen.
2. Helyezzen egy poharat vagy tálalt a gyümölcslé kifolyónyílása alá.
3. Nyomja meg a gyümölcsöt.
4. A lé közvetlenül a gyümölcslé-adagoló alatti pohárba vagy tálcába folyik.



⚠Jegyzet:

Ha nagy mennyiségű gyümölcsöt présel, rendszeresen távolítsa el a pépet a szűrőből. Ellenkező esetben a pép akadályozza a zavartalan működést

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Amikor a pép kiszárad, sokkal nehezebb lesz eltávolítani. Ezért használat után azonnal tisztítsa meg a kivehető részeket enyhe tisztítószerrel meleg vízben.
- Puha és enyhén nedves ruhával törölje le az alapot és az elektromos kábelt. Soha ne merítse őket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Tárolás előtt helyezze vissza a fedelet a készülékre.
- A készüléket száraz, pormentes helyen, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Ha problémák lépnek fel az egységgel, ellenőrizze az alábbi problémákat és azok megoldásait. Ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy annak értékesítés utáni szervizével.

Az egység nem működik a fej megnyomásakor.

Valószínű okok:

- A csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva.
- Az egység feszültsége nem egyezik meg az otthoni feszültséggel.
- Az egység nincs megfelelően összeszerelve.

Megoldások:

- Dugja be a dugót.
- Ellenőrizze a feszültséget.
- Szerelje szét és szerelje össze az egységet.