

DOMO

Forró levegős olajsütő



Használati útmutató

DOMO DO8708W

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO8708W**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják, valamint fizikai vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemileg korlátozott személyek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik a készülék használatával fellépő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A készüléket tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- A wok használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Ezt a füzetet meg kell őriznie későbbi használatra. Kérjük, ha másnak adják át a wokot, a füzetet is adja át.
- Elektromos készülékek használatakor a következő alapvető előírásokat kell betartani.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat és a gombokat.
- Figyelem: a készülék használat közben felforrósodik. A szükséges biztonsági óvintézkedéseket meg kell tenni a készülék forró részeinek megérintése által okozott balesetek elkerülése érdekében.
- A készüléket csak beltérben használja.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek veszélyét, ezért a készüléket tartsa távol a gyermekektől, és ne hagyja magára a gyermekeket használat közben.
- Használat után és tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Tisztítás vagy tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.
- Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz a megfelelő intézkedések megtétele érdekében.
- Ha meghibásodik a kábel, a csatlakozó vagy maga az egység, ne próbálja meg saját maga megjavítani. Nemcsak a sérülésveszély miatt, hanem azért is, mert elveszíti a garanciális jogokat.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen forró felületekkel, és ne lógjon le a pultról.
- Ne helyezze a készüléket forró tűzhely vagy sütő közelébe.
- A készülék tisztításakor ne használjon súroló hatású tisztítószert.
- Használat közben mindig ügyeljen arra, hogy a készülék körül elegendő levegőkeringés legyen. Ügyeljen arra is, hogy a készülék ne érintkezzen függönnyel, tapétával vagy más gyúlékony anyaggal. Ez vonatkozik arra a felületre is, amelyre az egységet helyezik.

- Ez az egység csak háztartási használatra szolgál. A készüléket csak a fűzetben leírt rendeltetésszerűen használja.
- Soha ne merítse a dugót vagy a termosztátot vízbe vagy más folyadékba.
- Legyen nagyon óvatos, amikor a wok serpenyő tele van olajjal vagy bármilyen folyadékkal. Használat közben ne mozgassa az egységet, és mindig hagyja lehűlni, mielőtt eltávolítaná az olajat vagy más folyadékokat. Sütés és forralás közben ne engedje, hogy víz érintkezzen forró olajjal. Ez kifröccsenhet vagy habzik.
- Az ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása által okozott károk és sérülések saját felelősségére történnek. Sem a gyártó, sem az importőr, sem az eladó nem tehető felelőssé.
- Az utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő minden sérülés és kár a saját felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem az eladó nem tehető felelőssé.
- Ne használjon fémtárgyakat a wokban való keveréshez. A tapadásmentes bevonat károsodásának elkerülése érdekében a legjobb, ha fakanalat használ

ALKATRÉSZEK

1. Wok serpenyő tapadásmentes bevonattal
2. Üveg fedél
3. Termosztát csatlakozó
4. Klip a feloldáshoz
5. Fogantyúk
6. Levehető alap



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt ajánlatos a wok serpenyőt és a fedelet vízzel és szappannal megtisztítani.
- Ügyeljen arra, hogy a dugó, a kábel vagy az érintkezési pontok ne érintkezzenek vízzel.
- Helyezze a kivehető termosztát dugót a wok aljzatába.
- Dugja be a dugót a fali aljzatba.
- Forgassa a termosztát forgatógombját a kívánt hőmérsékletre.
- Amikor a jelzőfény kialszik, a wok használatra kész.

MEGJEGYZÉS: a wok első használatakor javasoljuk, hogy kenjen be egy kevés növényi olajat a wok belsejében lévő tapadásmentes bevonatra. Használjon konyhai kesztyűt és papírtörülőt, és figyeljen, nehogy megégjen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki teljesen a hőmérséklet-szabályozót, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Távolítsa el a termosztát dugóját a wok-ból úgy, hogy megnyomja a dugó oldalán lévő kapsot, és kihúzza a dugót a wok-ból. Ezt egy kézzel könnyedén megteheti. Tisztítsa meg nedves ruhával. NE merítse vízbe.
- A wok serpenyőről leveheti az alapot. Távolítsa el a csavart az egység alján. Most leveheti a wok serpenyőt az alapról. Az alap egy nedves ruhával tisztítható
- Soha ne merítse az alapot vízbe. Tisztítsa meg nedves ruhával, szükség esetén enyhe tisztítószerrel.
- A wok serpenyő és a fedő mosogatógépből vagy meleg vízzel, enyhe mosogatószerrel tisztítható.



LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63