

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLAJSÜTŐ



DO461FR

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO461FR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el figyelmesen az útmutatót. Tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.
2. Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetben kell használni, például:
 - boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
 - tanyaházakban;
 - hotelek, motelek és egyéb szállóhelyek vendégei által;
 - panziókban.
3. A készülék nem használható (beleértve a gyerekeket is) csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve azok által akiknek nincs tapasztalata a termékkel, nem tudják, hogy kell használni a terméket, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős ember felügyelete mellett vagy utasítása szerint használják.
4. Figyeljen oda, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
5. A készüléket 0-16 éves kor közötti gyerekek nem használhatják. A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek használhatják, de állandó felügyelet mellett. A készüléket csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó kábelt távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől. A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető gyerekek által.
6. A készüléket és a fogantyúkat stabil helyzetbe kell helyezni, távol forró folyadékoktól.
7. Ha a készülék nincs használatban, szerelés alatt áll vagy cseréli a részeit, mindig húzza ki az áramforrást. Engedje a készüléket lehűlni mikor beteszi, vagy kiveszi a részeit, és mielőtt tisztítja.
8. Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.
9. FIGYELMEZTETÉS: A veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön keresztül áramforráshoz csatlakoztatni, mint például időzítón vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, ami programozottan be- és kikapcsol.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

10. Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
11. Soha ne hagyja a használatban lévő készüléket felügyelet nélkül.
12. Ne használja, illetve ne tartsa szabadon a készüléket.
13. Ne mozgassa a készüléket amíg be van kapcsolva, illetve amíg az olaj forró. Engedje kihűlni elmozdítás előtt.
14. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon.

15. Gondosan ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség és a frekvencia megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
16. A csatlakozódugót csatlakoztatni kell egy megfelelő kivezetéshez, amelyet minden helyi szabványnak és követelménynek megfelelően földeltek és kötöttek be.
17. A készüléket fel kell tölteni legalább a készüléken feltüntetett minimális olaj mennyiséggel, de az olaj mennyisége nem haladhatja meg a jelzett maximum olajsintet.
18. A készülékhez csak sütőolaj használatát javasoljuk. Sütőzsírt csak saját felelősségre használjon. Sem a gyártó, sem a beszállító, sem a szállító nem tehető felelőssé a rossz olaj vagy zsír használatából eredő kárért.
19. Csak a készülékhez tartozó termosztáttal rendelkező csatlakozót vagy egységet használja.
20. Csak a készülékhez tartozó eszközöket használja.
21. Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket küldje vissza a DOMO Szervizszolgálatnak vagy szervizszolgáltatójának vizsgálat, javítás, elektromos vagy mechanikus beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
22. Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
23. Egy rövid tápkábel tartozik a készülékhez, annak érdekében, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy megbotoljon egy hosszabb kábelbe. **NE HASZNÁLJON HOSSZABÍTÓ KÁBELT.**
24. Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy megelőzze annak túlmelegedését.
25. Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
26. Ne engedje, hogy a tápkábel egy másik tárgy alá, illetve köré kerüljön.
27. Ne helyezze gáz vagy elektromos sütőre, illetve azok közelébe, mosogatóba vagy felmelegített sütőbe.
28. Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanószerkezetek közelébe.
29. Ne helyezze olyan tárgyak közelében, amelyek könnyen lángra kaphatnak, például függönyök, törölközők ...
30. Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd csatlakoztassa a kábelt a dugaszolóaljzatba. A készülék kikapcsolásához, csavarja a kezelógombot az "OFF" vagy "0" helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Soha ne rángassa ki a kábelt vagy a készüléket a dugaszolóaljzattól.
31. Az olajat 7-10 sütésenként szükséges cserélni.
32. Ne használja a készüléket amíg víz van benne, illetve ha tisztítás után az alkatrészek nedvesek.
33. A készülék tiszta állapotban tartásának elmulasztása csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
34. Sütés közben forró gőz juthat át a szűrőn, vagy enyhe kifröccsenések következhetnek be. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban a működő készüléktől.
35. Az olajos fröccsenés elkerülése érdekében, távolítsa el a felesleges jeget a fagyasztott élelmiszerekről.
36. Tűz esetén soha ne próbálja vízzel eloltani. Távolítsa el a kábelt, zárja le a fedelet, és nedves ruhával oltsa el a lángokat.
37. A szabályok be nem tartása miatti sérülések vagy károk a saját felelősségére vannak.
38. Sem a gyártó, sem a beszállító, sem a szállító nem vonható felelőssé.
39. **FIGYELMEZTETÉS** : Az olajsütő fedele porvédő, és csak akkor lehet felhelyezni a készülékre, ha az hideg és ki van kapcsolva.

ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET JÖVŐBELI HIVATKOZÁSRA

1. ALKATRÉSZEKSütőkosár
2. Kosárfogantyú
3. Oldalkapcsoló a fogantyún
4. Működés jelző lámpa
5. Hőmérsékletet jelző lámpa
6. Hőmérséklet-szabályzó gomb
7. Fedél
8. Nézőablak
9. Szagszűrő nyílás
10. Fedélnyitó gomb
11. Olajtartály



KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Távolítsa el a csomagolást.
2. Használat előtt gondosan mossa el az olajsütőt az utasításnak megfelelően.
3. Az olajsütőt vízszintes, hőálló felületre helyezze.
4. A fogantyút helyezze kattanásig vízszintes pozícióba.
5. Nyissa ki a fedőt és vegye ki a sütőkosarat.
6. A serpenyőt addig tölts fel olajjal amíg az olajsint el nem éri a serpenyőn jelzett “MIN” és “MAX” szint közötti szintet. Soha ne használja a készüléket, ha túl kevés, illetve túl sok olaj van benne.
7. Helyezze a sütőkosarat a fazékba.
8. Dugja be a villásdugót a dugaszolóaljzatba. A piros fény ekkor bekapcsolódik.
9. Kapcsolja be a készüléket a hőmérséklet-szabályzó gomb elforgatásával.
10. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályzó gomb segítségével. Az olaj elkezd felmelegedni. A zöld fény felkapcsolódása jelzi mikor az olaj hőmérséklete eléri a kívánt melegséget. Az olajsütő használatra kész. Ha az olaj hőmérséklete túl alacsony, a hőmérséklet jelző lámpa lekapcsol, és akkor kapcsol fel újra amikor ismét eléri a kívánt hőmérsékletet az olaj.
11. Helyezze az ételt a sütőkosárba, majd a kosarat helyezze óvatosan vissza az olajba. A kosarat félig tölts fel a jobb sütési eredményért. Figyelmeztetés: az olaj minőségének megőrzése érdekében az ételt csak aütés után fűszerezze meg.
12. Vegye ki óvatosan a kosarat az olajból és ellenőrizze, hogy az étel jól átsült.
13. Csöpögtesse le az ételt 10-12 másodpercig.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Kapcsolja ki a készüléket a hőmérséklet-szabályzó gomb minimum pozícióra kapcsolásával.
2. Húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzattól.
3. Helyezze vissza a sütőkosarat a serpenyőbe.
4. Zárja le a fedelet.
5. Várja meg amíg az olajsütő teljesen lehűl, csak utána csomagolja el.

KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítási műveletek előtt mindig húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzattól.

A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSA

Az olajsütő külső részét mossa le egy nedves, szappanos vízbe áztatott ruhával minden használat után. A kezelési felületet soha ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.

A KÉSZÜLÉK BELSŐ RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSA

Az olajsütő belső részét mossa el minden olajcsere alkalmával. Annak érdekében, hogy a készüléket optimális állapotban tartsa a lent leírtak szerint tisztítsa.

1. Vegye le a fedőt.
2. Vegye ki a sütőkosarat.
3. Távolítsa el a fűtőelemet a serpenyőből.
4. Öntse ki a fáradt olajat a fazékból. Távolítsa el a lerakódásokat konyhai kéztörő segítségével.
5. A makacs foltokat távolítsa el enyhén szappanos vízbe áztatott konyhai szivacs, nylon kefé vagy ruha segítségével.
6. A sütőkosár, a szűrővel ellátott fedél és a serpenyő mosogatógépben mosható.
7. Törölje szárazra a fedélt, a sütőkosarat és a serpenyőt mielőtt visszahelyezi az olajsütőbe.

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

1. Az olaj hőmérséklete és a gyakori használat az olaj minőségének romlását erősen befolyásolja.
2. Az ízletes és egészséges sütés érdekében rendszeres olajcsere javasolt. Továbbá, a gyakori olajcsere a serpenyő és a kosár tisztítását is megkönnyíti.
3. Bizonyos ételek, mint például a panírozott vagy fűszeres ételek és húsok az olaj minőségének romlását gyorsítják. Cserélje ki az olajat, mikor elkezd sötét színű lenni vagy piszkos vagy rendellenesen elkezd füstölni vagy habozni.
4. Mindig a teljes olajat cserélje, soha ne keverje össze a fáradt olajat a friss olajjal.
5. Az olaj gyakori szűrése növeli az étel minőségét, de nem lassítja le az olaj romlását.
6. Tárolja az olajat hűvös, sötét helyen. Abban az esetben, ha csak ritkán használja az olajsütőt, az olajat 5-6 havonta cserélje.
7. A fáradt olajat a helyi szabályozásnak megfelelően dobja ki. Soha ne öntse a fáradt olajat a mosogatóba vagy a mosóba. Ez a lefolyócső eldugulásához vezethet és nem környezettudatos.

KONYHAI TANÁCSOK

1. Minden alkalommal, mikor felforralja az olajat romlik az olaj minősége. Kapcsolja ki az olajsütőt minden használat után.
2. Cserélje ki az olajat rendszeresen, főleg mikor elkezd sötét színű lenni vagy piszkos, vagy mikor rendellenesen kezd habozni.

SÜLTBURGONYA

1. Használjon vastag, nem túlságosan új krumplikat. Vágja fel a krumplikat csíkokba. Mossa le a csíkokat majd szárítsa meg őket.
2. Kétszer süsse meg a krumplikat:
 - Első sütés: 150-160°C: 5-10 perc (mennyiségtől függően)
 - Második sütés: 175°C: 2-5 perc
3. Hagyja, hogy az olaj lecsöpögjön a kész ételről fogyasztás előtt.

FAGYASZTOTT ÉTELEK

1. A fagyasztott ételek jelentősen csökkentik az olaj hőmérsékletét. Ezért javasoljuk, hogy ne töltsen meg túlságosan a kosarat.
2. Rázza össze az ételt a mosogató felett a lehető legtöbb jégkristály eltávolítása érdekében.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot 175°C-ra. A kosarat nagyon lassan és óvatosan eressze a serpenyőbe, nehogy kicsapjon.