

concept

Sandwich maker SV303X



MULȚUMIRI

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru pe întreaga sa durată de viață.

Consultați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Asigurați-vă că alte persoane care utilizează produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

| Parametri tehnici | |
|-------------------|-------------------|
| Tensiune | 220- 240 V~ 50 Hz |
| Putere | 700 W |

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

- Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare.
- Îndepărtați toate materialele de acoperire și de marketing de pe aparat înainte de prima utilizare.
- Asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Aparatul atinge temperaturi ridicate în timpul funcționării și rămâne fierbinte o perioadă de timp după ce a fost oprit. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerul și butoanele. Există risc de arsuri.
- Aparatul nu poate fi curățat, depozitat sau acoperit până când nu s-a răcit complet.
- Nu așezați aparatul pe o parte în timpul funcționării.
- Este necesară supravegherea atunci când aparatul este pornit sau conectat la priză.
- Nu transportați niciodată aparatul în timpul funcționării sau cât timp este fierbinte. Nu transportați aparatul ținându-l de cablul de alimentare.
- Nu trageți niciodată cablul pentru a deconecta fișa de la priză; în schimb, trageți de fișă.
- Aparatul nu este conceput și nu trebuie să fie accesibil copiilor sau persoanelor cu capacități reduse.
- Persoanele cu capacitate limitată de mișcare, percepție senzorială redusă, capacitate mentală insuficientă sau persoane care nu cunosc manipularea adecvată ar trebui să utilizeze produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile și conștiente.
- Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Nu utilizați aparatul pe post de jucărie.
- Opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge suprafețele fierbinți.

- Aparatul poate fi instalat numai pe o suprafață stabilă, rezistentă la temperaturi ridicate, departe de alte surse de căldură, cum ar fi corpuri de încălzire, cuptoare etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe inflamabile (solvenți, lacuri, adezivi etc.).
- Atenție - Pâinea se poate aprinde! Când utilizați aparatul, păstrați un spațiu suficient în jurul și în exteriorul aparatului pentru a asigura o circulație suficientă a aerului. Nu lăsați aparatul să intre în contact cu perdele, tapet, materiale textile, hârtie sau alte materiale inflamabile în timpul funcționării. În plus, nu se recomandă instalarea aparatului lângă sau sub materialele de mai sus. Nu puneți niciunul din aceste materiale pe partea superioară a aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără tava detașabilă pentru firimituri. Tava trebuie să fie curățată în mod regulat. Nu permiteți acumularea de firimituri pe tavă. Acestea pot atinge elementul de încălzire și se pot aprinde.
- Nu introduceți obiecte metalice în aparat.
- Nu introduceți bucăți prea mari de alimente în aparat.
- Aparatul nu este destinat utilizării în exterior.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, nu pentru uz comercial.
- Când deconectați aparatul de la priza de alimentare, asigurați-vă că aparatul a fost oprit (maneta de coborâre a pâinii în poziția superioară), apoi deconectați fișa de la priză.
- Nu folosiți niciodată aparatul cu mâinile ude.
- Nu scufundați cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
- Nu încercați să reparați aparatul; în schimb, consultați un centru de service autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoanele cu deficiențe fizice sau mintale sau de persoane fără experiență dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informați despre modul de utilizare a aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg eventualele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii cu vârsta de peste 8 ani dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.

DESCRIEREA APARATULUI

1. Capac superior cu balama
2. Capac inferior
3. Dispozitiv de blocare
4. Indicator luminos alimentare
5. Indicator luminos încălzire
6. Mâner



NU SCUFUNDAȚI NICIODATĂ APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, spălați suprafețele de prăjire folosind o cârpă umedă; cu toate acestea, recomandăm ca primele două perechi de sandwich-uri să nu fie consumate.

Procedul de preparare a alimentelor:

1. Conectați aparatul la o priză. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii aparatului. Atât indicatorul de alimentare, cât și indicatorul de încălzire vor fi aprinse.
2. Închideți capacul superior al sandwich maker-ului (în timpul încălzirii, puteți pregăti alimentele).
3. Când indicatorul luminos verde de încălzire se stinge, sandwich maker-ul este pregătit.
4. Deschideți capacul superior al sandwich maker-ului și introduceți sandwich-urile în partea de jos a aparatului.
5. Alimentele dvs. vor fi gata pentru a fi servite în aproximativ 4 minute sau mai mult, după preferințele dvs..

REȚINEȚI :

- Nu închideți sandwich maker-ul forțat. În timpul procesului de prăjire, se poate ridica un nor de abur dintre suprafețele de prăjire.
- În timpul procesului de prăjire, sandwich maker-ul trebuie să fie închis folosind dispozitivul de blocare. Rețineți că indicatorul luminos de încălzire se va aprinde și se va stinge deoarece termostatul păstrează aparatul la temperatura corespunzătoare.
- Deschideți sandwich maker-ul și scoateți sandwich-urile cu ajutorul unei spatule

din plastic sau lemn. Nu folosiți niciodată un cuțit metalic, deoarece acesta ar putea deteriora stratul neaderent.

- Închideți capacul superior pentru a menține suprafețele fierbinți pentru o prăjire ulterioară.
- În timpul procesului de prăjire, puteți pregăti alimentele.
- După terminarea procesului de prăjire, deconectați aparatul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Ștergeți părțile interioare și marginile grătarului folosind un prosop de hârtie sau o cârpă moale. Ștergeți suprafața exterioară sandwich maker-ului numai cu o cârpă uscată și împiedicați intrarea apei, grăsimii sau uleiului în orificiile de răcire.
- Nu curățați părțile interioare și exterioare cu ajutorul unui burete dur sau în mașina de spălat vase, deoarece acest lucru ar putea deteriora componentele.

ÎNTREȚINEREA

Orice operațiune de întreținere sau reparații extinse care necesită acces la piesele interioare ale aparatului trebuie efectuată de un centru de service specializat.

PROTEJAREA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele învechite trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi aruncată ca deșeu sortat.
- Pungile din polietilenă trebuie predate pentru reciclare.



RECICLAREA APARATULUI LA SFÂRȘITUL DURATEI SALE DE VIAȚĂ:

Un simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie să fie dus la punctul de colectare al unei instalații de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în mod corespunzător, veți evita astfel efectele negative asupra mediului și sănătății umane care ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Puteți afla mai multe despre reciclarea acestui aparat de la autoritățile locale, de la un serviciu de eliminare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de unde ați cumpărat acest produs. CE Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.