

DOMO

Turmixgép



Használati útmutató

DOMO DO734BL

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO734BL**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben
 - parasztházak
 - szállodák, motelek és egyéb lakóingatlanok ügyfelei által
 - bed and breakfast típusú környezetek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek vagy felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne a vezetéknél vagy a készüléknél húzza ki a dugót a konnektorból.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A készüléket egy megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amelyet a helyi telepítési előírásoknak megfelelően szereltek fel.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe vagy olyan helyen, ahol érintkezhet meleg készülék.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket hozzávalók nélkül.
- Kezelje nagyon óvatosan, ha éles tartozékokat, például késeket használ. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Mérőpohár
2. Fedő
3. Üveg + tömítőgyűrű (vastag)
4. Nagy penge rögzítés kancsóhoz + tömítőgyűrű (vékony) + tartó
5. Fedő kifolyóval
6. Palack
7. Kis penge rögzítés palackhoz + tömítőgyűrű (szürke)
8. Motor egység
9. 3 funkciógomb: smoothie, ice crush, pulse
10. Sebességszabályozó gomb



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Szerelje szét a készülék különböző részeit, és tisztítsa meg az összes eltávolítható alkatrészt. Szerelje össze az összes alkatrészt, ha megszáradt.

HASZNÁLAT

KANNA ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a tömítést (vékony) a pengeszerelevényre.
2. Helyezze be a pengetartozékot a tartóba, és húzza meg az óramutató járásával ellentétes irányba. Az alján egy „nyitott” és „bezárás” jelet fog látni.
3. Tartsa az üveget fejfelé. Helyezze a (vastag) tömítőgyűrűt a kancsóra. Csavarja rá a pengetartozékot a kancsóra és húzza meg.
4. Fordítsa a kancsót jobb oldalával felfelé, és töltsen meg a kívánt hozzávalókkal. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális mennyiséget.
5. Tegye a fedőt a kancsóra, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba. Gondosan nézze meg a fedél alakját, hogy jól illeszkedjen.
6. Helyezze a mérőpoharat a fedőbe és a kancsóba, és csavarja szorosra az óramutató járásával megegyező irányba.



PALAC ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a (szürke) tömítőgyűrűt a kis pengetartozékra.
2. Töltsük meg a kívánt hozzávalókkal. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális mennyiséget.
3. Csavarja rá a pengetartozékot a palackra, és fordítsa el jobb oldalával felfelé.



HASZNÁLAT

1. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó gomb „Off” állásban van.
2. Dugja be a dugót a konnektorba. A sebességszabályozó lámpája pirosan villog.
3. Helyezze a kancsót/üveget a motorházra. Ha használja a palackot, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az illeszkedjen a motorházhoz. Forgassa a sebességszabályozót a kívánt sebességre. A sebességszabályozó lámpája fehérre vált.
4. Vagy használja a funkciógombokat. Állítsa a sebességszabályozót bekapcsolt helyzetbe, és nyomja meg az egyik funkciógombot:

- Smoothie: ez a funkció tökéletes turmixok készítéséhez. A turmixgép 1 percig működik 90%-os sebességgel.
- Jégzúzás: ez a funkció jégkockák törésére szolgál. A turmixgép 30 másodpercig váltakozva kapcsol be és ki.
- Impulzus: ennek a gombnak a megnyomásával pulzál a készülék a gyors és finom keveréshez. Tartsa lenyomva a gombot a funkció hosszabb ideig történő bekapcsolásához.

5. Kapcsolja ki a turmixgépet a sebesség gomb Off állásba állításával.
6. Használat után húzza ki a turmixgépet.

Vigyázat:

- Minden egyes használatnál az egymást követő működési idő nem haladhatja meg az 1 percet. Két folyamatos ciklus között legalább 10 perces pihenőidőt kell tartani. A következő keverési ciklus megkezdése előtt a készüléknek le kell hűlnie szobahőmérsékletre.
- Soha ne használjon forró folyadékot (maximum 60 °C), és ne használja a turmixgépet, ha az edény üres.
- A sebességszabályzó használatakor egyik funkciógomb sem választható ki. Először kapcsolja a vezérlőt bekapcsolt helyzetbe.
- Ha a kancsó nincs megfelelően felszerelve, a készülék nem fog működni. Amikor a palackot a készülékre helyezi, ügyeljen arra, hogy az óramutató járásával megegyező irányban szorosan húzza meg a motorházban, amíg a helyére nem kattant.
- Mindig töltsen fel annyi folyadékkal, hogy tökéletes keveréket kapjon. Azt is javasoljuk, hogy adjon hozzá egy kis vizet a kancsóhoz, amikor jégkockákat kever a „jégzúzás” funkcióval.
- A „smoothie” és a „jégzúzás” funkcióknál a készülék leáll, amint az előre beprogramozott program véget ér. Ha korábban szeretné leállítani a készüléket, nyomja meg ismét a kiválasztott funkció gombját
- Ha turmixolás közben szeretne hozzávalókat hozzáadni, vegye le a mérőedényt a fedőről, és ezen a töltőnyíláson keresztül tegye az üvegbe a felesleges összetevőket. (csak a kancsó használatakor). ⚠







TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mindig azonnal utánunk tisztítsa meg a turmixgépet az egyszerű tisztítás érdekében. Ne hagyja, hogy az étel megszáradjon az edényben vagy a pengeszerezvényben, mert ez megnehezíti a tisztításukat.

1. Öntsön egy kis meleg szappanos vizet a kancsóba. Kapcsolja be a sebességszabályzót, és nyomja meg az impulzus gombot. A program végén a készülék automatikusan kikapcsol. Kapcsolja a sebességszabályzót „ki” állásba. Ezután ürítse ki a kancsót és öblítse le tiszta vízzel.
 2. Húzza ki a turmixgépet a konnektorból, mielőtt folytatná a tisztítást.
 3. Szerelje szét a kivehető részeket.
 4. Mossa le az összes alkatrészt – a motor kivételével – meleg, szappanos vízzel, és öblítse le csap alatt.
- ⚠ Ne érintse meg az éles pengéket, és fokozottan ügyeljen rá. Hagyja a pengét fejjel lefelé száradni, ügyelve arra, hogy gyermekektől távol maradjon.
5. A kancsó, az üveg és mindkét fedele mosogatógépben is tisztítható maximum 60°C-os programban.
 6. Törölje tisztára a motoregységet egy nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
 7. A turmixgép összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz.

Vigyázat:

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne merítse a motoregységet folyadékba.
- Ne használjon durva súrolópárnát vagy tisztítószert a készülék részein vagy felületén.
- Tárolja a turmixgépet lekapcsolt fedéllel. Ez segít elkerülni a kellemetlen szagokat.

			
	✓	✗	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> · Győződjön meg arról, hogy a turmixkancsó megfelelően van felszerelve. A palack használatakor ügyeljen arra, hogy a penge rögzítése szorosan be legyen csavarva a motorházba. Ha nem fordította el a kés tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, vagy nem elég messzire (amíg a helyére nem pattan), a készülék nem fog működni. · A motor túlmelegedhet. Hagyja lehűlni a készüléket 30 percig, majd próbálja újra. · Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap rögzítése nincs blokkolva. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nagy darabok blokkolva a késeket. Ezeket vágd kisebb darabokra. · A funkciógombok használatakor a sebességszabályzóknak „be” állásban kell lennie.
A készüléknek furcsa szaga van.	<ul style="list-style-type: none"> · Első használatkor normális, hogy a motornak szaga van. Ha a probléma többszöri használat után is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.
A készülék furcsa hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> · A készüléket mindig sima, stabil felületre helyezze. · Ellenőrizze, hogy a penge rögzítése megfelelően fel van-e szerelve.
Használat utáni szétszereléskor a palack pengecsatlakozója a motorházban marad.	<ul style="list-style-type: none"> · Nyomjon kellőképpen az üveget, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben lenyomja. Ezután a penge rögzítésének le kell válnia.