

# DOMO

**Hamu porszívó**



**DO232AZ**

PRODUCT OF **LINEA** 2000

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO232AZ**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

## **BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ**

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban., Panziókban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ha észleli, hogy a tápkábel sérült, cseréltesse le a gyártóval, a hivatalos szervízzel vagy más, hasonlóan képzett szakemberrel a veszély elkerülése érdekében.
- Használat előtt távolítsa el az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát.
- Ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt állapotban lévő hamuporszívót. Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramkörrel, mikor nem használja.
- Ne rángassa a tápkábelt. Ne használja fogantyúnak a tápkábelt. Ne csukja az ajtót a tápkábelre és ne húzza azt sarkok és éles tárgyak köré. Ne tegye a hamuporszívót a tápkábelre.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a hamuporszívó nyílására. Ne használja a készüléket, ha bármely nyílása elzáródott vagy blokkolva van. Hagyja a nyílásokat szabadon, Do not place any objects into the openings of the ash vacuum. Do not use the ash vacuum if any of the openings is blocked. Tartsa a nyílásokat szősz, por, szőrszálak vagy egyéb tárgyaktól mentesen, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- A készüléknek szívóereje van. Tartsa távol a hajszálakat, könnyed ruhákat, testrészeket, ujjakat távol a nyílásoktól és a készülék mozgó részeitől.
- Ne szívjon fel a készülékkel semmilyen égésben lévő vagy füstölő tárgyat, olyant mint a cigaretta, gyufa vagy forró hamu.
- Ne használja a készüléket por tartály és szűrő nélkül.
- A készüléket ne használja gyúlékony folyadékok, mint például gázolaj eltávolítására, illetve ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony folyadék megtalálható.
- A készüléket beltérben tárolja, hűvös, száraz helyen.
- Használat közben 15 percenként legalább 1 perc hosszára kapcsolja ki a készüléket, hogy a motor lehűlhessen. Ennek elmulasztása a motor meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket naponta 4 óránál hosszabb ideig (szünetekkel együtt).

## TARTOZÉKOK

1. Vákumcső
2. Markolat
3. Tömlő
4. Be-/Kikapcsoló gomb
5. Foganytú
6. Rögzítő kapocs
7. Tömlőcsatlakozás
8. Por tartály
9. Résfúvóka
10. Vastartó
11. Porzsák
12. Porszűrő
13. Csatlakozó a tömlőhöz



## HASZNÁLAT

1. Oldja ki a kapcsokat és vegye le a készülék felső részét. Vegye le a tartozékokat a por tartályról.
2. Csatlakoztassa a csövet a tömlőhöz. Alapos porszívózáshoz csatlakoztassa a résfúvókát a csőhöz.
3. Győződjön meg róla, hogy a fekete vastartó a porzsák belsejében van, annak érdekében, hogy a porzsákot ne szívja be a motor. Továbbá, bizonyosodjon meg arról is, hogy a porzsák megfelelően van rögzítve a por tartályhoz. A porzsák gumírozott része a por tartály szélére legyen tekerve, így a porzsák a helyén marad használat közben.
4. Tegye vissza a készülék fedelét a por tartályra és zárja a kapcsok segítségével.
5. Csatlakoztassa a tömlőt a por tartály kimeneteléhez.
6. Csatlakoztassa a tápkábelt az áramkörhöz.
7. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék elindításához és kikapcsolásához.



## A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE

- Mikor a por tartály megtelt, ürítse ki, amint lehetséges.
- Oldja ki a kapcsokat és vegye le a készülék fedelét, majd nyissa ki a por tartályt.
- Ürítse ki a por tartályt.
- Tegye vissza a készülék fedelét a por tartályra és zárja a kapcsok segítségével.

## KARBANTARTÁS

**Figyelem:** ha a szűrő megöltődik porral vagy a szívó erő drasztikusan csökken, a készüléket tisztítani kell. Ez növeli a készülék működését

és meghosszabbítja a készülék élettartamát. Soha ne használja a készüléket a szűrő nélkül.

1. Távolítsa el a szűrőt (n°12).
2. Alaposan tisztítsa meg a készüléket. A porzsák kompresszorral tisztítható, így az összes apró darabkát ki tudja fújni. A por tartály és a fedél egy vizes ruhával tisztítható. e dust container and the upper part can be cleaned with a damp cloth. Soha ne használjon súrolószereket a tisztításhoz.
3. Engedje az összes alkatrészt teljesen megszáradni (levegőn).
4. Győződjön meg róla, hogy a szűrőt megfelelően helyezte vissza és hogy a szűrő szorosan az élek körül van. A bal oldali kép mutatja, hogy kell megfelelően behelyezni a szűrőt, a jobb oldali kép pedig azt mutatja, mikor a szűrő nem megfelelően van behelyezve. Kérem, nézze meg a különbséget.

