



NÁVOD NA POUŽITÍ

POSTUP PŘI UMÝVÁNÍ

Při prvním umývání

Nejprve z náradí odstraňte veškeré štítky a nálepky. Náradí umyjte v horké vodě za použití přípravku pro mytí náradí z nerezové oceli. Náradí umývejte pomocí hrubší strany kuchyňské houbičky po dobu 2-3 minut. Po opláchnutí pod tekoucí vodou použijte běžný mycí prostředek a pomocí houbičky opět umyjte všechny části náradí. Poté náradí důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Po každém použití ponechte náradí samovolně vychladnout. Poté jej umývejte pomocí neutrálního čistícího prostředku a houbičky nebo žínky. Po umytí, náradí důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

Po každém použití náradí důkladně umyjte a odstraňte veškeré usazeniny, které by se při opětovném použití mohly vznítit a způsobit tak skvrny na nerezovém povrchu. Při odstraňování tvrdých nápeků nejprve použijte horkou vodu pro odmočení. Poté povrch důkladně vydrhněte za použití čistícího prostředku pro čištění nerezového náradí nebo práškového přípravku. Poté náradí důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

Minerální látky obsažené ve vodě případně škrob z potravin mohou způsobit vytvoření bílého filmu na povrchu náradí. Tento bílý film je možné odstranit pomocí papírového ručníku namočeného v octu nebo šťávě z citronu. Poté je náradí nutné opět důkladně opláchnout pod tekoucí vodou a osušit.

UPOZORNĚNÍ

Po zahřátí náradí na požadovanou teplotu při vaření, může dojít následně k zahřátí rukojetí z nerezové oceli, případně madla na vysokou teplotu. Před jakoukoliv manipulací s náradím při vaření proto vždy používejte ochranné rukavice. Mějte na paměti, že bezpečnost je za všech okolností na prvním místě.

VAROVÁNÍ!

Výrobek není hračkou nesmí být používán dětmi! Uchovejte z dosahu dětí, hrozí nebezpečí vážných zranění!

Přístupné části mohou být při použití velmi horké, vždy používejte ochranné rukavice!



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MOSÁSI ELJÁRÁS

Első mosáskor

Először távolítsa el minden címkét és matricát a szerszámról. Mossa ki a szerszámokat forró vízben rozsdamentes acél szerszámtisztítóval. Mossa a szerszámokat egy konyhai szivacs durvább oldalával 2-3 percig. Miután folyó víz alatt leöblítette, használjon normál mosószert, és a szivaccsal mossa át újra a szerszám minden részét. Ezután alaposan öblítse le a szerszámokat folyó víz alatt.

JELEMLEGI KARBANTARTÁS

Minden használat után hagyja, hogy a szerszám spontán lehűljön. Ezután semleges mosószerrel és szivaccsal vagy mosogatószivaccsal mossa ki. Mosás után alaposan öblítse le a szerszámot folyó víz alatt.

Minden használat után alaposan mossa ki a szerszámot, és távolítsa el a lerakódásokat, amelyek újrafelhasználás esetén meggyulladhatnak és foltokat okozhatnak a rozsdamentes acélfelületen.

A kemény lerakódások eltávolításakor először forró vizet használjon a nedvesítéshez. Ezután alaposan súrolja át a felületet rozsdamentes acél szerszámtisztítóval vagy por alakú tisztítószerrel. Ezután alaposan öblítse le a szerszámot folyó víz alatt, és szárítsa meg.

A vízben lévő ásványi anyagok vagy az élelmiszerekből származó keményítő fehér filmréteg képződését okozhatja a szerszám felületén. Ezt a fehér réteget ecetbe vagy citromlébe mártott papírtörővel lehet eltávolítani. Ezután a szerszámot folyó víz alatt alaposan le kell öblíteni, és ismét meg kell szárítani.

FIGYELMEZTETÉS

Miután az eszközt a kívánt főzési hőmérsékletre melegítette, a rozsdamentes acél fogantyúk vagy a fogantyú ezt követően felforrósodhat. Ezért mindig viseljen védőkesztyűt, mielőtt a főzés során bármilyen módon kezeli az eszközt. Ne feledje, hogy a biztonság mindig az első helyen áll.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják! Gyermekek elől elzárva tartandó, fennáll a súlyos sérülés veszélye!

A hozzáférhető részek használat közben nagyon forróak lehetnek, mindig viseljen védőkesztyűt!