

the Risotto Plus™

SRC600



CZ RYCHLÝ PRŮVODCE

PL SZYBKI PRZEWODNIK

HU GYORS ÚTMUTATÓ

SK RÝCHLY SPRIEVODCA

Sage®

- 2 Důležitá opatření
- 7 Popis vašeho nového spotřebiče
- 8 Ovládání vašeho nového spotřebiče
- 10 Slow Cooking (Pomalé vaření)
- 10 Steaming (Příprava v páře)
- 11 Péče a čištění
- 11 Řešení potíží

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

My v Sage® si uvědomujeme důležitost bezpečnosti. Navrhujeme a vyrábíme spotřebiče především s velkým důrazem na vaši bezpečnost. Nicméně vás prosíme, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření.

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:

- Návod v plném znění je dostupný na stránkách sageappliances.com.
- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny reklamní štítky a nálepky.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Spotřebič nestavte během použití na okraj pracovní desky nebo stolu. Spotřebič vždy používejte na suchém a rovném povrchu.
- Umístěte pokličku tak, aby otvor pro únik páry směřoval vždy od vás. Opatrně sejměte pokličku během přípravy. Pára je velmi horká a mohla by způsobit popáleniny.
- Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze.
- Vždy se ujistěte, že povrch, na kterém je spotřebič umístěn, je stabilní a teplovzdorný.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Používejte pouze dodávané příslušenství, zvláště pak vyjímatelný vnitřní hrnec. Nepoužívejte jiné příslušenství s tímto spotřebičem.
- Nepoužívejte poškozený nebo zdeformovaný vyjímatelný vnitřní hrnec. Pokud je vnitřní hrnec poškozený nebo jinak zdeformovaný, je třeba jej vyměnit.
- Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřez.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. K přenášení, zvednutí a jiné manipulaci vždy používejte rukojeti.
- K čištění vnějšího povrchu spotřebiče, vnitřního hrnce a veškerého příslušenství nepoužívejte chemikálie, drátěnky, houbičky s drátěnkami nebo čisticí prostředky způsobující otěr, jelikož tyto by mohly způsobit poškození nebo deformaci povrchu spotřebiče i příslušenství.
- Spotřebič i jeho příslušenství udržujte v čistotě. Dodržujte pokyny k čištění, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Nikdy nezapojujte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky a nezapínejte spotřebič, pokud není správně instalován vyjímatelný vnitřní hrnec.
- Do základny spotřebič nevkládejte potraviny ani nelijte vodu ani jinou tekutinu. Vždy používejte vyjímatelnou misku na přípravu potravin.
- Nepoužívejte spotřebič bez vložených potravin nebo tekutin ve vyjímatelném vnitřním hrnci.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte kuchyňské utěrky (chňapky) pro zvednutí víka nebo vyjmutí vnitřního hrnce. Opatrně sejměte pokličku směrem od sebe, abyste nechali páru uniknout. Pára je velmi horká a mohla by způsobit popáleniny.
- Zabraňte, aby sražená voda na víku kapala do základny spotřebiče. Ta může kapat pouze do vyjímatelného vnitřního hrnce.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Zvýšené pozornosti věnujte, pokud spotřebič obsahuje horké potraviny nebo tekutiny. Nikterak nemanipulujte se spotřebičem, pokud je v provozu.
- Teplota dosažitelných ploch může být vyšší než teplota, na kterou spotřebič připravuje potraviny. Tyto části mohou i vypnutí spotřebiče zůstat horké.
- Na spotřebič pokládejte pouze dodávanou pokličku. V žádném případě nepoužívejte jiné předměty, které by měly zakrývat spotřebič.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při zapojení vždy nejprve vložte konektor do spotřebiče a poté zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Ujistěte se, že oba konce přívodního kabelu, zásuvka spotřebiče i síťová zásuvka jsou zcela suché.
- Abyste zabránili poškrábání nepřilnavého povrchu vyjímatelného vnitřního hrnce, vždy používejte dřevěné nebo plastové náčiní (musí odolat vysokým teplotám).
- Umístěte pokličku tak, aby otvor pro únik páry směřoval vždy od vás. Opatrně sejměte pokličku během přípravy. Pára je velmi horká a mohla by způsobit popáleniny.
- Ujistěte se, že je vyjímatelný vnitřní hrnec správně instalován do základny spotřebiče před jeho použitím.
- Před čištěním se ujistěte, že jste vypnuli spotřebič, odpojili jste přívodní kabel ze síťové zásuvky a konektor přívodního kabelu ze zásuvky spotřebiče. Ujistěte se, že zásuvka spotřebiče pro konektor je suchá a nepřišla do kontaktu s vodou před jeho opětovným použitím.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče a jeho příslušenství, nepoužívejte zásadité čisticí prostředky k čištění. Vždy používejte pouze měkké

houbičky a šetrný čisticí prostředek.

- Vždy se ujistěte, že je poklička správně nasazena na spotřebič před použitím a v průběhu použití, pokud v receptu není uvedeno, že je možné pokličku sejmout.
- K výrobě pokličky bylo použito zvláště odolné sklo, které je více odolné a trvalé než běžné sklo. Nicméně však toto sklo není nerozbitné. Pokud pokličku vystavíte nadměrné síle, může se rozbít nebo se sníží její pevnost a mohla by časem rozbít na velmi malé kousky bez evidentní příčiny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte přívodní kabel.
- Připojte spotřebič pouze k síťové zásuvce o napětí 220–240V.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel, zástrčka nebo spotřebič samotný.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Opravy nebo údržbu jinou než běžné čištění je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Sage nebo vyhledejte pomoc na sageappliances.com.

- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi. Nepoužívejte jej venku. **V opačném případě může dojít ke zranění.**
- Připojujte přívodní kabel pouze k řádně uzemněné zásuvce, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obráťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.
- Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy, když má zůstat bez dozoru.
- Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy a nechte všechny části zcela vychladnout po ukončení používání, než jej začnete čistit.
- Nestavte spotřebič na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkal horké trouby.
- Umístěte spotřebič v minimální vzdálenosti 20 cm od stěn, závěsů, záclon a jiných hořlavých materiálů. Okolo spotřebiče ponechte dostatečný prostor k zajištění správné cirkulace vzduchu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zástrčku a spotřebič, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozen nebo je

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

třeba provést jinou údržbu než pravidelné čištění, neprodleně přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizované servisní středisko značky Sage nebo navštivte stránky sageappliances.com.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Před čištěním a uložením se přesvědčte, že jsou spotřebič i všechny jeho části vychladlé.



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte přívodní kabel, zástrčku přívodního kabelu ani základnu spotřebiče do vody ani jiné tekutiny. Zabraňte kontaktu jakékoliv části s vlhkostí, pokud není v části čištění tohoto návodu uvedeno jinak.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

POPIS VAŠEHO NOVÉHO SPOTŘEBIČE



- A. Skleněná poklička
- B. Vyjímatelný vnitřní hrnec
- C. Rukojeti
- D. Přívodní kabel (není zobrazen)
- E. Tlačítko RISOTTO
- F. Tlačítko SAUTÉ/SEAR
- G. Tlačítko RICE/STEAM
- H. Tlačítko SLOW COOK LOW
- I. Tlačítko SLOW COOK HIGH
- J. Světelná kontrolka KEEP WARM
- K. Tlačítko START/CANCEL
- L. Nerezová napařovací miska
- M. Odměrka na rýži a servírovací lžíce



Technické informace

220–240 V ~ 50–60 Hz 640–760 W

Výrobek je v souladu s požadavky EU.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové a reklamní materiály. Tyto zlikvidujte podle místně právně platných předpisů. Omyjte vnitřní hrnec, napařovací misku, pokličku, odměrku na rýži i servírovací lžíci v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha. Vnější povrchu hrnce otřete měkkou zlehka namočenou utěrkou a otřete suchou a čistou utěrkou dosucha.

PŘÍPRAVA RIZOTA

Tlačítko SAUTÉ/SEAR

1. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, že je jeho vnější povrch čistý a suchý. Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním povrchem základny spotřebiče.
2. Přívodním kabelem propojte hrnec se síťovou zásuvkou (220–240 V~). Tlačítka START/CANCEL a RISOTTO se podsvítí bíle.
3. Stiskněte tlačítko SAUTÉ/SEAR a to se podsvítí bíle. Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro zapnutí příslušného výběru a tlačítko se podsvítí červeně.
4. Na vnitřní hrnec nasadte pokličku a nechte 2–3 minuty předehřát. Nepředehřívajte déle než 5 minut.
5. Přidejte olej/máslo a nechte rozehtát/rozpustit asi 1 minutu.
6. Pokud je použito kuře nebo mořské plody v receptech, opékejte vždy po menších dávkách. Zakryjte pokličkou a za občasného míchání opékejte. Vyjměte z vnitřního hrnce a uložte stranou.
7. Přidejte olej/máslo, pokud je třeba nebo je to uvedeno v receptu. Nechte rozehtát/rozpustit asi 1 minutu.
8. Přidejte další ingredience, jako je cibule nebo česnek (v závislosti na receptu). Zakryjte pokličkou a za občasného míchání opékejte 4–5 minut dozlatova.
9. Přidejte rýži na rizoto (nejlépe Arborio nebo Carnaroli) a řádně promíchejte. Za občasného míchání opékejte 2–3 minuty.
10. Přidejte víno (pokud je uvedeno v receptu) a vařte za stálého míchání bez pokličky, dokud se tekutina nevstřebá a alkohol nevypřší.
11. Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro ukončení funkce SAUTÉ/SEAR.
12. Nyní pokračujte od kroku 1 v podkapitole funkce RISOTTO.

Funkce RISOTTO

1. Proved'te kroky 1–11 v podkapitole funkce SAUTÉ/SEAR.
2. Přidejte vývar nebo vodu a řádně promíchejte. Zakryjte pokličkou a stiskněte tlačítko RISOTTO a poté START/CANCEL pro spuštění spotřebiče. Tlačítko START/CANCEL se podsvítí červeně a proces přípravy se spustí.
3. Spotřebič automaticky bude připravovat potraviny po přednastavenou dobu. Po jejím uplynutí zazní akustický signál, který oznamuje ukončení přípravy, a spotřebič se automaticky přepne do funkce KEEP WARM (udržet v teple). Spotřebič bude udržovat teplotu po dobu 20–30 minut v závislosti na receptu.
4. Sejměte pokličku a dobře zamíchejte servírovací lžící.
5. Funkce KEEP WARM bude zapnuta po dobu až 30 minut před vypnutím spotřebiče. Nicméně doporučujeme podávat rizoto po dokončení vaření.

RÝŽE

Tlačítko RICE/STEAM

1. Pro odměření množství rýže používejte dodávanou odměrku. Vždy se ujistěte se, že je množství rýže zarovnané s okrajem odměrky.
2. Odměřenou rýži vložte do mísy a opláchněte ve studené vodě, abyste odstranili nečistoty a slupky. Rýže je vhodná pro přípravu, jakmile je voda čistá. Sced'te.
3. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, že je jeho vnější povrch čistý a suchý. Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním povrchem základny spotřebiče – viz obrázek 1.



OVLÁDÁNÍ VAŠEHO NOVÉHO SPOTŘEBIČE

4. Rýži vložte do vyjímatelného vnitřního hrnce a rovnoměrně rozprostřete.
5. Přidejte vodu v poměru:
 Bílá rýže =
 1 odměrka rýže: Tmavá rýže =
 1 odměrka rýže: 1 ½ odměrky vody
6. Zakryjte pokličkou.
7. Přívodním kabelem propojte hrnec se síťovou zásuvkou (220–240 V~). Tlačítka START/CANCEL a RISOTTO se podsvítí bíle.
8. Stiskněte tlačítko RICE/STEAM a poté stiskněte tlačítko START/CANCEL pro spuštění spotřebiče. Tlačítko START/CANCEL se podsvítí červeně a proces přípravy se spustí.
9. Spotřebič automaticky bude připravovat potraviny po přednastavenou dobu. Po jejím uplynutí zazní akustický signál, který oznamuje ukončení přípravy, a spotřebič se automaticky přepne do funkce KEEP WARM (udržet v teple) po dobu až 5 hodin.
10. Opatrně sejměte pokličku a zamíchejte servírovací lžící. Zakryjte znovu pokličkou a nechte 10–15 minut odstát před podáváním. Tím umožníte, aby se přebytečná vlhkost absorbovala a rýže tak byla nadýchaná.

POZNÁMKA

Neodstraňujte pokličku, dokud nebude rýže uvařena, s výjimkou zamíchání po dokončení přípravy nebo pokud nebude uvedeno v receptu jinak.

POZNÁMKA

Režim KEEP WARM ukončíte odpojením přívodního kabelu ze síťové zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Nepřepínejte mezi funkcemi během přípravy.

VAROVÁNÍ

Před vyjmutím vnitřního hrnce se vždy ujistěte, že je přívodní kabel odpojený ze síťové zásuvky. Spotřebič je vypnutý odpojený ze síťové zásuvky.

POZNÁMKA

Dodávaná odměrka na rýži není standardní metrická odměrka.

1 odměrka na rýži se rovná cca 150 g nevařené rýže nebo 180 ml vody. Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě dodávané odměrky, můžete k dávkování použít jinou odměrku, ale mějte na paměti, že je třeba používat stejný metrický systém jako u dodávané odměrky, tj. max. 10 odměrek. Tento limit byste neměli překročit:

Bílá rýže = 1 odměrka rýže + 1 odměrka vody

Hnědá rýže = 1 odměrka rýže + 1 ½ odměrka vody } Použití odměrky

PROGRAM SLOW COOK (POMALÉ VAŘENÍ)

FUNKCE SEAR

1. Před vložením vnitřního hrnce se ujistěte, že je jeho vnější povrch čistý a suchý. Tím zajistíte správný kontakt s vnitřním povrchem základny spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko SAUTÉ/SEAR a to se podsvítí bíle. Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro zapnutí příslušného výběru a tlačítko se podsvítí červeně.
3. Na vnitřní hrnec nasadte pokličku a nechte 2–3 minuty předehřát. Nepředehřívajte déle než 5 minut.
4. Přidejte olej/máslo a nechte rozehřát/rozpustit asi 1 minutu.
5. Vždy opékejte maso a drůbež v malých dávkách. Zakryjte pokličkou a opékejte za občasného míchání dozlatova. Vyjměte z vnitřního hrnce a uložte stranou. Po dokončení opečení postupujte podle níže uvedených pokynů.

Nastavení pomalého vaření

Multifunkční hrnec je vybaven dvěma programy pomalého vaření: při nízké teplotě a při vyšší teplotě. Řiďte se níže uvedenými hodnotami pro správné určení doby přípravy a nastavení teploty a použití v receptech tohoto návodu k obsluze.

Doporučené pravidlo pro přípravu masa a zeleniny:

Doba nastavení

LOW (nízká teplota): 6–7 hodin

HIGH (vysoká teplota): 3–4 hodiny

Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete drůbež nebo menší kousky masa připravovat při nastavení HIGH po dobu 3–4 hodin. Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete velké kousky masa připravovat při nastavení LOW po dobu 6–7 hodin.

Pomalé vaření při nízké a vyšší teplotě

1. Vložte všechny ingredience do hrnce, ujistěte se, že jsou potraviny rozmístěny rovnoměrně po celém dně. Přidejte tekutiny. Hladina by se měla pohybovat mezi rysky MIN a MAX na vnitřním hrnci.
2. Zakryjte pokličkou.
3. Stiskněte tlačítko SLOW COOK LOW nebo SLOW COOK HIGH a poté stiskněte tlačítko START/CANCEL. Tlačítko START/CANCEL se podsvítí červeně a proces přípravy se spustí.
4. Příprava se po jejím dokončení zastaví, zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky přepne do režimu KEEP WARM.
5. Funkce KEEP WARM bude zapnuta po dobu až 5 minut před vypnutím spotřebiče.

PŘÍPRAVA POTRAVIN V PÁŘE

Potraviny můžete připravovat uložením na napařovací misku a do hrnce nalijte vývar nebo vodu a zakryjte pokličkou. Neodstraňujte pokličku, dokud nenastala doba pro její sejmutí uvedená v receptu nebo v tabulce dále v návodu. Sejmutím pokličky unikne pára a doba přípravy se může prodloužit.

POZNÁMKA

Během přípravy potravin v páře můžete přidat horkou vodu.

FUNKCE KEEP WARM

Multifunkční hrnec the Risotto Plus™ se po ukončení přípravy (RICE, RISOTTO a SLOW COOK) automaticky přepne do režimu KEEP WARM (udržení v teple). Funkce může být zapnutá až 5 hodin u režimu RICE a SLOW COOK nebo 30 minut u režimu RISOTTO. Tato funkce uchovává připravené jídlo teplé.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Po dokončení přípravy vypněte spotřebič a odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Konektor zapojený do spotřebiče rovněž odpojte.

Nechte všechny části vychladnout před vyjmutím vnitřního hrnce. Vyjímatelný vnitřní hrnec, nerezovou napařovací misku a skleněnou pokličku omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.

Nedoporučujeme žádnou s částí multifunkčního hrnce mýt v myčce nádobí. Agresivní prášek a horká voda mohou způsobit vznik neodstranitelných skvrn, poničit vnitřní hrnec a příslušenství.

K čištění nepoužívejte chemikálie, drátěnky, houbičky s drátěnkami nebo čisticí prostředky způsobující otěr, jelikož tyto by mohly způsobit poškození nebo deformaci povrchu spotřebiče i příslušenství. Nepoužívejte benzen, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky.

Vnější povrch spotřebiče otřete čistou měkkou utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Otřete suchou utěrkou dosucha.

Abyste zabránili poškození spotřebičem, nepoužívejte k čištění zásadité čisticí prostředky. Vždy používejte čistou a měkkou houbičku a jemný kuchyňský prostředek na mytí nádobí.

POZNÁMKA

Pokud by se rýže nebo jiné jídlo připeklo, nalijte do vnitřního hrnce teplou vodu, přidejte kuchyňský prostředek na mytí nádobí a nechte asi 10 minut odmočit před vyčištěním.

VAROVÁNÍ

Před čištěním se ujistěte, že jste vypnuli spotřebič, odpojili jste přívodní kabel ze síťové zásuvky a konektor přívodního kabelu ze zásuvky spotřebiče. Ujistěte se, že zásuvka spotřebiče pro konektor je suchá a nepřišla do kontaktu s vodou před jeho opětovným použitím.

Abyste zabránili poškození spotřebiče a jeho příslušenství, nepoužívejte zásadité čisticí prostředky k čištění. Vždy používejte pouze měkké houbičky a šetrný čisticí prostředek.

K čištění vnějšího povrchu spotřebiče, vnitřního hrnce a veškerého příslušenství nepoužívejte chemikálie, drátěnky, houbičky s drátěnkami nebo čisticí prostředky způsobující otěr, jelikož tyto by mohly způsobit poškození nebo deformaci povrchu spotřebiče i příslušenství.

Základnu spotřebiče, přívodní kabel neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Mohlo by dojít ke vzniku úrazu elektrickým proudem nebo i úmrtí.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič se náhle vypnul.	- Ujistěte se, že jsou oba konce přívodního kabelu správně a řádně zapojeny do spotřebiče a síťové zásuvky. - Spotřebič je přetížen nebo je přehřátý. Stiskněte příslušné tlačítko přípravy a poté tlačítko START/CANCEL pro zrušení a následné pokračování ve vaření. Nechte několik minut spotřebič v klidu a poté pokračujte ve vaření.
Spotřebič se přepnul do režimu KEEP WARM před dokončením přípravy.	Stiskněte tlačítko START/CANCEL pro resetování. Poté stiskněte tlačítko přípravy a pokračujte v přípravě.

