



Instrukcja obsługi:

1. Przy pomocy kóteczonego na tylnej stronie korpusu zegarka lub przy pomocy dużej wskazówki godzinowej należy ustawić aktualną godzinę.
2. Dopiero po dokonaniu tych czynności można włożyć do zegarka baterię 1,5 V (AA).

Konserwacja zegarka:

Jeżeli zegarek został zrobiony ze stali szlachetnej lub aluminium nie należy chwytać go niepotrzebnie gołymi rękami, dzięki czemu nie dojdzie do powstawania na powierzchni ciemnych plam i odcisków palców.

Ewentualne plamy należy usuwać jedynie specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

Jeżeli zegarek ma lakierowaną powierzchnię, to przed dotykaniem zegarka wyraźnie zaleca się zdejmowanie z dłoni wszelkiej biżuterii, co zapobiegnie niepożądanym zadrapaniom zegarka i nieodwracalnym wizualnym uszkodzeniom zegarka.

UWAGA: W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO PRZESTAWIAĆ ZEGARKA PRZEKRĘCANIEM MAŁEJ I DUŻEJ WSKAZÓWKI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO ICH NATURALNEGO RUCHU, NAWET JEŻELI WSKAZÓWKI ZEGARKA NIE SĄ OSŁONIĘTE SZKIEŁKIEM, ABY ZAPOBIEC NIEODWRACALNYM USZKODZENIOM ZEGARKA!

GODZINĘ W ZEGARKU NALEŻY USTAWIAĆ JEDYNIEM Z WYJĘTA BATERIĄ Z KORPUSU ZEGARKA.

BATERIĘ NALEŻY WŁOŻYĆ DOPIERO PO USTAWIENIU AKTUALNEJ GODZINY TUŻ PRZED POWIESZENIEM ZEGARKA NA ŚCIANĘ.

Jeżeli bateria wyładowuje się należy ją wyjąć z zegarka, aby nie doszło do uszkodzenia zegarka poprzez wypłynięcie elektrolitu z baterii.

Niech codzienne korzystanie z naszego zegarka przyniesie Państwu wiele radości i przyjemności!