

## **CZ** Hodiny s budíkem Solight CA01B

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Zabraňte kontaktu s kapalinami a nadměrné vlhkosti. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

### **Popis**

Zařízení má na své přední straně skrytý displej, který není viditelný, pokud není rozsvícený. Displej reaguje na zvuk, stačí tedy např. tlesknout a displej se na deset vteřin rozsvítí. Na zadní straně je kryt baterií, vstup pro externí napájení a ovládací tlačítka.

### **Napájení**

Zařízení může být napájeno buď bateriemi nebo externím adaptérem. Zařízení využívá dva typy baterií. Provozní a záložní. Záložní baterie slouží pro udržení hodin, budíků a dalšího nastavení v paměti v případě přerušení napájení (vybité provozní baterie, výpadek proudu). Tato baterie není nutná pro plnohodnotný provoz zařízení. Otevřete kryt baterií a poté odšroubujte šroubek krytu záložní baterie. Vložte baterii CR2032 plusovým pólem směrem nahoru a zašroubujte kryt. Poté vložte provozní baterie 3x AAA alkalické. Dbejte přitom vyznačené polarity.

V případě použití externího zdroje (5V/300mA), nepoužívejte provozní baterie.

### **Nastavení hodin**

Tlačítkem SET přepínáte mezi zobrazením hodin, data, budíku 1, budíku 2, budíku 3, režimy displeje. Přesně ve vyjmenovaném pořadí.

V režimu zobrazení hodin dlouze stiskněte tlačítko set pro vstup do nastavení. Tlačítky UP/DOWN měníte hodnoty a tlačítkem SET uložíte aktuálně nastavenou hodnotu a přejdete na další položku v nastavení. Pořadí položek je následující: 12h/24h – hodiny – minuty – konec.

Pro nastavení data se přepněte do režimu zobrazení data a stiskněte a podržte tlačítko SET. Nastavení je v pořadí rok – měsíc – den – režim budíku - konec.

### **Nastavení budíku**

Tlačítkem SET zobrazte budík (A1, A2, nebo A3). Poté tlačítko dlouze podržte pro vstup do nastavení. Pořadí položek je hodina – minuta – konec. Tlačítkem SET zobrazte budík a poté tlačítkem UP jej zapněte a vypněte. Symboly pro zapnutí budíků: oNA1, oNA2 a oNA3. Je-li budík vypnutý, symboly jsou: --A1, --A2 a --A3. Je-li některý nebo všechny budíky zapnutý, tak v režimu zobrazení hodin svítí tečka u minut.

Režimy budíku: E1-7: pondělí – neděle; E6-7: sobota – neděle; E1-5: pondělí – pátek; E1-6: pondělí – sobota.

Budík se sám vypne po jedné minutě nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Funkce SNOOZE není k dispozici.

## Režimy displeje

**dP-1:** V tomto režimu se střídají hodiny s datem. Čas svítí 10 vteřin, datum 2 vteřiny.

**dP-2:** V tomto režimu jsou zobrazeny pouze hodiny.

## Úsporný režim:

Úsporný režim vypíná displej po deseti vteřinách. Displej se rozsvítí vydáním nějakého zvuku, např. tlesknutím. Úsporný režim aktivujete a deaktivujete tlačítkem DOWN. Symbol pro neaktivní režim je --SD a symbol pro aktivní režim je oNSD.

**Změnu jednotek teploty** provedete dlouhým stiskem tlačítka DOWN.

## Nastavení intenzity displeje

Nastavení se provádí stisky tlačítka UP. Níže jsou popsány jednotlivé režimy.

**oNCF:** vysoká svítivost mezi 6:00 do 17:59, poloviční svítivost od 18:00 do 5:59 hodin.

**CF-1:** poloviční svítivost

**CF-2:** vysoká svítivost

