

Vigan[®]
Mammoth



Vigan WK12X

Tisztelt Ügyfelünk, Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a vízforraló kiváló megoldás egyszerre akár 1,2 liter víz expressz fűtésére. Használat előtt gondosan olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 1 2

Energiafogyasztás: 1370 - 1630 W

Térfogat: 1,2 l A csomag méretei: 218 x 180 x 180 mm

A termék méretei: 214,6 x 166,1 x 181,6 mm 3

Nettó súly: 0,775 kg

Bruttó súly: 0,975 kg

Darabszám dobozban: 12

TERMÉKLEÍRÁS 5

1. Fedél biztonsági zárral

2. Nyissa ki a fedelet 6

Fontos biztonsági utasítások:

Az elektromos berendezések használata során mindig tartsa be az alábbiakat:

- A készüléket nyolc éves kortól kezdve, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalathiányos idősök használhatják, feltéve, hogy felügyelik vagy oktatják őket a készülék használatában, és megértik a lehetséges kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást vagy karbantartást csak nyolc évesnél idősebb gyermekek végezhetnek, felügyelet mellett.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyermekeknek távol kell lenniük a készüléktől és annak tápkábelétől.
- A hálózatra történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az alaptípustáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ha nem, ne használja a készüléket, és adja vissza a kereskedőnek.
- Használat közben ellenőrizze, hogy a fedél zárva van-e. Ne nyissa ki forrásban lévő víz alatt. A forrázás veszélye. • Csak a tápegységgel használható.
- Amikor eltávolítja a kannát az aljzatról, azt ki kell kapcsolni. • Óvakodjon a fűvókából vagy a fedélből kilépő gőztől.
- A vízforraló rendelkezik biztonsági eszközzel az esetleges bekapcsolás ellen víz nélkül, vagy ha a víz nem éri el a megadott minimumot. További információ: „Típek”.
- A vízforralót nem szabad fedél nélkül használni. • Ha vizet forral, ne hagyja felügyelet nélkül.
- A vízforraló főzés közben és után nagyon forró. Ne érjen forró helyekhez, csak a fogantyúnál fogva használja a vízforralót.

Ne töltsen és ne öntsön a kannát, ha az az aljában van. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Húzza ki a vízforralót, ha nem használja. • Ha a vízforraló sérült a tápkábelben, vagy bármilyen módon megsérült, vagy hibát mutat, ne használja, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervissel.
- A vízforralót és a tápkábelt csak szakképzett szerelő javíthatja.

- A készülék és a tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.
- A vízforralónak szilárd és vízszintes felületen kell állnia. • A vízforraló csak beltéri használatra szolgál, nem a szabadban.
- Ez a készülék csak vízmelegítésre szolgál, ne forraljon mást.
- Ne használja a tápkábelt nedves kézzel. Ne húzza meg a vezetékét, tartsa azt a dugónál fogva, amikor leválasztja.
- Csak olyan helyen használja a készüléket, ahol nincs veszélye annak, hogy a hőforrások, gyúlékony tárgyak és nedves felületek elboruljanak.
- Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe. Az alap csatlakozója nem érintkezhet vízzel.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor kihúzza az elektromos hálózathoz, vagy kihúzza a csatlakozódugót, ha tisztítani vagy hosszabb ideig nem használja.
- Tartsa a vízforralót és a tápkábelt gyermekektől és háziállatoktól elzárva. Ha a készüléket gyermekek közelében használják, felügyelni kell őket.
- Ez a készülék csak közönséges háztartások számára készült. A rendeltetésétől eltérő módon tilos használni.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lógjon a munkafelületekről, ne érintse meg a forró felületeket, vagy összekuszálódjon.
- Ne töltsön a kannát a MAX jel fölé. A forró víz kifröccsenhet, ha a vízforraló túltelített.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A gőzkárok elkerülése érdekében fordítsa el a fűvókát a falaktól, a vízforralót csak olyan helyeken használja, ahol nincs megbillenés veszélye, és megfelelő távolságra van a hőforrásoktól (pl. kandallók, kályhák, sütők, tűzhelyek, grillek vagy kályhák), nedves felületekről (pl. kádak, mosdók, mosdókagylók stb.) gyúlékony tárgyak (pl. abroszok, függönyök, függönyök, rolók stb.).
- A vízforraló csak rövid ideig tartó vízforralásra szolgál. Ne tároljon benne folyadékot. Főzés után ne hagyjon vizet a kannában 4 óránál tovább. Soha ne merítse a vízforralót és az alapot vízbe. Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz a vízforraló és az aljzat központi csatlakozójába.

ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATRA

1. Vegye ki az összes csomagolóanyagot a vízforralóból és az elektromos aljzathoz, és dobja el őket úgy, hogy ne kerüljenek gyermekek kezébe (fulladásveszély). Azonban ne távolítsa el a matricákat a vízforraló alján és az alap alján.
2. Győződjön meg arról, hogy a vízforralón feltüntetett tápfeszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
3. A vízforraló első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta, töltsön fel vízzel a MAX jelig, és forralja fel. Öntse ki ezt a vizet, és töltsön fel újra a vízforralót hideg vízzel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Töltéskor mindig vegye le a kannát az alapról.
2. Emelje fel a fedelet.

3. Töltse meg a vízforralót a MIN és a MAX jelek között hideg vízzel. Tölthető egy szűrővel ellátott fűvókán keresztül, vagy úgy, hogy a fedelet közvetlenül a vízforralóba nyitja.
4. Zárja le a fedelet és tegye vissza a kannát az aljához. Mielőtt elkezdené forni a vizet, győződjön meg arról, hogy a fedél jól van-e helyezve a vízforralóra.
5. Csatlakoztassa a tápegységet egy aktív aljzathoz.
6. Indítsa el a forrásban lévő vizet a kapcsoló I állásba fordításával.
7. Az áramjelző világít, és a vízforraló elkezd főzni. SÜTÉS KÖZÖTT NE hagyja nyitva a fedelet.
8. Amikor a víz forr, a vízforraló kikapcsol és az áramjelző kialszik.
9. A főzést bármikor megszakíthatja, ha a kapcsolót O állásba fordítja.
10. Miután a vízforraló kikapcsolta magát, lehet, hogy várnia kell egy ideig, mielőtt újra főzne. Ez általában körülbelül 20 másodperc.
11. Ha véletlenül bekapcsolja az üres vízforralót, vagy az összes víz felforrt, a védőkapcsoló aktiválódik. Várjon 15 percet, mielőtt vízzel feltöltené és főzné.

SZŪRŐ

A fűvókában található szűrő megakadályozza, hogy lerakódások kerüljenek az italába. Ez a szűrő nem képes eltávolítani a vízben oldott kalciumot. A szűrő kivehető és a kannától külön tisztítható.

TISZTÍTÁS

1. Tárolás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a kannát a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
2. Soha ne merítse a tápkábel, a dugó, az aljzat vagy a vízforraló egyetlen részét sem folyadékba. Ne mossa a vízforralót a mosogatógépben.
3. Tisztítsa meg a vízforraló külsejét nedves ruhával. Óvatosan szárítsa meg az egész vízforralót. Ne használjon erős vegyszereket vagy súrolószereket a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a vízforraló felületét. 4. Egy idő után vízkő települhet a vízforralóba. Normál használat és normál vízkeménység esetén nem szükséges a kannát évente kétszer tisztítani. Ha a vízforraló automatikusan kikapcsol, mielőtt a víz forrna, ez azt jelenti, hogy el kell távolítania a vízkőt. A méretarányt a következő módszerekkel távolíthatja el: Ecet: Öntsön fél liter ecetet a vízforralóba, és körülbelül fél órán át nem akar állni. Ne főzzön ecetet! Ez idő után öntse ki és öblítse le a kannát többször. Citromsav: forraljon fel fél liter vizet, majd adjon hozzá 25 g citromsavat. Hagyja a vizet körülbelül negyed órán át állni a vízforralóban. Öntse ki a tartalmát és öblítse le a kannát többször. A más készülékekhez használt mérlegtisztítók károsíthatják a vízforralót. Ne tisztítsa a vízforraló belsejét csiszolóval vagy hígítóval.

TIPPEK

- Ha a vízforraló kikapcsol, mielőtt a víz forni kezdene, az azt jelenti, hogy vízkő van benne. A második lehetőség az, hogy kevés víz van a kannában, vagy akár üres is.
- Ha a vízforraló vízhiány miatt kikapcsolta a biztosítékot, hagyja pihenni 15 percig, mielőtt újratöltené vízzel. Akkor újra főzhet.

A RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a szimbólum a terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektronikus eszköz megfelelő újrahasznosítása érdekében adja vissza a terméket egy megfelelő gyűjtőhelyre. A használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeit az Európai Unióban és más európai

országokban hozták létre. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Újrafeldolgozás Mindezek az anyagok hozzájárulnak a természeti erőforrások védelméhez is. Ezért ne dobja a régi elektromos és elektronikus berendezéseket háztartási hulladékba. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi Polgári Hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az áruházhoz. A részletek megtalálhatók az adott ország hulladéktörvényében is, a Cseh Köztársaságban, a 185/2001 Coll. módosítva. A www.elektrowin.cz, a www.remasystem.cz és a www.asekol.cz (elektromos hulladék ártalmatlanítása) weboldalakon is. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után az alkalmazandó előírásoknak és törvényeknek megfelelően.

Importőr

GM electronic, spol. s r. o.

Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz