

LB 3719



Návod na obsluhu

Ďakujeme Vám za výber nášho výrobku. Dúfame, že budete s používaním výrobku spokojní.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú vyznačené zvlášť. Aby ste predišli nehodám a zabránili poškodeniu prístroja, je nevyhnutné postupovať podľa týchto pokynov:

VÝSTRAHA:

Vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným nebezpečenstvom poranenia.

POZOR:

Toto sa týka možného nebezpečenstva poškodenia zariadení alebo iných predmetov.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informácie.

Všeobecné poznámky

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si najprv pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, a pokiaľ možno, aj škatule s obalovým materiálom. Ak odovzdáte tento spotrebič tretej strane, odovzdajte, prosím, aj tento návod. Zariadenie je určené výhradne pre súkromné použitie a pre zamýšľaný účel. Toto zariadenie nie je vhodné pre komerčné použitie.

- Nepoužívajte ho vonku. Udržujte ich v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrých hrán. Nepoužívajte toto zariadenie s mokrymi rukami. Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ich odpojte zo zásuvky.
- Pri čistení alebo odložení spotrebič vypnite a vždy ho odpojte z elektrickej zásuvky (za samotnú vidlicu, nie za šnúru), ak spotrebič nie je používaný, odstráňte zapojené príslušenstvo.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dohľadu. Ak odídete z miestnosti, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie i prírodnú šnúru je nutné pravidelne kontrolovať, či neobsahujú známky poškodenia. Ak je nájdené poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Používajte len originálne náhradné diely.

Tento spotrebič môže používať deti vo veku 8 rokov a starší a osoby, ktoré majú znížené fyzické, smyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatočné skúsenosti a znalosti, ak sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebičov bezpečným spôsobom a myslia tak, ako je tomu v prípade nebezpečenstva. Deti si se spotrebiči nesmú hrať. Čistenie a údržba vykonávaná jedným spôsobom nemôže vykonávať deti, ak nie sú staršie 8 let pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho príchod mimo dosah detí mladších 8 let.

- Aby sa zaistila bezpečnosť detí, uschovajte, prosím, všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén, apod.) Mimo ich dosahu.

VÝSTRAHA!

Nenechávajte deti, aby sa hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Toto zariadenie je určené pre ohrev jedla. Nepoužívajte zariadenie bez žiadneho jedla.
- Zariadenie je počas prevádzky veľmi horúce. Dávajte pozor na unikajúcu paru.
- Pri prevádzke používajte ochranné rukavice, aby ste sa nepopálili.
- Pred vložením alebo odstránením príslušenstva vždy zariadenie odpojte od el. siete.
- Nenechávajte jedlo ohrievať príliš dlho. Hrozí nebezpečenstvo ohňa.
- Nevkladajte zariadenie do mikrovlnnej rúry.
- Nevkladajte zariadenie do chladničky.
- Nikdy nezakrývajte fólie alebo iné materiály okolo spotrebiča alebo potravín, ktoré chcete ohriať.
- Používajte iba plastové príbory, aby ste zabránili škrabancom a poškodeniu zariadenia.
- Vždy otvorte ventil na paru pred otvorením veka.
- Tento spotrebič môže byť používaný deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli možnému nebezpečenstvu.
- Deti sa so zariadením nesmie hrať.
- Čistenie a údržbu by nemali prevádzkovať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospeléj osoby.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený príslušným káblom od výrobcu alebo zákazníkoho servisu.
- Zariadenie používajte iba v suchých vnútorných priestoroch. Je určený pre domáce použitie.
- Zariadenie nie je určené pre zákazníkov v hoteli, moteli alebo inom zariadení určenom pre prespávanie ľudí.

POZOR: Neponárajte zariadenie počas čistenia do vody. V prípade, že chcete zariadenie vyčistiť, postupujte podľa pokynu v kapitole "Čistenie".

Vybalenie zariadenia

1. Vyberte zariadenie z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako napr. Fólie, plniace materiál, káblové úchytky a kartón.
3. Skontrolujte úplnosť obsahu.
4. V prípade že je obsah balenia nekompletné alebo je viditeľne poškodené, spotrebič nezapájajte. Bezodkladne ho vráťte predajcovi.

Súčasti zariadenia

1. 1. Box na jedlo
2. 2. Napájací kábel
3. 3. Veľká nádoba
4. 4. Malá nádoba s viečkom
5. 5. Veko s úložiskom pre lyžicu
6. 6. Ventil pre paru
7. 7. Lyžica
8. 8. Nôž

9. 9. Vidlička

POZNÁMKA:

Je možné, že sa na zariadenie usadili zvyšky z výroby alebo prach. Odporúčame zariadenie vyčistiť tak, ako je uvedené v kapitole "Čistenie".

Elektrické pripojenie

Pred použitím skontrolujte elektrické parametre Vašej zásuvky. Musí zodpovedať požadovaným parametrom zariadenia. Ak neodpovedá, zariadenie nepripájajte k el. sieti.

Použitie

Umiestnite veľkú nádobu ho obalu.

Pokiaľ je potrebné, vložte malú nádobu.

Vložte jedlo do nádob.

Použite viečko a zatvorte malú nádobu.

Nasadte veko a zatvorte západky.

Otvorte viečko konektora na pravej strane spotrebiča.

Zapojte napájací kábel do zásuvky na prístroji.

Otvorte parný ventil tým, že ho pevne zatlačíte uprostred. Hrana parného ventilu musí smerovať nahor.

To umožňuje, aby para mohla uniknúť počas prevádzky.

Prístroj pripojte len k riadne nainštalovanej zásuvke. Kontrolka na prednej strane spotrebiča sa rozsvieti.

Akonáhle jedlo dosiahne požadovanú teplotu, odpojte zástrčku zo zásuvky.

POZNÁMKA: Malá nádoba môže byť použitá napr. Pre dezerty alebo prílohy. Môže byť odstránený pred procesom zahrievanie v závislosti na vašich preferenciách.

POZNÁMKA:

- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako 4 hodiny
- Doba ohrevu závisí od rôznych faktorov, ako je okolitá teplota, teplota jedla atď. Pri okolitej teplote cca. 25 ° C, môže byť dostatočný čas 30 až 60 minút. Keď je potravina chladená, doba ohrevu sa zodpovedajúcim spôsobom predĺži. Kontrolujte, či potraviny už dosiahli požadovanej teploty.

Čistenie

VÝSTRAHA:

- Pred čistením zariadenia vždy vyťahnite zástrčku zo siete a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
- Neponárajte zariadenie do vody. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pouzdro

Utrite skriňa mierne vlhkou, ale nie mokrou handričkou.

Veľká nádoba, malá nádoba, príbor, veko, parný ventil

Tieto časti môžete vypláchnuť v preplachovací kúpeli.

POZNÁMKA: Mierne zafarbenie spôsobené určitými potravinami, ako sú paradajky, mrkva atď. Je normálne.

POZOR:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyselinové či abrazívne čistiace prostriedky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není připojeno do sítě.	Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením.
		Zasuňte zástrčku náležitě do zásuvky ve zdi.

		Zkontrolujte pojistky.
	Zařízení je poškozené.	Kontaktujte náš servis nebo opravnu.
Jídlo je stále studené.	Čas ohřevu byl příliš krátký.	Prodlužte čas ohřevu.

Technické údaje

Model:.....LB 3719

Zdroj napájania:.....220 - 240V~, 50/60 Hz

Spotreba elektrickej energie:.....30-40 W

Ochranná trieda: II

Celková hmotnosť:.....cca. 0,54 kg

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené. Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako sú elektromagnetická kompatibilita a smernice o nízkom napätí, a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

Význam symbolu "odpadkového koša"

Starajte sa o naše životné prostredie: nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim odpadom.

Vráťte, prosím, akýkoľvek elektrický spotrebič, ktorý už nebudete používať, do zberníc, ktoré sa zaoberajú ich likvidáciou.

Pomôžete tým zabrániť negatívnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispějete k recyklácii a ostatných formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie týkajúce sa miest, kde možno takéto zariadenia zlikvidovať, je možné získať na miestnom úrade.

