

PROFI COOK®

Inštrukcie na používanie

دليل التعليمات



Kombinácia raclette/fondue PC-RG/FD 1245

تركيبه راكلت / فوندو

CE

Bezpečnostné pokyny pre raclette gril a fondue

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a priložený návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny pre raclette gril a fondue Podľa normy

VAROVANIE: Riziko popálenia !

- Povrch krytu a príslušenstva je neskôr počas používania horúci.
- Aj po použití má povrch vykurovacieho telesa stále zvyškové teplo.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič by nemali používať deti vo veku od 0 do 8 rokov. • Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, keď sú neustále pod dohľadom. • Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. • Čistenie a údržbu používateľ a nesmú vykonávať deti. • Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte prístroj na externom časovači alebo samostatnom systéme diaľkového ovládania.

- Panvice by mali byť umiestnené v stabilnej polohe pomocou rukovätí (ak je to možné), aby sa zabránilo rozliatiu horúcich tekutín. · Uistite sa, že konektorom spotrebiča nepreteká žiadna tekutina.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo napríklad:
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
- Nie je určené na použitie
 - klientmi v hoteloch, motelloch a iných komerčných prostrediach
 - v stánkoch;
 - v prostredí typu nocľah s raňajkami.
- K zraneniu môže dôjsť, ak sa spotrebič nepoužíva na určený účel alebo sa prevádzkuje nesprávne. V návode na obsluhu si tiež všimnite "Poznámky k používaniu elektrobicykla".

POZORNOSŤ:

Toto zariadenie nie je určené na ponorenie do vody počas čistenia.

- Rôzne povrchy prichádzajú do styku s potravinami a olejom. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Čistenie" v návode na použitie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Uistite sa, že sieťový kábel neprišiel do styku s horúcimi časťami spotrebiča .

- Pozor na stúpajúce teplo! Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti alebo pod závesmi a podobne horľavými materiálmi! Uistite sa, že je dostatok voľného miesta!
- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (potiahnite zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripája príslušenstvo, čistí alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť.
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na príznaky veku. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s plastovou fóliou. Hrozí riziko udusenía!

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte samostatné priložené bezpečnostné pokyny.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne.

Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné

dozrievať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Obsah

Vybalenie spotrebiča	
Rozsah dodávky	
Upozornenia na používanie spotrebiča	
Použitie pevného tuku na vyprážanie fondue	
Poznámky k použitiu	
Zhromaždenie	
Pripojené zaťaženie	
Elektrické pripojenie	
Dva samostatne nastaviteľné vykurovacie články	
Pred prvým použitím	
Používanie spotrebiča	
Gril Raclette	
Fondue	
Ukončenie používania	
Čistenie	
Základné zariadenie	
Príslušenstvo	
Skladovanie	
Hodnotenie	
Likvidácia	
Význam symbolu "odpadkový kód"	

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu doručenia.
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak poškodenie je možné zistiť, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na zariadení môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby prístroj. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Rozsah dodávky

- 1× Základný spotrebič
- 1× grilovacia platňa
- 8× Panvice
- 8× Drevené špachtle
- 1× hrniec fondue
- 1× ochrana proti striekajúcej vode (držák vidlice)
- 8× vidličky na fondue
- 1× Prírodný kameň



Upozornenia na používanie spotrebiča

VAROVANIE:

- Nikdy nespúšťajte fondue bez oleja, tuku alebo inej tekutiny. Nebezpečenstvo požiariu!
- Nikdy nepridávajte vodu do oleja! Nebezpečenstvo vznietenia/výbuchu!
- Oleje a tuky sa môžu pri prehriatí spáliť. Dávaj si pozor! Po použití nezabudnite zariadenie vypnúť! Za týmto účelom najskôr nastavte termostaty do najnižšej polohy a potom zo zásuvky vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Kontaminované oleje a tuky sa môžu ľahko vznietiť! Vždy okamžite odstráňte potraviny, ktoré zostali v oleji / tuku. Vymeňte olej / mazivo včas.
- Dodržujte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď.
- Ak sa spotrebič vznieti, nepokúšajte sa plamene uhasiť vodou. Plamene uduste vlhkou handričkou. Ak je to potrebné, prikryte miskou z fondue vhodným vekom.
- Počas prevádzky nehybte ani neprenášajte horúci spotrebič! Riziko popálenia! Mohlo by dôjsť k úniku horúcich kvapalín, horúcej pary a oleja.
- Počas prevádzky nenahrádzajte fondue hrniec prírodným kameňom a naoapak. Riziko popálenia!

Použitie tuhého tuku na vyprážanie fondue



UPOZORNENIE:

Ak na vyprážanie používate tuhý tuk, nakrájajte ho na malé kúsky.

Nastavte termostaty medzi MIN a MAX a

pomaly pridávajte kúsky.

Akonáhle sa tuk roztopí a dosiahne požadovanú hladinu oleja,

Požadovanú teplotu môžete nastaviť na termostatoch. Všímnite si značku MAX na hrnci fondue!

Nikdy nemiešajte oleje a tuky. Mohlo by to spôsobiť pretečenie kvapaliny. Silná tvorba peny!

Poznámky k používaniu

- Na obracanie jedla používajte iba drevené alebo teflonové špachtle. Nepoužívajte riad vyrobený z plastu. Môžu sa roztopiť.
- Grilovacie povrchy s nepriľnavým povrchom umožňujú prípravu jedla bez tuku.
- Ak chcete použiť olej, je vhodný vysoko ohrievateľný olej, ako je slnečnicový olej. Nepoužívajte olivový olej alebo maslo, pretože tieto druhy tukov produkujú dym aj pri nízkych teplotách.
- Nepoužívajte mrazené potraviny na grilovanie alebo fondue. Vopred ich rozmrazte.
- Mokrú jedlo osušte handričkou.
- Prírodný kameň je vhodný na šetrnú prípravu zeleniny a rýb. Mäso by malo byť varené na grilovacej doske a môže byť umiestnené na prírodnom kameni, aby sa zachovalo teplé.
- Na prírodný kameň neumiestňujte žiadne potraviny obsahujúce kyselinu (napr. uhorky, horčicu atď.).
- Kameň je prírodný produkt. Zmena farby alebo malá praskliny spôsobené používaním neovplyvňujú výsledok grilovania a nepredstavujú chybu.
- Fondue hrniec používajte iba so základným vybavením, ktoré je súčasťou dodávky.

Zhromaždenie

Grilovaciú platňu umiestnite do stredu spotrebiča tak, aby drážka na zber maziva smerovala nahor. Doska musí pevne držať.

Ak chcete použiť raclette gril s prírodným kameňom:

- Vložte panvice pod dosku do spotrebiča.
- Umiestnite prírodný kameň do stredu grilovacej platne tak, aby drážka na zber maziva smerovala nahor.

Ak chcete použiť misku na fondue:

- Odstráňte prírodný kameň. Vložte misku z fondue do stredu grilovacej platne.
- Na hrniec umiestnite chránič proti striekajúcej vode, ktorý slúži aj ako držiak vidlic.

Pripojené zaťaženie

- Celkový príkon tohto spotrebiča môže byť až 1900W. Pre túto pripojenú zátiaľ sa odporúča samostatné elektrické vedenie chránené domovým ističom 16A.
- Nepoužívajte žiadne viacnásobné zásuvky, rovnako ako tento spotrebič silný.
- Upozornenie, preťaženie: Ak používate predžilovacie káble, mali by mať prierez kábla najmenej 1,5 mm². Káble s menším prierezom sa môžu prehriať.
- Uistite sa, že je kábel položený tak, aby ho nebolo možné pretiahnuť alebo zakopnúť.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že oba termostaty sú v polohe MIN.
- Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Informácie o ňom nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič zapájajte iba do správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvky. Kontrolka siete (ľavá kontrolka) sa rozsvieti, keď je sieťová zástrčka zapojená. Spotrebič je teda v prevádzke.

Dva samostatne nastaviteľné vykurovacie telesá

- Spotrebič je prevádzkovaný termostatmi. Tá kontrolka napravo od každého termostatu zobrazuje režim vykurovania.
- Kontrolky vykurovania zhasnú po dosiahnutí zvolenej teploty.
- Ľavý termostat riadi ohrev raclette grilu, pravý termostat ohrev fondue alebo prírodného kameňa.

Pred prvým použitím

Na vykurovacom telese je ochranná vrstva, ktorá pri zahrievaní spotrebiča vyhorí. Pri používaní spotrebiča to môže spôsobiť dym a pachy, ktoré však po niekoľkých použitíach zmiznú. Toto nepredstavuje poruchu.

- Tvorbu dymu môžete minimalizovať utieraním vykurovacieho telesa mierne navlhčenou handričkou pred prvým použitím.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky!
- Potom ho utrite suchou handričkou.
- Spotrebič zapínajte iba vtedy, keď je úplne suchý.

Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.

- Panvice a grilovacíu platňu zľahka namažte.
- Vložte všetky časti do spotrebiča.
- Nechajte spotrebič bežať cca 10 minút bez grilovania potravín, aby bolo možné odstrániť ochranné vrstvy. Za týmto účelom nastavte oba termostaty do polohy MAX.
- Nastavte oba termostaty do polohy MIN. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

6. Opäť vyčistite všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami.

Teraz je váš spotrebič pripravený na použitie.

Používanie spotrebiča

Pred použitím spotrebiča sa rozhodnite, či chcete použiť raclette gril s prírodným kameňom alebo s hrncom fondue. V každom prípade zatvorte otvor v strede grilovacej platne, buď prírodným kameňom alebo fondue hrncom.

Umiestnite kompletne zmontovaný spotrebič na rovný povrch, ktorý je odolný voči vlhkosti a teplu. Miesto musí byť stabilné a protišmykové.

Povrch by sa mal dať ľahko čistiť, pretože postriekanie je nevyhnutné. Pre citlivé povrchy umiestnite pod ňu tepelne odolnú dosku.

Gril Raclette

- Všetky ingrediencie nakrájajte na malé kúsky alebo plátky.
 - Otočte oba termostaty do polohy MAX.
 - Počas prevádzky neumiestňujte do spotrebiča žiadne prázdné panvice.
 - Nechajte spotrebič predhriať asi 10 minút.
 - Umiestnite jedlo podľa vášho výberu na grilovaciu platňu a prírodný kameň.
 - Na panviach môžete piecť napr. šampiňóny alebo malé sendviče so syrom.
 - Panvice nepreplňujte. • Presvedčiť sa
- Uistite sa, že prísady neprichádzajú do styku s vykurovacím telesom.
- Z času na čas odstráňte hrubé zvyšky jedla z grilovacej platne a panvíc, aby ste zabránili ich pripáleniu.

Fondue

1. Naplňte hrniec fondue tukom alebo olejom. Prípadne môžete použiť aj vývar alebo syr alebo čokoládu s rôznymi tekutinami. Vždy dodržujte značky MIN a MAX na hrnci (minimálne množstvo náplne 0,5 litra až maximálne 0,6 litra).
2. Umiestnite chránič striekajúcej vody na hrniec fondue.
3. V prípade riedkych kvapalín (olej alebo vývar) otočte oba termostaty na do polohy MAX na ohrev kvapaliny. Doba ohrevu sa líši v závislosti od použitej kvapaliny (približne 20 až 35 minút). Olej sa zahrieva dlhšie ako vývar.
Tip: Môžete použiť drevenú palicu (napr. ražničný kebab alebo drevenú lyžicu) na otestovanie, či bola dosiahnutá správna teplota: Pri namáčaní do oleja musia na drevenej rastline vystúpiť mierne vzduchové bubliny.

Môžete však tiež vložiť kúsok vypráženého jedla do horúceho oleja.
4. Pre tuhé zložky, ktoré sa majú pomaly stať tekutými, vyberte nastavenie oboch termostatov medzi MIN a MAX. Ak sú ingrediencie roztavené a husté, nastavte termostaty nižšie, aby nedošlo k prehriatiu.
5. Pomocou vidličiek na fondue napichnite kúsky mäsa alebo chleba alebo ovocie a vložte ich do tekutiny. Proces varenia trvá asi 4 – 8 minút v závislosti od veľkosti kusov. To znamená, že čím menšie kúsky máte, tým rýchlejšie sa budú variť.

6. Nastavte teplotu pomocou termostatov, aby ste udržali mierne prebublávanie kvapaliny.

Ukončenie používania

1. Nastavte oba termostaty do polohy MIN. Právě kontrolky zhasnú.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
3. Nechajte obsah misky fondue dlho vychladnúť. Pred manipuláciou s naplnenou nádobou na fondue skontrolujte, či teplota nie je nebezpečná.
4. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.



Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením vždy odstráňte sieťovú zástrčku zo zásuvky! Počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody! Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, šok alebo požiar.
- Uistite sa, že sa do spotrebiča nedostala žiadna tekutina!

POZORNOST:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne čistiace nástroje .
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Základné zariadenie

Kryt očistíte mierne navlhčenou handričkou.

Príslušenstvo

- Odstráňte zvyšky jedla z grilovacej platne, prírodné kameň a panvicu ešte teplú vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
- Ochladený prírodný kameň vyberte a opláchnite Teplá tečúca voda. Môžete použiť nylonovú kefu, aby ste si pomohli. Potom ho utrite dosucha handričkou. Nikdy nedávajte prírodný kameň do vody. Použite ho znova až po úplnom vyschnutí.
- Grilovaciu platňu, panvice a drevenú špachtľu vyčistíte v horúcej vode trochou tekutiny na ručné umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a časti osušte.
- Nelejte použitý olej / tuk z hrnca fondue do umývadla! Mohlo by sa to upchať. Vychladnutý olej/tuk zlikvidujte spolu s domovým odpadom.
- Ak sa zvyšky jedla pečú v miske fondue po Syrové alebo čokoládové fondue, naplňte hrniec horúcou vodou na niekoľko hodín a nechajte zvyšky nasiaknuť .
- Vyčistíte fondue hrniec, chránič proti striekajúcej vode a vidličky Fondue v teplej oplachovej vode s trochou tekutiny na ručné umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a časti osušte.

Skladovanie

- Vyčistíte prístroj podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť .
- Ak spotrebič nechcete dlhšiu dobu používať , odporúčame vám ho ponechať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Hodnotenie

Model:PC-RG/FD 1245

Krmiť: 220 -240V ~, 50 - 60 Hz

Spotreba energie: 1900W

Trieda ochrany:.....

Čistá hmotnosť:.....Približne 2,75 kg

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných, aktuálnych smerníc CE a vyrobené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "Smetný kôš"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa už nebude používať , vráť te na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

Pomáha to predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Ak potrebujete informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať , kontaktujte miestny orgán. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič.

